

# AQUOS PHONE slider SH-02D

取扱説明書 '11.11

docomo with series

### はじめに

「SH-02D」をお買い上げいただきまして誠にありが とうございます。

ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、 正しくお使いください。

### 本端末のご使用にあたって

- ◆ 本端末はW-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- ◆本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱かところ、屋外でも電波の弱いところもなびFOMAサービスエリッ外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも過ぎが切れる場合がありますので、ごろ承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか関係とわません。
- ◆本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による 通信を行っていることから、電波状態の悪いところ へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確 に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞 こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレンダー、メモ、音声・伝言メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごろ承ください。

- ◆ 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のトご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイス ピードエリアに対応しております。

### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIM□ック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

### 操作方法を確認する

- クイックスタートガイド(本体付属品)
- 基本的な機能の操作について説明しています。 ■ 取扱説明書(本端末のアプリケーション)
  - 機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ホーム画面で[②] \* [取扱説明書] ・ヘルブの表示: [M5] \* [ヘルブ]
- 取扱説明書(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html

※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに 変更することがあります。

### 本体付属品

SH-02D本体 (保証書・リアカバー SH57含む)



電池パック SH32



クイックスタート ガイド



microSDカード (2Gバイト)(試供品) (取扱説明書付き)



イヤホン変換アダプタ (試供品) (取扱説明書付き)



PC用microUSBケーブ ル(試供品) (取扱説明書付き)



FOMA 充電microUSB 変換アダプタ SH01



ワイヤレスチャージャー SH01(保証書付き) <ワイヤレスチャージャー> <専用ACアダプタ>





- オプション品については**ぽ**P.150
  - ◆本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
  - 本書はホームアプリがdocomo Palette UIの場合で説明しています。ホームアプリを変更すると、操作手順などが本書の説明と異なる場合があります。
  - ◆本書の本文中においては、「SH-02D」を「本端 末」または「端末」と表記させていただいており ます。あらかじめご了承ください。
  - ◆本書ではmicroSDカードを、「microSDカード」 または「microSD」と記載しています。
  - ◆本書ではタッチパネルでも端末のキーでも操作できる場合は、タッチパネル操作を優先して記載しています。
  - ◆本書の内容の一部または全部を無断転載する ことは禁止されています。
  - ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更する ことがあります。

# 目次

A TO A A THE L HINGER

本体付属品 本体付属品	. 1
本端末のご利用にあたっての注意事項	
安全上のご注意(必ずお守りください)	
取り扱い上のご注意	
防水/防塵性能	

# ご使用前の確認と設定

合部の合物 C 機能	2
ドコモminiUIMカード	29
microSDカード	30
電池パック	32
充電	33
電源ON/OFF	38
基本操作	39
初期設定4	42
画面表示/アイコン	47
文字入力	5

### docomo Palette UI

ホーム画面	56
アプリケーション画面	58
アプリケーションの検索	64
アプリケーション画面の表示切替	64
ホームアプリの情報	64

# 電話/ネットワークサービス

電話をかけ	tる				65
通話中の挑	操作				68
利用できる	ろネット	・ワー・	クサービ	`ス	73

# 各種設定

	•
設定メニュー79	9
プロフィール 80	)
省エネ設定80	)
ドコモサービス81	
無線とネットワーク81	
通話設定81	
サウンド設定82	2
画面設定83	3
USB接続84	ļ
位置情報とセキュリティ85	5
ロック/セキュリティ86	6
アプリケーション88	3
アカウントと同期88	3
プライバシー 89	)
microSDと端末容量89	)
言語とキーボード90	)
音声入出力90	)
ユーザー補助90	)
歩数計設定9C	)
日付と時刻92	2
端末情報92	2

メール/インターネット	電卓143 microSDバックアップ143
spモードメール	iD設定アプリ. 144 Smart Familink . 144
Eメール	海外利用
ブラウザ102	国際ローミング(WORLD WING)の概要 145 海外で利用できるサービス145
ファイル管理	海外でご利用になる前の確認事項145 海外で利用するための設定147
コンテンツマネージャー105 赤外線通信106	滞在先で電話をかける/受ける148
i C通信107 Bluetooth <sup>®</sup> 機能108	付録/索引
外部機器接続112 ブルーレイディスクレコーダー連携114	オプション品•関連機器のご紹介150 トラブルシューティング(FAQ)150
ホームネットワーク設定114 VPN(仮想プライベートネットワーク)115	保証とアフターサービス156 ソフトウェア更新158
アプリケーション	OSバージョンアップ
カメラ	CAUTION. 173 Inquiries
読取カメラ119 ピクチャー122 ミュージックプレーヤー124	輸出管理規制175 知的財産権について175
マーケット	索引180
トーク	
YouTube	
時計139 スケジュール141	
メモ142	

# 本端末のご利用にあたっての注意事項

- 本端末はiモード機能(iモードのサイト(番組)への接続、iアプリなど)には対応しておりませか。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ●本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アブリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- Wi-Fiテザリングのご利用には、spモードのご 契約が必要となります。
- ご利用の料金プランにより、Wi-Fiテザリング ご利用時のパケット通信料が異なります。パ ケット定額サービスのご利用を強くおすすめ します。
- ご利用時の料金など詳細については、次のサイトをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.ip/

- ◆公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラのシャッター音など)は消音されません。
- ◆本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます(★アア.158)。
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについては66 P.92
- あ客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [プロフィール] で確認できます。
- 本端末は、OSのバージョンアップにより機能 が追加されたり、機能の操作方法が変更に なったりすることがあります。この追加・変更 に関する内容の最新情報は、ドコモのホーム ページにてご確認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い状態のとき、起動中のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存されているデータを削除してください。

- 動失に備え、画面□ックを設定し端末のセ キュリティを確保してください(@P.85)。
- Googleが提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。ま たその他のウェブサービスについては、それ ぞれの利用規約をお読みください。
- Gmail、AndroidマーケットなどのGoogleサー ビスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人 に利用されないように、パソコンより各種ア カウントのパスワードを変更してください。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダ はサポートしておりません。
- ◆本端末をご利用になるときは、microSDカード を挿入することをおすすめします。microSD カードが挿入されていない場合、カメラで撮 影した画像などが保存できない場合や、赤外 線通信やBluetooth通信によるデータの送受 信ができない場合があります。

## 安全上のご注意(必ずお守 りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してくださ 6/2
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他 の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための 内容を記載していますので、必ずお守りくださ 1.1.

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明して います。

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または 介危険 重傷を負う危険が切迫し て生じることが想定され る」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または **爪警告** 重傷を負う可能性が想定 される」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「軽傷を負う 可能性が想定される場 **A**注意 合、および、物的損害の発 生が想定される」内容で đ,

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し ています。



禁止(してはいけないこと)を示し **∄**a.



分解してはいけないことを示す記 号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

- 本端末・電池パック・アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)・ワイヤレスチャージャー・ドコモminiUIMカードの取り扱いについて(共通)
   P.7
- 電池パックの取り扱いについて......P.11
- アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)・ ワイヤレスチャージャーの取り扱いについて
- ▶「コモminiUIMカードの取り扱いについて
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて... P.14

本端末・電池パック・アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)・ワイヤレスチャージャー・ドコモminiUIMカードの取り扱いについて(共通)

# ⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、こたつの中、直射日光の当たる場 所、炎天下の車内など)で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧 容器に入れないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



### 分解、改造をしないでください。

分解禁口

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

水漂わ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 でP.2.1「防水/防塵性能 |



本端末に使用する電池パックおよびア ダプタ(充電microUSB変換アダプタを 含む)は、NTTドコモが指定したものを 使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

# ⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など)を接触させな いでください。また、内部に入れないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、使用しないでく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因とな ります。

### ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に電波による影響についてご確認ください。



ワイヤレスチャージャーの表面や本端 末のリアカバー、電池パックに金属製 のもの(金属を含む材質のシールなど) を貼り付けないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、本端末や 電池パックの間に、金属製のもの(金属 を含む材質のストラップやクリップな ど)を置かないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充電する場 合は、本端末に装着しているカバーな どは取り外してください。

カバーの材質や厚み、本端末とカバーの間に挟まったゴ ミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけ ど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に本端末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使 用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用して ください(あサイフケータイ ロック設定を行っている 場合にはロックを解除した上で電源をお切りくださ



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

● 電源プラグをコンセントやシガーラ イターソケットから抜く。

- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ 1,1,

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り 扱いの方法を教えてください。また、使 用中においても、指示どおりに使用し ているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

指示

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



本端末をアダプタ(充電microUSB変換 アダプタを含む)に接続した状態で長 時間連続使用される場合には特にご注 意ください。

充電しながらワンセク視聴などを長時間行うと本端末 や電池パック・アダプタ(充電microUSB変換アダプタを 含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や 体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じた り、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

### 本端末の取り扱いについて

# ⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを 赤外線装置のついた家電製品などに向 けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や 金属片、燃えやすいものなどの異物を入 れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の指示 に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により)罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で 本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従って ご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なポリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

### Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 7.0 mV.



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、医用電気機器メーカもしくは販売 業者に、電波による影響についてご確 認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレ ンズを破損した際には、割れたガラス や露出した本端末の内部にご注意くだ さい。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレン ズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛 散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損 部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

# 1. 注意



アンテナ、ストラップなどを持って本 端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となりま す。



本端末が破損したまま使用しないでく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーや地磁気センサー のご使用にあたっては、必ず周囲の安 全を確認し、本端末をしっかりと握り、 必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚に つけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗 い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコール などで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃 などにより破損した場合の安全性確保 (強化ガラスパネルの飛散防止)を目的 とする保護フィルムがあります。この フィルムは無理にはがしたり、傷つけ たりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損 したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用する場合、自動車メー カもしくは販売業者に、電波による影 響についてご確認の上ご使用くださ 1.1.

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす 原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止して ください。



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがあ ります。異状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受けてくださ W.

各箇所の材質について12FP.15「材質一覧」



本端末を開閉する際は、指やストラッ プなどを挟まないようご注意くださ 1.1.

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を とってご使用ください。

視力低下の原因となります。

### 雷池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

# 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。

禁止

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

禁止

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池バック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

# ⚠警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

# 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池 バックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコ モショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行って いる市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電し たりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場 合は、顔や手などの皮膚につけないで ください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着し た場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断 を受けてください。

アダプタ(充電microUSB変換ア ダプタを含む)・ワイヤレス チャージャーの取り扱いについ T



アダプタ(充電microUSB変換アダプタ を含む)やワイヤレスチャージャーの コードが傷んだら使用しないでくださ W

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタやワイヤレスチャージャー は、風呂場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用で す。プラスアース車には使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)やワイ ヤレスチャージャーには触れないでく ださい。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケット につないだ状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子に 手や指など、身体の一部を触れさせな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタ(充電microUSB変換アダプタ を含む)やワイヤレスチャージャーの コードの上に重いものをのせないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しす るときは、金属製ストラップなどの金 属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ワイヤレスチャージャーに海外旅行用 の変圧器(トラベルコンバーター)を使 用しないでください。

発熱や発火、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電microUSB変 換アダプタを含む)のコード、ワイヤレ

濡れ手禁止 スチャージャー、コンセントに触れな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



水で濡れたものをワイヤレスチャー ジャーで充電しないでください。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使 用可能なACアダプタで充電してくださ 1.1.

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因とな ります。

ACアダプタ:AC100V DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース車専用) 海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~240V(家庭 用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用し てください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関 しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや電源プラグをコンセント に差し込むときは、確実に差し込んで ください。

電源プラグをコンセントやシガーライ

火災、やけど、感電の原因となります。



ターソケットから抜く場合は、アダプ タ(充電microUSB変換アダプタを含 む)やワイヤレスチャージャーのコー ドを無理に引っ張らず、アダプタを 持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着されている場合 は、ワイヤレスチャージャーのご使用 にあたって医師とよく相談してくださ 1.1.

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントやシガーライターソ 電源プラグをケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーライ 電源プラグを ターソケットから電源プラグを抜い てください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントやシガーライターソケットから

電源プラグを 抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

### ドコモminiUIMカードの取り扱い について



ドコモminiUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

### 医用電気機器近くでの取り扱い について

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (雷波環境協議会)に進ずる。

# ⚠ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には本端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器がある場 合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場 所を定めている場合は、その医療機関の指示に従っ てください。



満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している方 がいる可能性がありますので、本端末 の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器などの医用電気機器を装 着されている場合は、装着部から本端 末は22cm以上離して携行および使用 してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響に ついて個別に医用電気機器メーカなど にご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。

# 材質一覧

	++fff /===0.TB
使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛
	散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	PA樹脂/UV塗装
受話口の周囲	PMMA樹脂/表面
	ハードコート
ディスプレイ面の裏側(ス	SUS板金/表面焼き
ライドヒンジ)	付け塗装
ディスプレイ面の裏側	AL合金/表面UV塗装
(キャビネットB)	八口亚/ 我面07至我
キャビネットBビスカ	PET/裏面シルク印刷
/ \(\(^{-}\)	1 に17 表面ンルクは前
ディスプレイ面の裏側周	PA樹脂/UV塗装
囲	「八岡旭/0/主教
リアカバー	PC樹脂、ABS樹脂/
1	UV塗装
リアカバーのパッキン	シリコンゴム
キー面	UVシート成型樹脂/
T III	裏面シルク印刷
キー面の裏側	PC樹脂、ABS樹脂/
十一回の表例	UV塗装
microSDカードスロット	PC樹脂/UV塗装
microSDカードスロット	PC樹脂/UV塗装
カバー	FU倒胎/UV坐表
microSDカードスロット	シリコンゴム
カバーのパッキン	
外部接続端子	PC樹脂/UV塗装
外部接続端子カバー	PC樹脂/UV塗装
外部接続端子カバーの	>1117577
パッキン	シリコンゴム
1	I.

使用箇所	材質/表面処理
カメラ/赤外線ポートパネル	PMMA樹脂/表面 ハードコート
ドコモminiUIMカードス ロット	SUS
ドコモminiUIMカードレ バー	46ナイロン
電池端子コネクタ本体	LCP
電池端子	銅合金/Ni下地、金 メッキ
電池収納面	PET/SUS板金、Ni メッキ
ネジ	鋼/Niメッキ、黒Ni メッキ、三価クロメート
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック端子部	銅合金/全面Ni下地 メッキ、金メッキ
ワンセグアンテナ	SUS板金/焼き付け 塗装
ワンセグアンテナの金属 部分	SUS板金/Niメッキ
サイドキー	PC樹脂/UV塗装

### 取り扱い上のご注意

### 共通のお願い

 SH-02Dは防水/防塵性能を有しておりますが、 本端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、 オブション品に水や粉塵を付着させたりしない でください。

電池パック、アダブタ(充電microUSB変換アダブタを含む)、ワイヤレスチャージャー、ドコモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いを布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり ます。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ さい。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。 本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク 端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
   傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- 電池パック、アダプタ (充電microUSB変換アダ プタを含む)に添付されている個別の取扱説明

### 本端末についてのお願い

書をよくお読みください。

- タッチバネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
   タッチバネルが破場する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
   温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないで ください。

故障、破損の原因となります。

- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
   故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、本端末を閉じないでください。
   故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないで ください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- 通常は外部接続端子カバー、microSDカードス ロットカバーを閉じた状態でご使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
   電池バックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- キーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
   対障、破損、誤動作の原因となります。
- 本端末のディスプレイ部分の背面に、ラベルや シールなどを貼らないでください。
   本端末を開閉する際にラベルやシールなどが引っか かり、故障、破損の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- 磁気カードなどを本端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
  - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
   強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

- 本端末のディスプレイ面の裏側にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、 打痕・擦り傷が残りやすくなっておりますので、 ご注意ください。
- シールなどで本端末を装飾しないでください。 ワイヤレスチャージャーで充電ができないことがあります。

### 電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくに つれて電池パックが膨れる場合がありますが問 題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

### アダプタ(充電microUSB変換ア ダプタを含む)・ワイヤレス チャージャーについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。 ■ 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ◆ 充電中、アダプタ(充電microUSB変換アダプタ を含む)やワイヤレスチャージャーが温かくな ることがありますが、異常ではありません。その ままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車 のエンジンを切ったまま使用しないでくださ 1,1

白動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場 合、そのコンセントの取扱説明書に従ってくだ さい。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子 を変形させないでください。 故障の原因となります。
- 毛布などを被せた状態でワイヤレスチャー ジャーを使用しないでください。
- 指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレ スチャージャーに使用しないでください。
- ワイヤレスチャージャーと本端末の間に、金属 製ストラップなどの金属類を挟んで充電しない でください。
- ◆ 本端末にアダプタ(充電microUSB変換アダプタ を含む)やPC用microUSBケーブルを接続してい る状態でワイヤレスチャージャーに置かないで ください。

- 磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに近 づけないでください。
  - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカー ド、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを 近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

### ドコモminiUIMカードについての お願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しに は、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコ EminiUIMカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となりますの で、ご注意ください。
- L C部分はいつもきれいな状態でご使用くださ W
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きな ど)で拭いてください。
- あ客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録さ れた情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちくだ さい。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。 故障の原因となります。

- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。
   が値の原因となります。

### Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について 本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は 次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ ■ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を 使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可で あることを意味します。

- Bluetooth機器使用上の注意事項 本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場 の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他 の無線局」と略します)が運用されています。
  - 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。
  - 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、「電源を切る」など電波干 渉を避けてください。
  - その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# 無線LAN(WLAN) についてのお願い

● 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

### 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているとこ ろや電磁波が発生しているところで使用しないでく ださい。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きく なったり、通信ができなくなることがあります(特 に電子レンジ使用時には影響を受けることがあり ます)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となっ たり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索 できない場合があります。
- 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本 体の電池パック挿入部に記載されています。ラ ベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS: 変調方式がDS-SS方式であることを示しま す。
- ③ 4:想定される与干渉距離が40m以下であること を示します。
- ④ OF: 変調方式がOFDM方式であることを示しま đ,
- :2400MHz~2483.5MHz0 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回 避可能であることを意味します。

本端末の無線LANで設定できるチャンネルは1~ 13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイント には接続できませんので、ご注意ください。 利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

フランスなど、一部の国/地域では、無線LANの使用 が制限されます。海外で利用するときは、その国/地 域の法規制など条件をご確認ください。

### ● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レン ジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の ほか工場の製造ラインなどで使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線 局)および特定小電力無線局(免許を要しない 無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要 する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識 別用の構内無線局および特定小電力無線局 ならびにアマチュア無線局が運用されてい ないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が発 生した場合には、速やかに使用周波数を変 更するかご利用を中断していただいた上 で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」まで **お問い合わせいただき、混信回避のための** 処置など(例えば、パーティションの設置な ど)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定 小電力無線局あるいはアマチュア無線局に 対して電波干渉の事例が発生した場合など 何かお困りのことが起きたときは、本書裏 面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

# FeliCaリーダー/ライターについて

- ◆ 本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離して お使いください。また、他の同一周波数帯を使用 の無線局が近くにないことを確認してお使いく ださい。

### 注意

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
  - 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適マー ク全」が本端末の銘版シールに表示されております。本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、 技術基準適合証明などが無効となります。技術基準 適合証明などが無効となります。技術基準 適合証明などが無効となった状態で使用すると、電 波法に抵触しますので、絶対に使用されないように お願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
  - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。
- ◆ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。
  - 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
  - ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。
- 本端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコンと接続する場合は使用を禁止された区域などでは行わないようご注意ください。 自動的に電源が入る場合があります。

# 防水/防塵性能

SH-02Dは、外部接続端子カバー、microSDカードスロットカバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けた状態でIPX5<sup>×1</sup>、IPX7<sup>×2</sup>の防水性能、IP5X<sup>×3</sup>の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 PX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところにSH-02Dを静かに沈め、約30分間 放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

### SH-02Dが有する防水/防塵性能 でできること

- ●雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の 雨量が20mm程度)。
- うろれを洗い流すことができます。洗うときは、や や弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~ 35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm 離して洗います。リアカバーを取り付けた状態 で、外部接続端子カバー、microSDカードスロッ トカバーが開かないように押さえたまま、ブラシ やスポンジなどは使用せず手で洗ってください。 洗ったあとは、水抜きをしてから使用してくださ い(**愛**P.25)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの 水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでく ださい。
- 風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けな いでください。

### ご利用にあたって


防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確 認してください。

- 外部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バー、リアカバーをしっかりと閉じてください。 開閉するときは、ゴムパッキンに無理な力を加え ないように注意してください。
- 外部接続端子カバーやmicroSDカードスロット カバー、リアカバーが浮いていないように完全に 閉じたことを確認してください。

・防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子力 バー、microSDカードスロットカバー、リアカ バーはしっかり閉じる構造となっております。無 理に開けようとすると爪や指などを傷つける可 能性がありますので、ご注意ください。

### 外部接続端子カバー、microSDカードス ロットカバーの開きかた


ミゾに指をかけて、開けてください。



### 外部接続端子カバー、microSDカードス ロットカバーの閉じかた

端末と外部接続端子カバー、microSDカードスロッ トカバーにすき間が生じないように、矢印の方向に しっかりと押して閉じてください。






### ■ リアカバーの取り外しかた

1 端末の凹部に指先をかけ、上方向に取り外す



### ■ リアカバーの取り付けかた

- 1 リアカバーの先のツメを端末のミゾに 差し込み(11)、矢印の方向(12)に取り 付け、両手でしっかりと押す(15)
  - リアカバーの裏側にも、6箇所に取り付け用のツメが付いています。端末とリアカバーにすき間が生じないように、ツメの位置を上から両手でしっかりと押して取り付けてください。



- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。また、防水/ 防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因 となります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると破損するおそれがあります。無理な力を加えないようにしてください。

● 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に かかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要 となります。部品の交換は端末をお預かりして 有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓□ にお持ちください。

### 注意事項

- 手が濡れているときや端末に水滴がついている ときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外 部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バーの開閉はしないでください。
- 外部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バー、リアカバーはしっかりと閉じてください。 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細 な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原 因となります。
- 外部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バー、リアカバーが開いている状態で水などの液 体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故 障の原因となります。そのまま使用せずに電源を 切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故 障取扱窓□へご連絡ください。
- 外部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バー、リアカバーのゴムパッキンは防水/防塵性 能を維持する上で重要な役割を担っています。は ガレたり傷つけたりしないでください。また、ゴ ミが付着しないようにしてください。

外部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バー、リアカバーのゴムパッキンが傷ついたり、 変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓 口にてお取り替えください。

- 外部接続端子カバー、microSDカードスロットカ バー、リアカバーのすき間に、先の尖ったものを 差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つ き、水や粉塵が侵入する原因となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換 してください。破損箇所から内部に水が入り、感 電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水中で端末を使用(ボタン操作を含む)しないで ください。故障の原因となります。
- 規定(愛P.21)以上の強い水流(6リットル/分を 超える)を直接当てないでください。SH-02Dは IPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原 因となります。
- 営温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、 浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは端 末が常温になってから持ち込んでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しな いでください。また、風呂場で長時間使用しない でください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶 対に浸けないでください。
- 動湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドラ イヤーなど)を当てたりしないでください。
- ●海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結 するなど、故障の原因となります。
- 端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防 水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないで ください。通話不良となるおそれがあります。

◆付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して ありません。付属のワイヤレスチャージャー SH01に端末を置いた状態の場合、専用ACアダプ タを接続していない状態でも、風呂場、シャワー 室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないで ください。







せっけん/ 洗剤/入浴剤

海水 プー





温泉

砂/泥

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

### 水に濡れたときの水抜きについて

端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があ とから漏れてくる場合がありますので、下記の手順 で水抜きを行ってください。

- 1 端末表面の水分を乾いた清潔な布など でよく拭き取る
  - ストラップを付けている場合は、ストラップ も十分乾かしてください。




2端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



### 🧣 送話口、受話口、スピーカー、ボタン、ス ライド部などのすき間に溜まった水 は、乾いた清潔な布などに端末を軽く 押し当てて拭き取る

各部の穴に水が溜まっていることがありま すので、開口部に布を当て、軽くたたいて水 を出してください。



### ₫ 端末から出てきた水分を乾いた清潔な 布などで十分に拭き取る

• 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあり ます。


### 充雷のとき


付属品、オプション品は防水/防塵性能を有してい ません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確 認してください。

- ・端末が濡れていないか確認してください。濡れて いる場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして 乾いた清潔な布などで拭き取ってから、ワイヤレ スチャージャー SH01に置いたり、外部接続端子 カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外 部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、フ イヤレスチャージャー SH01を使用して充電す ることをおすすめします。
- 端末が濡れている状態では絶対に充電しない でください。
- 濡れた手で付属品、オプション品に触れないで ください。感電の原因となります。
- 付属品、オプション品は、水のかからない状態 で使用してください。風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りで使用しないでくださ い。火災や感電の原因となります。

# ご使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能





### 1 受話口

### 2 近接センサー/明るさセンサー※1

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知し て、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- 3 microSDカードスロット
- 4 ME: メニューキー
  - 利用できる機能(メニュー)を表示します。
- 5 外部接続端子
- 6 着信/充電ランプ
  - 利用中の機能や状況によって、点灯/点滅す るランプは異なります。
- 7 [一: 左ガイダンスキー
  - ガイダンスに表示される機能を選択/実行し ます。
- 8 □:開始/通話キー
  - 電話をかける/受けるときに押します。
- 9 (a):DEL +-
- 入力した文字や電話番号を削除します。
- 10 ディスプレイ/タッチパネル
- 合:ホームキー
  - ホーム画面のメインページを表示します。
- 12 ← / ← ]:戻るキー
  - 1つ前の画面に戻します。
- [8 □ □:マルチガイドキー
  - カーソルを移動させて項目を選び、実行/決 定します。
- 14 (二): 右ガイダンスキー
  - ガイダンスに表示される機能を選択/実行し ます。
- 15 回:終了/終話キー
  - 表示中の機能を終了します。
  - 電源を切るときや通話を終了するときに利用 します。
- [6] 1 ~ (9)、(来)、(0)、(井):ダイヤル/文字入力キー ● 電話番号や文字を入力します。

### 17 スピーカー

- ・ 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞 こえます。
- 18 ストラップ取り付け口
- 19 回:電源キー
  - 電源を入れる/切るときなどに利用します。
  - スリープモードの設定/解除に利用します。
- 20 □/□: 音量UP/DOWNキー
  - 各種機能で音量を調節します。
- 21 カメラ
- 22 撮影ランプ
  - カメラ起動中に点滅します。
- 28 赤外線ポート
- 24 SIZ-2
  - I Cカードが搭載されています(取り外しは できません)。
- 2項 ダマーク
  - ・ 充電するときに、ワイヤレスチャージャーの ∮マークと位置が重なるように端末をゆっく りと置いてください。
- 図FOMAアンテナ※2
- **27** 送話ロノマイク
- 28 ワンヤグアンテナ
- 図 Wi-Fi/Bluetoothアンテナ※2
- 30 リアカバー
- 31 GPSアンテナ※2
- ※1 ヤンサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。センサーが正常に動作 しないことがあります。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテ ナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場 合があります。

### 28 ご使用前の確認と設定

### ディスプレイについて

ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して 作られておりますが、ごくまれに点灯しない ドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在 する場合があります。故障ではありませんので あらかじめご了承ください。

### イヤホンマイクについて

- イヤホン変換アダプタ(試供品)を使用するこ とでイヤホンマイクを利用できます。
- 対応するイヤホンマイクについては次のサイ トをご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/ earphone support sh-02d.html

### 端末の開きかた

端末を開くときは、ディスプレイ側を図のようにス ライドさせます。



- 端末を開くとタッチパネルのロックが解除さ れます。
- 端末を開くときは、「ME1、「合1、「←1に指が 触れないようにご注意ください。誤動作の原因 となります。
- アプリケーションによっては、端末のキーで操 作できない場合があります。

スライドオープン通話、スライドクローズ終話 を設定している場合は、端末の開閉で通話/終 話することができます(grp.81)。


### ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記憶されているICカードです。

- ▶ドコモminiUIMカードを取り付けないと、電話、パ ケット通信などの機能を利用できません。
- ドコモminiUMカードは、対応端末以外ではご利 用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご 変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一 部がご利用いただけなくなる場合があります。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付け ないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。
- ◆本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用で きます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持 ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替 えください。
- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、 電源を切ってから背面を上向きにし、電池パック を取り外してから行ってください。端末は、両手 でしっかり持ってください。


### ■ 取り付けかた

- リアカバーを取り外す(愛P.23)
- 🤈 ドコモminiUIMカードのIC(金色)面 を下に向けて、ドコモminiUIMカード スロットにセットする(**■**)
  - 奥まで差し込んでください(2)。



切り欠き

- 引 リアカバーを取り付ける(© P.23)
- 取り外しかた
- 1 リアカバーを取り外す(© P.23)
- 2 レバーを引いて、ドコモminiUIMカードを引き出し(■)、ドコモminiUIMカードをまっすぐ引き抜く(2)
  - 取り外す際は、ドコモminiUIMカードを落と さないようにご注意ください。



🧣 リアカバーを取り付ける(🖙 P.23)

- レバーを無理に引っぱったり、力を加えたりすると、破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとドコモminiUIMカードが破損するおそれがありますので、ご注意ください。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモminiUIMカードの取扱説明書を参照してください。
- 取り外したドコモminiUIMカードは、なくさないようにご注意ください。

### microSDカード

端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを端末に取り込んだり することができます。

● SH-02Dでは市販の2GパイトまでのmicroSDカード、32GパイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2011年11月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については、次のサイトをご覧ください。http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/microsd\_support\_sh-02d.html掲載されているmicroSDカード以外については、親

掲載されているmicroSDカード以外については、 microSDカードの製造メーカへお問い合わせく ださい。


なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

● 利用できるファイルのサイズは、1ファイル2G バイトまでです。


- 端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使 用するための情報を書き込み中)や、microSD カード内のデータ編集中に電源を切らないでく ださい。データが壊れることや正常に動作しなく なることがあります。
- ・初期化されていないmicroSDカードを使うとき は、端末で初期化する必要があります(@P.89)。 パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、端 末では正常に使用できないことがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータ は、端末で表示、再生できないことがあります。ま た、端末からmicroSDカードに保存したデータ は、他の機器で表示、再生できないことがありま đ,
- microSDカードに保存されたデータはバック アップをとるなどして別に保管してくださるよ うお願いします。万が一、保存されたデータが消 失または変化しても、当社としては責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外し(マウント 解除後を含む)は、電源を切ってから行ってくだ さい。端末は、両手でしっかり持ってください。 データが壊れることや正常に動作しなくなるこ とがあります。

### 取り付けかた

- microSDカードスロットカバーを開く (喧P.22)
- microSDカードの金属端子面を上に 向けてゆっくりと挿入する
  - microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。




「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。



🧣 microSDカードスロットカバーを閉 じる(©FP.22)

### ■ 取り外しかた

- microSDカードスロットカバーを開く (喧P.22)
- ¶ microSDカードを軽く押し込む(■)
  - 「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。microSDカードが手前に飛び出します。無 理に引き抜くと、端末やmicroSDカードを破 損させるおそれがあります。
- MicroSDカードを取り外す(2)
  - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。



**ℳ** microSDカードスロットカバーを閉 じる(©FP.22)

### 電池パック

- ●電池パックは、本端末専用の電池パック SH32を ご利用ください。
- ■電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切っ てから背面を上向きにし、両手でしっかり持って 行ってください。

### 取り付けかた

- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 🥊 電池パックを取り付ける
  - 電池パックのリサイクルマークのある面を 上に向けて、端末の接続端子と電池パックの 接続端子を合わせて取り付けてください。



- リアカバーを取り付ける(©FP.23)
- 取り外しかた
- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 🥊 電池パックを取り外す
  - 電池パックには取り外し用のツメが付いて います。ツメの部分に無理な力を加えないよ う指をかけて上方向に取り外してください。



- リアカバーを取り付ける(©FP.23)
- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、端 末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破 損することがあります。

### 东雷

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の侵入を防ぐため、付属のワイヤレスチャージャーSH01を使用して充電することをおすすめします(200円の35)。
- ◆ACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)で充電 するには、付属のFOMA 充電microUSB変換アダ プタ SH01、またはFOMA 充電microUSB変換ア ダプタ T01(別売)が必要です。

### ■ 充電時のご注意

- ●電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、端末の電源が入っていると電池バックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタ、ワイヤレスチャージャーは再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタ、フイヤレスチャージャーから端末を取り外す時期により、電池パックの充電量が少ない、短時間しか使えない、などの現象が起こることがあります。
- 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合 は電池残量が減少している場合があります。
- ●電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ●電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。

●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。

### ■ 充電時間の目安とランプ表示

端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	約240分
FOMA DCアダプタ01/02	約240分
ワイヤレスチャージャー SH01	約240分

- 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了 すると消えます。
- ●ワイヤレスチャージャー利用時に端末の電源が切れている場合は、充電開始時/充電完了時に充電ランプが赤色で点滅します。
- ◆ ACアダプタやDCアダプタ利用時に充電ランプ が赤色で点滅したときは、電池バックが正しく取 り付けられているか確認してください。また、電 池バックが寿命のときも赤色で点滅します。
- ワイヤレスチャージャー利用時にチャージイン フォメーションが青色で早く点滅したときは、ワ イヤレスチャージャーと端末の間に異物がない か確認して端末を正しく置き直したり、電源プラ グをコンセントに差し込み直したりしてくださ い。
- 端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池マークに[6]が重なって表示されます)。

- ●電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。その場合、チャージインフォメーションは青色でゆっくり点滅(約2秒点滅)します。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。
- チャージインフォメーションの見かたは次のと おりです。

表示状態	色	端末/電池パック の充電状態
点灯	青	充電中
消灯	_	充電完了※
1秒点滅(約1秒間隔)	青	端末/電池パック を認識中
早い点滅(約0.25秒 間隔)	青	充電異常または故 障
2秒点滅(約2秒点 灯→約1秒消灯)	青	充電温度待機中

※ ワイヤレスチャージャーの上に端末/電池 パックがない場合、あるいは認識されていない場合も消灯します。

### ■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

	連続通話時間	FOMA/3G 約310分 GSM 約380分
	連続待受 時間	FOMA/3G 静止時:約560時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動)) GSM 静止時:約460時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動))
	ワンセグ 視聴時間	約390分

利用可能時間について詳しくはで P.166

### ■ 電池パックの寿命

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ◆ 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行う と電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池バックはNTT ドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにあ 持ちください。



### ■ ACアダプタ、DCアダプタ

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、 FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧 ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

### ワイヤレスチャージャーで充電

♥マークがあるドコモ提供の対応機器をワイヤ レスチャージャーで充電することができます。ご 使用になる対応機器の取扱説明書をご覧くださ 1,1,




♥マークがある製品は、ワイヤレスパ ワーコンソーシアム(WPC)による無接点 充電規格に適合しています。

● 各部の名称は次のとおりです。



- 充電アシストボタンは、充電が開始されない場合 に、送電コイルを充電エリアの中央に移動し、充電 開始させるためのボタンです。
- 専用ACアダプタのコネクタをワイヤ レスチャージャーに差し込む(**11**)
  - 奥まで確実に差し込んでください。
  - 専用ACアダプタ以外は差し込まないでくだ さい。
- 9 専用ACアダプタの電源プラグをコン セントに差し込む(2)

- 🧣 端末をワイヤレスチャージャーに置く と、充雷ランプとチャージインフォ メーションが点灯して、充電が開始す る
  - グマークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーの 🗘 マークと電池パックの位 置が重なるように端末をゆっくりと置いて ください。
  - 端末を閉じた状態でワイヤレスチャー ジャーに置いてください。
  - チャージインフォメーションは、ゆっくり点 滅(約1秒間隔)したあと、充電が始まりま đ,



## 4 充電ランプとチャージインフォメーションが消灯すると、充電が完了する

端末をワイヤレスチャージャーから取り除いてください。

### 電池パックの充電

ワイヤレスチャージャーに電池パックを置いて、電 池パックのみ充電することもできます。

●マークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーに置いてください。



- 安定した水平な場所にワイヤレスチャー ジャーを置いて充電してください。
- 長時間使用しないときは、専用ACアダプタを コンセントから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ際や、端 末/電池パックをワイヤレスチャージャーに 置いたり、取り除いたりした際は、ワイヤレス チャージャーから音がする場合がありますが 異常ではありません。
- 一度に複数の端末/電池パックを充電することはできません。
- 充電が開始されない場合は、充電エリアから取り外し、約2秒後に充電アシストボタンを押したあと、対応機器を充電エリアの中央に置き直してください(取り外さず、中央に滑らせた場合は、充電アシストボタンは機能しませんのでご注意ください)。


- 端末にカバーなどを装着していると、カバーなどの材質、厚みなどによっては充電できない場合があります。確実に充電するには、カバーなどから取り出してください。
- 使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場合は、ワイヤレスチャージャーをテレビやラジオなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ワイヤレスチャージャーの周辺で電子機器を 使用すると充電できない場合があります。電子 機器を使用する場合はワイヤレスチャー ジャーから30cm以上離してご使用ください。
- 充電中は、ワイヤレスチャージャーと端末/電池パックを動かさないでください。
- 端末を充電するときはバイブレータを動作させないでください。振動により端末の位置が動いたり、落下したりするおそれがあります。
- 市販のダマークがある製品で端末を充電する と、充電中に着信しない場合があります。付属 のワイヤレスチャージャー SH01で充電して ください。

### ACアダプタ/DCアダプタで充電


[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください]

- ¶ ACアダプタまたはDCアダプタを FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/T01の外部接続端子に水平に 差し込む(■)
  - コネクタの向き(表裏)をよく確かめ、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/T01に 水平になるようにして、「カチッ」と音がする までしっかりと差し込んでください。

- 第末の外部接続端子カバーを開き、 FOMA 充雷microUSB変換アダプタ SH01/T01のmicroUSBプラグを外 部接続端子に水平に差し込む(2)
  - microUSBプラグの向き(表裏)をよく確か め、水平に差し込んでください。
  - 次の図はFOMA 充電microLJSB変換アダプタ SH01の取り付け例です。



ACアダプタの電源プラグをコンセン トに差し込む、またはDCアダプタの電 源プラグを車のシガーライターソケッ トに差し込むと、充電ランプが点灯し て、充雷が開始する



ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

### 充電ランプが消灯すると、充電が完了 する

- 充電が終わったら、microUSBプラグを端末 から水平に抜いてください(1)。
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01/ T01からコネクタを取り外すときは、コネク タの両側にあるリリースボタンを押したま ま(2)、コネクタを水平に抜いてください  $(3)_{3}$



無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、コネクタが破損や故障 する場合がありますので、ご注意ください。

- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセン トまたはシガーライターソケットから抜いて ください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時、端末の周りに物などを置かないでくだ。 さい。端末に傷を付けるおそれがあります。

#### DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V·24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですの で、交換の際はお近くのカー用品店などでお買 い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説 明書をご覧ください。

### PC用microUSBケーブルで充電

端末の電源が入っているときに、端末とパソコンを PC用microUSBケーブル(試供品)で接続すると、端 末を充電することができます。

- あらかじめ、パソコンにUSBドライバをインス トールしておいてください。
  - USBドライバのインストールについては、次の サイトのPDF版「USBドライバインストールマ ニュアルトをご覧ください。
    - http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-02d/ download/usb/index.html
- パソコンとの接続方法については**愛**P.112

### 雷源ON/OFF

#### ■ 電源ON

### ◎(2秒以上)

- はじめて端末の電源を入れたときに初期設 定画面が表示されます。各設定項目はメ ニューからも設定できます(gr.42)。
- ドコモサービスの初期設定画面が表示され。 た場合は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### ■ 電源OFF

### 

### ■ スリープモード

回を押したときや端末を一定時間使用しなかった<br /> ときは、ディスプレイの表示が消えてスリープモー ドになります。

スリープモード中に同を押すと、スリープモードが 解除されます。

#### ■ タッチパネルのロック

電源を入れたときやスリープモードを解除したと きはタッチパネルガロックされています。

[J]を[A]までドラッグすると、□ックが解除され ます。



#### タッチパネルのロック解除画面のキー操作

- ●マナーモード設定/解除:同(1秒以上)
- ■電源を切る:同(2秒以上)
  - 未確認の不在着信などがあった場合、ロック解 除画面にアイコンが表示されます。アイコンを トにスライドしてタッチパネルのロックを解 除すると対応した画面が表示されます。

### 基本操作

### タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作 を行うことができます。

● 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

#### タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計さ れています。指で強く押したり、先が尖ったも の(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けた りしないでください。
- いことがあります。また、誤動作の原因となり ますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
  - ■保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチパネルが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作

### ■ タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・ 決定を行います。

タッチパネルに触れて、指を離す



### ■ ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッ チするとメニューが表示されることがあります。

タッチパネルに触れたままにする

### ■ スライド/ドラッグ

メニュー表示中などに上下にスライドして画面を スクロールしたり、アイコンやウィジェットなどに 触れたまま、目的の位置までスライド(ドラッグ)し て移動したりできます。

また、メニューや項目に間違って触れたときにメ ニューや項目から離れるようにスライドすると、選 択を中止できます。

タッチパネルに触れたまま、指を動か す



### ■ フリック

ホーム画面などで左右にフリックすると、ページの 切り替えができます。

タッチパネルをはらうように指を動か す



#### ■ ピンチアウト/ピンチイン

画像表示中などにピンチアウト/ピンチインする と、画像の拡大/縮小ができます。

2本の指でタッチパネルに触れ、2本 の指の間を広げる(ピンチアウト)/狭 める(ピンチイン)ように指を動かす



### 機能利用中の操作

### ■ 設定の切り替え

設定項目の横にチェックボックスが表示されてい るときは、チェックボックスをタッチすることで設 定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えること ができます。

### 例: サウンド設定画面、アラーム画面

[✔]は有効、[※]は無効の状態です。





#### ■ メニューを呼び出す

[ME]をタッチしたり画面をロングタッチしたりす ると、その画面で利用できる機能(メニュー)が表示 されます。

#### 例: 待受画面



設定項目 リスト

### ■ 縦/構表示

端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- ・端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変 えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替 えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横 が正しく表示されない場合があります。
- ●自動的に切り替わらないように設定することも できます(**愛**P.83)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリケーション によっては全画面表示されることがあります。

### ■ スクリーンショットを撮影

同+「☆」で、表示中の画面をmicroSDカードに保 存できます。

撮影時にシャッター音が鳴ります。

- ワンセグやホームネットワーク、電子書籍の表 示中などは保存できません。また、YouTubeな ど動画再生中は映像部分が保存できません。
- アプリケーションによっては全部または一部 が保存できない場合があります。

### ■ ガイダンス

アプリケーションによっては、端末を聞いたときに ガイダンスが表示され、〇や〇、〇で操作するこ とができます。

#### 例: 文字入力

対応するキーを押して機能を選択/実行できま d,



### 例: コンテンツマネージャー

対応するキーを押して表示を切り替えることが できます。



### 端末内やサイトの情報の検索

- ホーム画面で[⑤] ▶ [検索]
  - クイック検索ボックスが表示されます。
- 🤈 キーワードを入力



#### 1 検索対象選択

● 検索する対象の範囲を設定できます。 表示する検索対象を変更するときは [⑥]をタッチします。

### 2 検索ボックス

検索するキーワードを入力します。

◆ キーワードを入力すると、入力した文字 から始まるアプリケーションやデータな どを検索し、一覧表示します。

#### 3 音声検索切替

### 🛾 検索結果を選ぶ

検索結果がアプリケーションの場合は対応 するアプリケーションが起動します。

### ■ 検索設定

クイック検索ボックスで[ME] ▶ [検索 設定]

### 7 項目を選ぶ

- Google検索の設定:Google検索について設定 します。
- 検索対象: 検索する対象の範囲を設定しま d,
- ショートカットを消去: クイック検索ボック スでの検索履歴を削除します。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [初期設 定]
- 日付・時刻を設定(☞P.92) ▶ [次へ]
- ☆ 位置情報について設定(☞ P.85) [次へ]

- **▲ 鮮やか表示モードを設定(☞P.84)** [次へ]
- 5 Wi-Fi設定を設定(☞P.43)
- ┗ Googleアカウントを設定(☞P.46)
- プロフィールを設定(© P.80)
- [完了]

### アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイン ト(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されて おり、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

### ■ 利用中のアクセスポイントを確認

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクヤスポイント名]

### ■ アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ さい。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクセスポイント名] [ME] ▶ [新しいAPN]
- ⑦ [名前] ▶ 作成するネットワークプロ ファイルの名前を入力 [OK]

- 4 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 ▶ [M=] ▶ [保存]
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

### アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で[③] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [ME] ▶ [初期設定にリセット]
- spモードにご契約いただいていない場合や、圏外など電波状況によりアクセスポイントの自動設定に失敗した場合は、再度手動でアクセスポイントを設定する必要があります。

### spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはあ申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

### mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

### ■ mopera Uの設定

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [mopera U(スマートフォン定額)] / [mopera U 設定]
- mopera U 設定はmopera U 設定用アクセスポイントです。mopera U 設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U 設定の詳細については、mopera U のホームページをご覧ください。
- mopera U(スマートフォン定額)をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U(スマートフォン定額)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

### Wi-Fi設定

端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネット ワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイント に接続して、メールやインターネットを利用できま す。

#### Bluetooth機器との電波干渉について

- ●無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、Bluetooth機器の電源を切るか、端末や接続相手の無線LAN機器をBluetooth機器がら約10m以上離してください。
- Wi-Fi機能を有効にしている場合もパケット通信を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。そのままご利用になる場合は、パケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、無線LAN親機の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポイントの近くで操作してください。
- Wi-Fi機能を有効にしてから設定してください。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]

### 🤈 項目を選ぶ

- Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
- ネットワークの通知: Wi-Fiのオープンネット ワークを検出したときに、お知らせアイコン で通知します。
- Wi-Fiのスリープ設定: Wi-Fiをスリープに切り替えるタイミングを設定します。
- Wi-Fi簡単登録: WPSに対応しているアクセ スポイントを登録します。
- 公衆無線LAN自動ログイン: docomo Wi-Fiエ リアに入ったときに、自動でログインするよ うに設定できます。

- Wi-Fiネットワークを追加: WPSに対応して いないアクセスポイントを手動で登録しま す。
- 「Wi-Fiネットワーク」の項目に接続可能なアクセスポイントが表示されます。利用するアクセスポイントを選ぶ♪[接続]で接続できます。
  - ・セキュリティで保護されたアクセスポイントを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力してください。

#### [Wi-Fi簡単登録] について

●登録処理には、数分かかります。アクセスポイントの登録処理後、アクセスポイントに適切に接続されていることをご確認ください。

### [公衆無線LAN自動ログイン]について

- docomo Wi-Fiをご利用になるには別途ご契約 が必要です。
- サービスエリアによっては、一部、自動ログイン機能をご利用になれない場合があります。
- 自動ログインを[ON]に設定すると、サービスエリアに入ったときに自動でログインします。
   Mzone日額プランをご契約のお客様は、自動ログインを[ON]に設定すると高額請求が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 将来、docomo Wi-Fiの拡張変更が行われた場合、その内容によっては本機能がお使いになれない場合があります。この場合は、ブラウザでログインしてください。

### [Wi-Fiネットワークを追加] について

● セキュリティ設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、802.1xEAPに対応しています。

### 44 ご使用前の確認と設定

#### ■ 詳細設定

ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定] ▶ [ME] ▶ 「詳細設定〕

### 9 項目を選ぶ

- 静的IPを使用する: 静的IPアドレスを指定し てWi-Fiネットワークに接続するか設定しま
- Pアドレス: IPアドレスを設定します。
- ゲートウェイ:ゲートウェイを設定します。
- ネットマスク: ネットマスクを設定します。
- DNS 1: DNS 1を設定します。
- DNS 2: DNS 2を設定します。
- 詳細設定から、MACアドレスとIPアドレスを確 認できます。

### 切断

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]
- 9 接続しているアクセスポイントを選ぶ ▶ [切断]
  - パスワードを保持したまま切断します。
- Wi-Fi機能を無効にして切断した場合、接続して いたアクセスポイントに接続可能なときはWi-Fi 機能を有効にすると自動的に接続されます。

### Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用するこ とで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続する テザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できるWi-Fi対応機器は5台までで d,
- FOMAサービスの圏内で利用できます。ただし、 通信環境やネットワークの混雑状況によっては 利用できない場合があります。
- ▶ドコモminiUIMカードを插入していない場合や、 FOMAサービスの解約や利用を休止している場 合は利用できません。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ 「テザリング]

### 🤈 項目を選ぶ

- Wi-Fiテザリング:Wi-Fiテザリングを有効に します。
  - ・ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認く ださい。
- Wi-Fiテザリングの設定:ネットワークSSID やヤキュリティなどWi-Fiテザリングについ て設定します。
  - 「Wi-Fiアクセスポイントを設定】▶各項目 を設定 ▶ [保存]でWi-Fiアクセスポイント を設定できます。必要に応じて、ヤキュリ ティを設定してください。セキュリティは WPA2 PSKに対応しています。
- ヘルプ:ヘルプを表示します。

### メールのアカウントの設定

### 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]

アカウントが設定されていない場合のみ、ア カウント設定画面が表示されます。

### **9** メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]

- いくつかのメールアカウントについてプロ バイダ情報がプリセットされており、受信 メールサーバーと送信メールサーバーの設 定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリヤットされていない アカウントの場合は、受信メールサーバーと 送信メールサーバーの設定を手動で行う必 要があります。設定については、ご利用のプ ロバイダにお問い合わせください。

### 🧣 アカウントの名前、あなたの名前を入 カ ▶ [完了]

- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先し て使用するアカウントとして登録されます。変 更する場合は、優先したいアカウントの設定画 面で[優先アカウントにする]を有効にしてく ださい。
- アカウントのタイプがExchangeのときに受信 メールサーバーの設定を手動で行う場合、利用 するプロバイダによっては「ドメイン¥ユー ザー名Jの項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入 力する必要があります。詳しくはサーバー管理 者にお問い合わせください。

### Googleなどのアカウントの設定

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期] ▶ [アカウントを追加]
- 🤈 アカウントの種類を選ぶ
- 🧣 アカウントを設定する
- アカウントが必要となるアプリケーションを 起動したときにアカウントが未設定の場合は、 アカウント設定画面が表示されます。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモ を取るなどしてお忘れにならないようお気を つけください。

### ■ アカウントの削除

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期
- 🤈 アカウントを選ぶ ▶ [アカウントを削 除] ▶ 「アカウントを削除]

### ■ Googleアカウントのパスワードの再取得

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場 合は、パスワードを再取得してください。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [ブラウザ]
- 🥊 URL入力欄に「http:// www.google.co.jp/Jを入力 ▶ [→] ▶ [その他] ▶ [ログイン] ▶ [アカウント にアクセスできない場合]▶画面に 従って操作

### 画面表示/アイコン

### アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコン で、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな 情報を知ることができます。ステータスパネルを表 示させると詳細情報を確認できます。

●表示されるアイコンには、次の2種類がありま đ,

不在着信や新着メールなどをお 知らせします。
現在の時刻や電池残量など端末の状態を表します。



ステータス アイコン

#### ■ 主なお知らせアイコン一覧

■同じ種類のお知らせが複数ある場合は、お知らせ アイコンに件数が重なって表示されます。

### ※:不在着信あり

回:新着SMSあり

「新着メールあり)

M:新着Gmailあり

#### ◉:新着インスタントメッヤージあり

#### ▲:エラー表示

何らかのエラーが発生したときに表示されま

### (9):アラーム終了

● アラーム終了操作を行わずにアラームが終了 したときに表示されます。

### 筒:カレンダーのスケジュール涌知あり

#### ワンセグ情報あり

- !ワンセグ視聴情報あり
- !ワンセグ録画情報あり

#### ▶: 音楽再牛中

商:USBデバッグ接続中

#### 诵話表示

- 【(緑色):発信中/着信中/诵話中
- 【 (青色):Bluetooth機器で通話中
- 届:保留中

#### **!**伝言メモあり

團:留守番電話の伝言メッセージあり

### microSDカード表示

- 偲:スキャン中
- 門:マウントを解除したとき

### [編末のメモリの空き容量が10%以下のとき

#### Bluetooth表示

\$:Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり ☆:データ受信要求あり

#### USB接続表示

- ♥:USB接続(カードリーダーモード接続時)
- 物:カードリーダーモード
- &:高速転送モード

データアップロード/ダウンロード表示

食:アップロード中

會:アップロード完了

曼:ダウンロード中

曼:ダウンロード完了

②: アプリケーションのインストール完了

Wi-Fi表示

る:オープンネットワークあり

・Wi-Fi情報通知あり 豪:Wi-Fi接続制限あり

■:Wi-Fiテザリングが有効

VPN表示

■:接続中

☑(グレー):未接続

■:アプリケーションのアップデートあり

■:OSバージョンアップあり

ソフトウェア更新表示

**②**:ソフトウェア更新あり ☑:ソフトウェア更新完了

(王)表示されていないお知らせアイコンあり

T D 技設定表示

公:技ありモード

Ma:お助けモード

### ■ キなステータスアイコン一覧

(19:アラーム設定中

電池残量表示

■~□:約100%~約5%

【▼:約0%

② : 残量不明

◆ 充電中は電池マークに「分」が重なって表示され ます。

電波状態表示

而们:レベル4

㎜:レベル3

m■:レベル2

□■:レベル1

**叫:**レベル0

∰: 圏外

■国際ローミング中は電波マークの左上に[R]が 表示されます。

● Googleアカウントを設定(同期)している場合 は緑色になります。

隔:電波OFF(機内)モード設定中

3Gデータ通信状能表示

器:3G使用可能

劉:3Gデータ受信中

99:3Gデータ送信中

恩:3Gデータ送受信中

● Googleアカウントを設定(同期)している場合 は緑色になります。

GSMデータ通信状態表示

9:GSM使用可能

駅:GSMデータ受信中

₩:GSMデータ送信中

恩:GSMデータ送受信中

● Googleアカウントを設定(同期)している場合 は緑色になります。

■:ドコモminil IMカードが未挿入、またはドコモ miniUIMカードロック中

№: おサイフケータイ ロック設定中

文字入力モード表示

**あ**:ひらがな漢字

**団:**全角カタカナ

厨:半角カタカナ A:全角英字

MB: 半角英字

11: 全角数字

121: 半角数字

図:区占コード

マナーモード表示

♥: 通常マナー

€3:ドライブマナー ★は
は
は
と
は
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
と
<

⑥:スピーカーで诵話中

\*:マイクOFFに設定中

Wi-Fi電波狀態表示

令:レベル4

零:レベル3

豪:レベル2

令:レベル1

〒:レベル0

● Googleアカウントを設定(同期)している場合 は緑色になります。

Bluetooth表示

፡३:待機中

翰:接続中

GPS測付中

②:データ同期中

伝言メモ表示

「四: 伝言メモ設定中で伝言メモガ0件

㎞: 伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件

□器:伝言メモ設定中で伝言メモガ10件

ホームネットワーク表示

■:停止中

ႍ (緑色): 進備中 ∰(青色):動作中

### ステータスパネルの利用

### ステータスバーをタッチ

ステータスバーを下にドラッグしても操作 できます。

### 7 ステータスパネルを利用



### 1 お知らせアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチしてアプリケーション を起動できます。

#### 2 ステータスアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチしてアプリケーション を記動できます。

#### 3 閉じるバー

● タッチするか、トにドラッグすると、ス テータスパネルを閉じることができま す。

#### 4 時計

タッチすると「時計 Iアプリケーションを 起動できます。

#### 5 通知を消去

● タッチするとお知らせアイコン詳細情報 とお知らせアイコンを消去します。

#### 6 Wi-Fi機能の使用

● Wi-Fi機能の有効/無効を切り替えます。

### 7 Bluetooth機能の使用

● Bluetooth機能の有効/無効を切り替え ます。

#### 8 GPS機能の使用

● GPS機能の有効/無効を切り替えます。

#### 9 自動同期の設定

● 自動同期の有効/無効を切り替えます。

#### 10 画面の明るさの設定

画面の明るさについて設定します。

### 111ベールビュー

ベールビューを設定できます。

#### 12 白動画面回転

端末を左右に90度回転させたとき、画面 の縦/横表示を切り替えるかを設定しま đ,

### 18 マナーモード

マナーモードを設定できます。

#### 14 microSD設定

microSDカードの空き容量の確認や、バッ クアップの管理などができます。

### 15 起動中アプリ

- 起動中の機能を一覧表示します。
- 記動中の機能の操作(マルチタスク)につ いては**愛**P.50

# マルチアシスタント(マルチタス

機能を利用中に「合]をタッチするなどして利用を 中断した場合、機能は終了せずにバックグラウンド で起動している状態となります。

マルチアシスタント(マルチタスク)を利用して、起 動中の機能を一覧表示し、利用する機能を切り替え ることができます。

### ステータスバーをタッチ▶[□]

「合](1秒以上)でも操作できます。

### 🤈 利用する機能を選ぶ



#### 1 すべて終了

起動中の機能をすべて終了します。

#### 2 機能終了

- 選択した機能を終了します。
- メモリの使用状況やアプリケーションによっ ては、バックグラウンドで起動中の機能が終了 する場合があります。また、メモリの使用状況 によってマルチアシスタント(マルチタスク) 画面の起動中機能の表示が変わる場合があり ます。

### 文字入力

### キーボードの見かた

次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示されている文字を入力できます。ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーをタッチするたびに文字が切り替わります。 ◆文字入力キーを上下左右にフリックして、文字を入力することもできます。



OWFRTY+-ボード



※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わり ます。

#### 1 文字入力キー

- ◆ 文字や数字を入力します。
- ◆ 文字入力キーは入力モードや大文字/小文字 の設定に応じて表示が切り替わります。

#### 2 英字/シフトキー

- ひらがな漢字入力モードのときは、タッチす ると半角英字を入力できます。
- ★文字/小文字を切り替えるときなどにタッ チレます。
  - [☑]が表示されているときは小文字が入力 されます。[▶]が表示されているときは最初 に入力する文字が大文字になります。[1]が 表示されているときは大文字が入力されま d,
  - ・大文字/小文字を切り替えると、入力できる 記号も変わります。

### 3 文字キー

- ◆ 入力モードを変更するときにタッチします。
  - ・タッチすると、ひらがな漢字→半角英字→半 角数字の順に、入力モードが切り替わりま す、
- ロングタッチすると、キーボードが切り替わ ります。

#### 4 削除キー

カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルがあたっている場合はカーソル 位置の文字を消します。

#### 5 エンター/実行キー

- 入力した文字を確定または改行します。
- アプリケーションによっては、検索の実行な どができます。

### 6 記号キー

● 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。 アプリケーションによっては、入力できない ものがあります。

#### 7設定キー

設定メニューを表示します。

- ロングタッチすると、手書き入力を起動しま す。
- 8 スペース/変換キー
  - 半角スペースを入力します。
  - 入力した文字を変換します。
- 9 カーソルキー
  - カーソルを移動したり、変換する文字の区切 りを変更したりできます。

#### 10 逆トグル/Undoキー

- ●同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。
- 直前に行った操作を取り消します。


#### 11 スペースキー

- 半角スペースを入力します。
- ◆大文字/小文字を切り替えるときにタッチし
- ■濁点/半濁点をつけるときにタッチします。

### キーボードの切替

#### 例: 縦表示のとき

- 文字入力画面で[ペ] ▶ [QWERTY キーボードに切替「縦画面]]/[12 キーボードに切替「縦画面]]
  - 端末のキー操作



#### 11 (-) / (-) : 左ガイダンスキー/右ガイダンス +-

ガイダンスについては**愛**P.41

#### 2 (不):開始/通話キー

- 同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。
- 直前に行った操作を取り消します。

### 3 :DEL +-

- カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルがあたっている場合はカーソル 位置の文字を消します。
- 4 同:終了/終話キー

#### 5 ← : 戻るキー

- 1つ前の画面に戻します。文字入力中の場合、 未確定の文字を消します。
- 6 1~9、★、0、冊:ダイヤル/文字入力キー
- **7 □□**:マルチガイドキー
  - 項目の選択や入力した文字の確定、カーソル の移動ができます。
- よっては、入力した文字が保存されずに消去さ れますのでご注意ください。

### 文字入力の設定

- 文字入力画面で[ペ] ▶ [各種設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - キー操作音:文字入力時の操作音の有無を設 定します。
  - キー操作バイブ:文字入力時にバイブレータ を動作させるか設定します。
  - ■キー入力ガイド表示:選択したキーの拡大表 示やフリック入力のガイドを表示するか設 定します。

- キーボードイメージ: キーボードのデザイン を設定します。
- ■各種設定:手書き入力について設定します。
- □-マ字キーボード補助: □-マ字で日本語 入力するときに不要なキーをタッチできな いように設定します。
- フリック入力: 12キーボードでの入力時にフ リック入力を利用するか設定します。
- ■フリック感度:フリック入力をするときの文 字選択の感度を設定します。
- ■トグル入力:フリック入力有効時もトグル入 力を可能にするか設定します。
- ■予測変換:予測変換を利用するか設定しま
- ワイルドカード予測: ワイルドカード予測を 利用するか設定します。
- 入力ミス補正: 入力ミスを補正して予測変換 を表示するためのキーを表示するか設定し ます。
- ■つながり予測:入力確定直後につながり予測 変換候補を表示します。
- 候補表示行数: 変換候補欄の行数を設定しま
- 絵記号リスト列数:絵文字・記号リストの列 数を設定します。
- 外部変換エンジン:外部の変換エンジンを利 用して変換候補を表示します。
- ■自動カーソル移動:文字入力後にカーソルを 白動的に右側に移動させる速度を設定しま đ,
- 白動大文字変換:英字入力で文頭文字を大文 字で入力します。
- 白動スペース入力:英字入力で英単語を選択 したあと半角スペースを自動的に挿入しま đ,
- 音声入力:音声入力機能を有効にする分設定 します。

- 日本語ユーザー辞書:日本語ユーザー辞書の 単語を編集します。
- 英語ユーザー辞書: 英語ユーザー辞書の単語 を編集します。
- 学習辞書:学習辞書について設定します。 ■ ダウンロード辞書: ダウンロード辞書の登
- 録/解除/削除をします。 ■ 電話帳名前データと連携: 電話帳の名前デー タを辞書に追加/初期化します。
- 設定リセット:iWnn IME SH editionの設定 をリヤットします。
- 顔文字リヤット:顔文字リストの内容をリ セットします。

### 文字入力のしかた

### ■ キーボードで入力

例:「文字」と入力するとき

- 文字入力画面で「もじ」と入力
- [変換]
- 変換候補欄で「文字」を選ぶ



#### 1 拡大/縮小

● 変換候補欄を拡大/縮小します。

#### 2 变換候補欄

- 変換候補が表示されます。変換候補を タッチすると入力できます。
- 入力した文字列によっては[補正]が表示 されます。タッチすると入力間違いを補 正した変換候補が表示されます。

### 3 変換

● 変換候補を選びます。

#### 4 確定

変換を確定します。

### ■ 端末のキーで入力

### 例:「文字」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「もじ」と入力
  - もじ:**7**(5回) ▶ **3**(2回) ▶ **※**(1回)
- **7** 🗖
- 3 「文字」を選ぶ

### ■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示しま す。

- あらかじめワイルドカード予測を有効にしてく ださい(☎P.52)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

#### 例: 「アナウンス」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「あな」と入力
- **?** [⊖] **▶** [⊖] **▶** [⊖]
  - [酬]をタッチするたびに[\*]が入力され、文字数に合わせた予測変換候補が表示されます。
- 🔒 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

#### ■ 区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- **1** 文字入力画面で[▲] ▶ [文字種切替] ▶ [区点コード]
- **9** 区点コードを入力
  - 4桁目を入力すると、コード入力した文字が表示されます。
  - 4桁目を入力すると区点コード入力モード にする前の入力モードに戻ります。

### ■ 音声で入力

音声で文字を入力することができます。

- あらかじめ音声入力を有効にしてください (© P.52)。
- 1 文字入力画面で[ペ] ▶ [音声入力] ▶ [OK]
- 🤰 送話口に向かって話す
- 次の場合は正しく認識できないことがあります。
  - ■声が大きすぎる場合
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - ■発声が明瞭でない場合
  - 発声が不自然な場合
  - 発声速度が速すぎる場合
  - ■キーを押したり、送話口を触ったりした場合

### ■ 手書き入力

手書きで文字を入力することができます。

- 1 文字入力画面で[ペ] ▶ [手書き入力]▶ [OK]
- 文字入力部分に文字・記号を手書き入力
  - 表示された候補を入力:候補をタッチ



- 1 入力候補欄
- 2 入力部分
- 3 キーボードに切替
- 4 設定キー
  - 認識モードの切り替えや、手書き入力の 設定などができます。
- 5 スペースキー
- 6 改行キー
- 7削除キー
- 8 実行キー
  - アプリケーションによっては表示されません。
- 手書き入力する場合は、ゆっくりと明瞭に入力 してください。

#### ■ テキスト編集

入力した文字を選択して切り取りやコピー、貼り付けなどの操作をしたり、入力ソフトを切り替えたりできます。

### 1 文字入力欄をロングタッチ

文字入力欄をタッチして、範囲選択/貼り付け/全選択を行うこともできます。

### 7 利用する機能を選ぶ

- ■語句を選択(コピーなど): スライダーを動かして入力した文字の選択範囲を指定し、切り取り/コピー/貼り付けができます。
- すべて選択:入力したすべての文字を選択し、切り取り/コピー/貼り付けができます。
- <u>貼り付け</u>:選択した文字を貼り付けられます。
- 入力方法: 入力ソフトを切り替えられます。
- ■辞書に「xxx」を追加: 入力した文字を辞書に 追加できます。
  - ・「xxx ICは入力した文字が表示されます。

### docomo Palette UI

### ホーム画面

### ホーム画面の見かた

電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ウィ ジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイッ クメニューを選択してアプリケーションを起動し たりすることができます。



「ひつじのしつじくん®」 ONTT DOCOMO

#### 11 インジケータ

- 表示しているページを[●(赤色)]で表しま d,
- メインページを「●(黒色)]で表します。 ● パーソナルエリアを[回]で表示します。
- 2 ショートカット
  - よく使うアプリケーションをすばやく起動で きます。

#### 3 アプリケーション画面表示

● アプリケーション画面を表示します。

### 4 ウィジェット

- カレンダーやミュージックプレーヤー、歩数 計など、簡単な機能を利用できます。
- Webページウィジェットを利用すると、よく 使うサイトにすばやく接続できます。
- ◆ Android標準のウィジェットに対応していま

### 5 フォルダ

フォルダを追加すると、フォルダ内のデータ をすばやく表示したり、ショートカットを フォルダに格納したりできます。

#### 6 クイックメニュー

- ショートカットを設定すると、ホーム画面の どのページからもすばやくアプリケーション を起動できます。
- パーソナルエリアには表示されません。
- ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面一覧 を表示します。

### ホーム画面の管理

### ■ ショートカットなどの追加

ホーム画面には、ショートカットやウィジェットな どを貼り付けることができます。

### ホーム画面で[ME] ▶ [追加]

### 9 追加する項目を選ぶ

- ショートカット:アプリケーションへの ショートカットを追加します。
- ウィジェット: ウィジェットを追加します。
- フォルダ:フォルダを追加します。
- きせかえ:きせかえについては@FP.57
- 壁紙: 壁紙については 愛 P.57
- グループ: グループへのショートカットを追 加します。

- microSDカードに保存されたウィジェットは、 貼り付けられない場合があります。
- クイックメニューの設定

クイックメニューにショートカットを設定するこ とができます。

- クイックメニューには最大3個までショート カットを設定できます。
- 1 ホーム画面でショートカットをロング タッチ
- 🤰 クイックメニューまでドラッグ
- ショートカットなどの移動
- 1 ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ
- 7 移動先までドラッグ
  - ページの端までドラッグすると、前/次のページが表示され、前/次のページに移動できます。
- ショートカットなどの削除
- 1 ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ
- 7 [削除]
  - ショートカットなどを[音]までドラッグしても削除できます。
- ショートカットやウィジェットのアン■ インストール
- 1 ホーム画面でショートカット/ウィ ジェットをロングタッチ
- ? [アンインストール] ▶ [OK]

### ■ フォルダ名の変更

- 1 ホーム画面でフォルダをロングタッチ
- **?** [名称変更]
- フォルダ名を入力 ▶ [OK]

### きせかえの変更

- 1 ホーム画面で[M□] ▶ [追加] ▶ [きせかえ]
- 🤈 きせかえを選ぶ ▶ [設定する]

### 壁紙の変更

- **1** ホーム画面で[Manana] ▶ [追加] ▶ [壁紙]
- 7 データを選ぶ ▶ [壁紙に設定]
  - [ギャラリー]または[コンテンツマネー ジャー]の場合は、切り取る部分を選び、[保存]を選択してください。

### ページの管理

- ページの追加
- ページは最大12ページまで追加できます。
- 1 ホーム画面でピンチイン▶[+]
- ページの並べ替え
- 1 ホーム画面でピンチイン サムネイルをロングタッチ
- 🤈 移動先までドラッグ

#### ■ ページの削除

### ホーム画面でピンチイン サムネイ ルをロングタッチ

### 🤈 [削除]

ページを「台」までドラッグしても削除でき ます。

### アプリケーション画面

### アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリ ケーションがグループごとにアイコンで表示され ます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動 することができます。

- 新しいアプリケーションをインストールすると、 アプリケーション画面にアイコンが追加されま す。
- アプリケーションをアンインストールするとア イコンが削除されます。



#### 1 グループ名

### 2 アプリケーションアイコン

新レくインストールしたアプリケーションや 更新したアプリケーションには[図]が表示さ わます。

### 3 アプリケーション数

グループをタッチすると、グループ内のアプリ ケーションアイコンを表示/非表示します。ま た、アプリケーション画面でピンチアウト/ピン チインすると一括してグループ内のアプリケー ションアイコンを表示/非表示します。

### アプリケーション一覧

アプリケーションは機能や種類ごとにグループで 分類されています。

● 一部のアプリケーションの使用には、別途お申し 込み(有料)が必要となるものがあります。

### ドコモサービス

アイコン	アプリケー ション	概要
d	dメニュー	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探付る「dメニュー」へのショートカットアプリケーションです。

アイコン	アプリケー ション	概要
d	dマーケット	dマーケットを起動するアプリケーションです。dマーケットでは、音楽や動画、書籍などのコンテンツを購入することができます。また、Androidマーケット上のアプリケーションを紹介しています。
tedi).	i チャネル	i チャネルを利用するため のアプリケーションです。
	マチキャラ	端末の画面にキャラクターを表示させるアプリケーションです。キャラクターはウィジェット上で動き、メール受信や着信などの情報をあ知らせします。
	ドコモバッ クアップ	電話帳などのデータをバッ クアップしたり、復元でき るアプリケーションです。

### 基本機能

アイコン	アプリケー ション	概要
C	電話	電話を利用します ( <b>2</b> P.65)。
1	電話帳	電話帳を利用します (CFP.69)。

アイ	アプリケー	概要
コン	ション	
	SH電話帳	電話帳に登録したり、登録した電話帳を利用して電話を発信したりメールを作成・送信したりできます。また、電話帳から選んだ相手とのTwitterやmixiなどの履歴や静止画、動画を確認することができます。
**	電話帳コピーツール	microSDカードなどの外部 記録媒体を利用して電話帳 データの移行やコピーがで きるアプリケーションです (ほア.71)。
<b>₹</b> ®	声の宅配便**	「声の宅配便」をスマート フォンでも簡単・便利に利 用するためのアプリケー ションです。声のメッセー ジを簡単な操作で録音・再 生することができます。
×.	spモード メール <sup>※</sup>	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール® の使用が可能で、自動受信 にも対応しています (達子P.93)。
	メール	メールを利用します ( <b>ぽ</b> P.95)。
M	Gmail	Gmailを利用します ( <b>愛</b> P.98)。

アイコン	アプリケー ション	概要
((1))	エリアメー ル	緊急速報「エリアメール」の 受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプ リケーションです (157.101)。
	メッセージ	SMSを利用します ( <b>愛</b> P.93)。
talk	トーク	Googleトークを利用します ( <b>愛</b> P.130)。
discomo 災害用 キット	災害用キット	災害用伝言板にメッセージ の登録や確認などができる アプリケーションです。
	あんしんス キャン*	端末をウイルス被害から守るアプリケーションです。 インストールしたアプリケーションやmicroSDカードなどに潜むウイルスを検出します。
65109	取扱説明書※	本端末の取扱説明書です。 説明から使いたい機能を直 接起動することもできま す。
	ブラウザ	パケット通信やWi-Fiによる 接続でサイトを表示します (MFP.102)。
8	検索	クイック検索ボックスを利用します( <b>23</b> P.41)。
Q	音声検索	音声検索を利用してサイト の情報を検索します (図F.41)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	ダウンロー ド	サイトからダウンロードし た画像などのデータを管理 することができます。
	マーケット	Androidマーケットを利用 します( <b>愛</b> P.125)。

### エンターテイメント

アイコン	アプリケー ション	概要
*Ofacto	BOOKストア 2Dfacto*	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、数多くのジャンルの電子書籍を購入して閲覧できる電子書籍ストアです。
	BOOKストア マイ本棚*	dマーケットBOOKストアで 購入した電子書籍を閲覧す るためのアプリケーション です。
	メディアプ レイヤー	音楽や動画を再生すること ができるアプリケーション です。
<b></b>	Gガイド番組 表	地上波・BSの番組表が閲覧 できるアプリケーションで す。キーワードやジャンル による番組検索や、ワンセ グの視聴・録画予約、外出先 からの遠隔録画も可能で す。
	ワンセグ	ワンセグを視聴します ( <b>2</b> 7P.132)。

アイコン	アプリケー ション	概要
You	YouTube	YouTubeを利用します ( <b>愛</b> P.136)。
<b>&gt;</b>	Twitter*	Twitterの公式クライアント アプリケーションです。サ イト上に短いメッセージを 公開して、他の人とコミュ ニケーションをとることが できます。
	Smart Familink	端末とホームネットワーク 機能対応テレビ「AQUOS」 をWi-Fiで接続して利用する ことができます (でア.144)。
は智慧を	ピクチャー	画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます(comp.122)。

### 便利ツール

アイコン	アプリケー ション	概要
O	カメラ	カメラを起動します ( <b>愛</b> P.116)。
	メモ	メモを作成・管理できるア プリケーションです ( <b>愛</b> P.142)。
	スケジュー ル	スケジュールを作成・管理 できるアプリケーションで す( <b>愛</b> P.141)。

アイコン	アプリケー ション	概要
30	カレンダー	スケジュールを管理しま す。
	地図アプリ※	地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの機能でおでかけをサポートします(MPP.129)。
	マップ	現在地の測位や目的地まで の詳しい移動方法のナビ ゲーションなどができます ( <b>愛</b> P.128)。
	ナビ	現在地から目的地までの ルートを検索することがで きます( <b>愛</b> P.129)。
	プレイス	現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます( <b>13</b> 7.129)。
	Latitude	地図上で友人と位置を確認 しあったり、ステータス メッセージを共有したりで きます(1967 P.129)。
	Evernote*	Webサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、さまざまな情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できます。情報の保存や閲覧は本端末だけでなく、バソコンやその他デバイスからも行えます。

アイコン	アプリケー ション	概要
<b>%</b>	名刺作成	「電話帳」(弘) アプリケー ション内のマイプロフィー ル欄に表示するオリジナル の名刺を作成するためのア プリケーションです。
<b>©</b>	しゃべって カンタン操 作**	使いをい機能やアプリケーション、設定名を話しかけるだけで、ご希望の機能などを簡単に呼び出すことができるアプリケーションです。
***	赤外線送受 信	電話帳などのデータを赤外 線通信により送受信できる アプリケーションです (1267P.106)。
	電卓	電卓を利用します ( <b>愛</b> P.143)。
	時計	世界時計(167P.139)、ア ラーム(167P.139)、ストッ プウォッチ(167P.141)、タ イマー(167P.141)を利用し ます。
	読取カメラ	バーコードリーダー (1分P.119)、名刺リーダー (1分P.120)、ラクラク瞬 漢/瞬英ルーベ (1分P.121)、テキストリー ダー(1分P.121)、お店情報 リーダー(1分P.122)を利用 できます。

アイコン	アプリケー ション	概要
	MediaJet	端末とパソコンとの間で音楽データ/動画/静止画などを同期させることができます(MFP.113)。
人	Adobe Reader	PDFファイルを表示するこ とができます。
	コンテンツマ ネージャー	microSDカードに保存され たデータを管理します ( <b>愛</b> P.105)。
(S)	メーカーア プリ	シャープのサイトに接続し ます。

### あサイフケータイ/ショッピング

アイコン	アプリケー ション	概要
7267	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用で きます( <b>愛</b> P.137)。
iD	iD設定アプリ	電子マネーiDを利用するための設定を行うアプリケーションです(でP.144)。
	トルカ	トルカの取得・表示・検索・ 更新などができます ( <b>愛</b> P.138)。

### 設定

アイコン	アプリケー ション	概要
X	設定	端末の各種設定をします。  ● ホーム画面で[ <b>%</b> 語] ▶ [本体設定]と同様の設定操作ができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
***	オートGPS	お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などをお知らせするオートGPS対応サービスをご利用になるためのアプリケーションです。
X	ドコモ位置 情報	イマドコサーチ、イマドコ かんたんサーチ、ケータイ お探しサービス、緊急通報 位置通知にて位置情報を提 供するためのアプリケー ションです。 また、各種設定変更や設定 サイト・サービスサイトへ のアクセスができます。

※はじめてご利用される際にはアプリケーション をダウンロードする必要があります。アプリケー ションのダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。

### アプリケーションの管理

- ホーム画面に追加
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- 7 [ホームへ追加]

- **アプリケーションのアンインストール** 
  - 1 ホーム画面で[⑤] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
  - ⑦ [アンインストール] ▶ [OK]
  - アプリケーションの移動
  - 1 ホーム画面で[⑤] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
  - 7 [移動] ▶ グループを選ぶ
    - アプリケーションアイコンを移動先までド ラッグしても移動できます。

### グループの管理

- グループの追加
- グループは最大50個まで追加できます。
- ホーム画面で[②] ▶ [ME] ▶ [グルー プ追加1
- クループ名を入力 ▶ [OK]
- グループの並べ替え
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- **9** 移動先までドラッグ
- グループ名の編集
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- **⑦** [名称変更] ▶ グループ名を入力 ▶ [OK]

### ■ グループ色の変更

- ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤈 [ラベル変更] ▶ 色を選ぶ
- ホーム画面に追加
- ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- 7 [ホームへ追加]
- グループの削除
- ホーム画面で[⑤] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [削除] ▶ [OK]

### アプリケーションの検索

- ホーム画面で[②] ▶ [ME] ▶ [検索]
- 検索対象を選択 ▶ [アプリ]
- 🛂 キーワードを入力
  - 検索画面の見かたについては@P.41
- ⚠ 検索結果を選ぶ
  - アプリケーションを記動します。

### アプリケーション画面の表 示切替

ホーム画面で[⑤] ▶ [ME] ▶ [リスト 形式]/[タイル形式]

### ホームアプリの情報

- アプリケーション情報
- ホーム画面で[ME] ▶ [その他] ▶ [ア プリケーション情報]
- ホームアプリの設定
- ホーム画面で[ME] ▶ [その他] ▶ 「ホーム設定]
- 7 項目を選ぶ
  - パーソナルエリア:パーソナルエリアを表示 するか設定します。
  - ■壁紙のループ:壁紙をループするか設定しま
  - 自動通信:パーソナルエリアの情報更新時に 自動的に通信するか設定します。
  - 国際ローミング: 国際ローミング時に自動的 に通信するか設定します。

## 雷話/ネットワークサ ビス

### 電話をかける

ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]

### 電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
- 電話番号の前に「186 | / 「184 |を付けると、 その発信に限り番号通知/番号非通知に設 定して発信できます。



### 1 発信

● 電話を発信します。また、発信履歴がある 場合、電話番号未入力のときにタッチす ると最新の発信履歴が入力されます。

#### 2 削除

● 入力した番号を一文字削除します。

#### 3 発信履歴/着信履歴

#### 4 お気に入り

[あ気に入り]にグループ設定されている 電話帳を表示します。

#### 5ダイヤル

ダイヤル画面を表示します。

#### 6 電話帳

7 電話帳に登録

#### 8 声の宅配便

声の字配便について、詳細はP.78「声の字 配便はおよびドコモのホームページをご 

#### 9 SMS

- **3** [V]
- 通話が終わったら[終了]

### プッシュホン信号の入力

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]
- 9 電話番号を入力 ▶ [\*](1秒以上)
- 送信する番号を入力 [ 【]

### 緊急诵報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急涌報位置通知」に対応しており ます。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警 察機関などの緊急通報受理機関に通知されま す。お客様の発信場所や電波の受信状況によ

り、緊急涌報受理機関が正確な位置を確認でき ないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話 ごとに非涌知とした場合は、位置情報と電話番 号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人 命の保護などの事由から、必要であると判断し た場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時 期については、各緊急涌報受理機関の準備状況 により異なります。

● 日本国内では、PINコードの入力画面やPINロッ ク解除コードの入力画面、またドコモminiUIM カードが完全にロックされた状態では、緊急通 報番号(110番、119番、118番)に発信できませ hin

端末から110番、119番、118番涌報の際は、携帯 電話からかけていることと、警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、電 話番号を伝え、明確に現在地を伝えてくださ 11

また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接 続されない場合があります。

### 国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用い ただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあ わせてWORLD CALLもご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●世界約240の国・地域にかけられます。海外の一 般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報 については、『ご利用ガイドブック(国際サービス 編)』またはドコモの「国際サービスホームペー ジ」をご覧ください。
- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの 通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、本書裏面の「総 合わ問い合わせ先付までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用に なるときには、各国際電話サービス会社にお問い 合わせください。

● 海外通信事業者によっては発信者番号が通知さ れないことや正しく表示されない場合がありま す。この場合、着信履歴を利用して電話をかける ことはできません。

### [诵話方法]

- 一般電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 地域番 号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ [1]
- 携帯電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 相手先 携帯電話番号 ▶ [【]
- ・相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が 「0 から始まる場合は、「0 を除いてダイヤル してください(イタリアなど一部の国・地域を 除<)。
- ・「010」のかわりに「+」や従来どおりの 「009130-010」でもかけられます。

### 電話を受ける

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
  - 着信中に「1/「を押すと、着信音やバイブ レータを止めることができます。



### 🥊 電話を受ける

• [操作開始] が表示された場合は[操作開始] をタッチしてから操作してください。



#### 1 诵話

電話を受けることができます。

#### 2 拒否

- ・ 着信を拒否することができます。
- 通話が終わったら[終了]

### ■ 伝言メモで応答

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- 🤈 [巛=] ▶ [伝言メモ]

### ■ 広答保留

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- ⑦ [ME] ▶ [応答保留]

### 通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や 通話音量の調節などの操作ができます。



- 1 涌話を追加
  - 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信 します。
- 2 終了
- 通話を終了します。
- 3 ダイヤルキー
  - プッシュホン信号の入力ができます。
- 4 Bluetooth
  - Bluetooth機器を利用した通話に切り替えま d,
- 5ミュート
  - 诵話中の電話をミュート/ミュート解除にし ます。
- 6 スピーカー
  - ハンズフリーで通話ができます。
- ハンズフリーで通話する際には、次の内容にご 注意ください。
  - ・ 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい **距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所で** は、音声が途切れるなど良好な通話ができな いことがあります。
  - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい 場所で通話を行うときは、イヤホンマイクを ご利用ください。
  - ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりに くいときは、通話音量を下げてください。

### 诵話音量調節

通話中に 1/1

### 発着信履歴

最新の履歴からそれぞれ50件まで端末に記憶され ます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [発着信 リスト] ▶ 「発信履歴] / 「着信履歴]
- 7 履歴を選ぶ



発信履歴一覧画面



着信履歴一覧画面

- 1 相手の名前/電話番号
- 2 発信ステータスアイコン

€	通知なし指定以外の発信
(3	通知なし発信

- 3 発着信日時
- 4 発信アイコン
  - タッチすると発信します。

#### 5 不在着信

### 🧣 [電話をかける]

- SMSの作成・送信: [SMSを送信する] ▶ SMS を作成・送信
- 声の宅配便の録音: [声の宅配便を録音する]
- 電話帳に登録:[電話帳に登録]▶電話帳に登録

### 発着信履歴の削除

### ■ 全件削除

1 発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面で[M□] ▶ [全件削除] ▶ [OK]

### ■ 1件削除

発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面で履歴をロングタッチ》[通話履歴から消去] ▶ [OK]

### 電話帳

### 電話帳の登録

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳](囚) ▶[登録]
- 🤈 登録するアカウントを選ぶ
- 3 各項目を設定
  - 登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。



#### 1 画像

● 発着信時や電話帳確認時に表示する画像 を登録します。

#### 2姓、名

3 姓のふりがな、名のふりがな

#### 4 グループ

- 5 着信音
- 6 雷話番号
- 7 メールアドレス
- 8 その他
  - その他の情報を登録します。

### 9 追加

● 登録する電話番号/メールアドレスなど を追加します。

#### 10 削除

電話番号/メールアドレスなどを削除します。

### ₫ [登録完了]

### 電話帳の確認/利用

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳](炁)
- 2 名前を選ぶ



#### 1 画像

タッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。


#### 2 登録内容

● 登録内容がアイコンで表示されます。

#### 3 電話帳

- 4 コミュニケーション
  - 電話やメールなどでやりとりした履歴が表示されます。
- **5** マイプロフィール
- 6 グループ
  - 表示するグループを選択します。
- 7 登録
- 8 検索

### 🧣 登録情報を確認/利用する



#### 1 画像

- 2プロフィール
  - 登録内容を表示します。

#### 3 登録内容

● 登録内容を確認/利用できます。

#### 4 名刺

● 名刺交換で受信した名刺を登録すると表示されます。

### 5 このテンプレートを利用

● 登録してある名刺をテンプレートとして、自分の名刺を作成できます。

### 6 編集

- 7 コミュニケーション
  - ■電話やメールなどでやりとりした履歴が表示されます。

### 8 お気に入り

あ気に入りに登録します。

#### 9 声の宅配便

声の宅配便について、詳細はP.78「声の宅配便」およびドコモのホームページをご覧ください。

#### **10** SMS

#### 11 削除

登録してある名刺を削除します。

# 雷話帳の削除

- ホーム画面で[②] ▶ [雷話帳](□)
- 名前をロングタッチ ▶ [削除] ▶ [OK]

# 電話帳の編集

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳](尽)
- 名前を選ぶ▶[編集]
- 各項目を設定 [登録完了]
  - 設定できる各項目の詳細についてはでP.69

# マイプロフィール

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳](尽) ▶ [マイプロフィール]
- プロフィールを確認/利用する



1 画像

2 登録内容

#### 3 名刺

- 4 この名刺を交換する
  - 登録した名刺を交換します。

# 5編集

- 6 新規作成
  - 名刺を作成します。
- 7 名刺編集
- 8 名刺削除

# ドコモminiUIMカードからのイン ポート

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳](尽)
- [ME] ▶ [その他] ▶ [インポート/エ クスポート】 「SIMカードからイン ポート]
- 🗣 登録先のアカウントを選ぶ
- ◢ インポートする連絡先を選ぶ
  - すべての連絡先をインポート: [ME] ▶ 「すべ てインポート]

# 雷話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話 帳データをコピーできます。また、Googleアカウン トに登録された電話帳データをdocomoアカウン トにコピーできます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電話帳コピー ツール
  - はじめてご利用される際には、「使用許諾契 約書 |に同意いただく必要があります。

### ■ 電話帳をmicroSDカードにエクスポー ■ ト

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- **1** 電話帳コピーツール画面で[エクスポート] ▶ [開始] ▶ [OK]
  - docomoアカウントに保存されている電話帳 データがmicroSDカードに保存されます。

### ■ 電話帳をmicroSDカードからインポー ト

- あらかじめ電話帳データが保存されたmicroSD カードを挿入しておいてください。
- 電話帳コピーツール画面で[インポート]
- 2 インポートする電話帳を選ぶ▶[上書き]/[追加]▶[OK]
  - インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
- Googleアカウントの連絡先をdocomo ■ アカウントにコピー
- 1 電話帳コピーツール画面で[docomo アカウントへコピー]
- 2 コピーするGoogleアカウントを選ぶ▶ [上書き] / [追加] ▶ [OK]
  - コピーした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
  - 本体に登録した電話帳データもGoogleアカウントと同様にdocomoアカウントヘコピーできます。

- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示されないことがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていない電話帳はコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、一括バックアップで作成したファイルは 読み込むことができません。

# 電話帳について

お買い上げ時は、発信履歴/着信履歴から電話帳に 登録するときなどに起動する電話帳として、「電話 帳」(弘)アプリケーションが設定されています。

- 次の場合に、設定が解除されます。
  - オールリヤットを行ったとき
  - その他の電話帳のアプリケーションをインストールしたとき
  - アプリケーションの管理のデフォルトでの起動欄の[設定を消去]を行ったとき
- 設定が解除された場合は、発信履歴/着信履歴から電話帳に登録するときなどに、起動する電話帳 アプリケーションを選択する画面が表示されます。[常にこの操作で使用する]を有効にし、アプリケーションを選ぶと再度設定することができます。

# 利用できるネットワーク サービス

本端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサー ビス	要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
発信者番号通知 サービス	不要	無料
公共モード(電 源OFF)	不要	無料
声の宅配便	不要	無料

- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送 でんわサービスなどの契約そのものを解約する ものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、本端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- あ申し込み、お問い合わせについては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

### 留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 本端末は、テレビ電話の留守番電話サービスに対応しておりません。「1412」へ発信し、非対応に設定してください。
- ◆伝言メモ(1878 P.81)を同時に設定しているとき、 留守番電話サービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼 出時間設定を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、 かかってきた電話に応答しなかったときは、「着 信履歴」には「不在着信」として記憶され、お知ら せアイコン「※」が表示されます。

### 基本的な流れ

STEP1 留守番電話サービスを開始する。

STEP 2 お客様の端末に電話がかかる。

STEP3 電話に出られないときは、留守番電話 サービスセンターに接続される。

STEP4 相手が用件を伝言メッセージに録音する。

 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略してメッセージを 録音したい場合は、応答メッセージが 流れているときに「#」を押すと、すぐ に伝言メッセージを録音することができます。

STEP 5 伝言メッセージを再生する。

# **1** ホーム画面で[⑤]▶[設定]▶[通話設 定] ▶ 「ネットワークサービス] ▶ 「留 守番電話サービス]

# 7 サービスを選ぶ

- ■サービス開始:留守番電話サービスを開始し ます。
- ■呼出時間設定:留守番電話サービスに接続す るまでの時間を設定します。
- ■サービス停止: 留守番電話サービスを停止し ます。
- 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- メッヤージ再生:新しい伝言メッヤージを再 生します。
- 設定: 留守番電話サービスについて設定しま
- メッセージ問合せ:新しい伝言メッセージが あるかを確認します。
- 件数増加鳴動設定: 伝言メッセージが増えた ときのお知らせについて設定します。
- 伝言メッヤージは1件あたり最長約3分、20件 まで録音でき、最長約72時間保存されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留 守番電話サービスは、自動的に停止します。

### [呼出時間設定]について

呼出時間設定を「0秒」に設定したときは、着信 履歴に記憶されず、直接留守番電話サービスセ ンターに接続されます。

# キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着<br/> 信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい 電話に出ることができるサービスです。また、通話 中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけるこ ともできます。

- 通話中に電話がかかってきた場合、「ププ…ププ …」という音が聞こえます。
- 1 ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [通話設 定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [キャッチホン]

# 7 サービスを選ぶ

- ■サービス開始:キャッチホンを開始します。
- サービス停止:キャッチホンを停止します。
- 設定確認:現在の設定内容を確認します。
- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されま す。
- キャッチホンを停止しても、通話中の電話を保 留にして、別の相手に電話をかけることはでき ます。

### ■ 通話中にかかってきた電話に応答

- **1** 通話中に「ププ・・・ププ・・・」という音が聞こえる
- 🤈 電話を受ける
  - [操作開始] が表示された場合は[操作開始] をタッチしてから操作してください。



#### 1 通話

通話中の電話を保留にして応答すること ができます。

### 2 拒否

- 着信を拒否することができます。
- 通話中の電話を保留にして、別の相手に■ 発信
- 1 通話中に[通話を追加] ▶ 電話番号を 入力 ▶ [人]
  - 最初の方との通話は自動的に保留されます。

### ■ キャッチホン通話中画面の見かた



#### 1 相手の切替

- 通話相手の切り替えができます。
- 2 通話中の相手
- 3 通話保留中の相手

# ■ 転送でんわサービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

- ◆伝言メモ(27P.81)を同時に設定しているとき、 転送でんわサービスを優先させるためには、伝言 メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼 出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、 かかってきた電話に応答しなかったときは、「着 信履歴」には「不在着信」として記憶され、お知ら せアイコン「異」が表示されます。

#### 基本的な流れ

 STEP 1
 転送先の電話番号を登録する。

 STEP 2
 転送でんわサービスを開始する。

STEP3 お客様の端末に電話がかかる。

STEP 4 電話に出られないときは、あらかじめ登録した転送先に自動的に転送される。

### 転送でんわサービスの通話料

# 発信者

発信者の負担です。

### 転送でんわサービスのご契約者

転送でんわサービスのご契約者の負担です。

#### 転送先

1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [転送でんわサービス]

# 7 サービスを選ぶ

- ■サービス開始: 転送でんわサービスを開始します。また、転送先電話番号の入力や呼出秒数の設定ができます。
- ■サービス停止:転送でんわサービスを停止します。
- 転送先変更: 転送先電話番号を変更します。
- ■転送先通話中時設定:転送先が通話中の場合に、留守番電話サービスセンターに接続するか設定します。
- ガイダンス設定: 転送ガイダンスの有無を設定します。
- ■設定確認:現在の設定内容を確認します。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。

● 呼出秒数設定を「○秒」に設定したときは、着信履歴に記憶されず、直接転送されます。

# 迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないよう に登録することができます。着信拒否登録すると、 以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンス で応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかって きても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも 記憶されません。
- ●相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒 否登録できます。
- ■国際電話は拒否登録できないことがあります。
- 1 ホーム画面で[⑨] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [迷惑電話ストップサービス]

### 🤈 サービスを選ぶ

- **着信番号拒否登録**:最後に着信応答した相手 を登録します。
- 番号指定拒否登録: 電話番号を指定して登録 します。
- 登録番号全件削除: 登録した電話番号をすべて削除します。
- <mark>最終登録番号削除</mark>:最後に登録した電話番号 を 1件削除します。
- <mark>登録件数確認</mark>:登録した電話番号の件数を確認します。
- 詳細設定:登録した番号の選択削除や登録番号の確認ができるサイトへ接続します。

### 発信者番号通知

電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ) に自分の電話番号(発信者番号)を表示させること ができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する かしないかの設定については、十分にご注意くだ さい。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合に利用できます。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが 聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にす るか「186」を付けてからおかけ直しください。
- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [発信者番号通知]
- 7 サービスを選ぶ
  - ■設定:通知/非通知を設定します。
  - 設定確認:現在の設定内容を確認します。

# | 公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話を力けてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られないものガイダンスが流れ、自動的に電話を終ろします。

● 公共モード(電源OFF)とネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス<sup>※1</sup>、転送でんわサービス<sup>※1</sup>、番号通知お願いサービス<sup>※2</sup>は、公共モード(電源OFF)に優先して動作します。

- ※1 呼出時間が0秒以外での電話に対しては、 公共モード(電源OFF)のガイダンスのあと にサービスが動作します。
- ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公 共モード(電源OFF)が動作します。
- ●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手 からの電話に対しては、公共モード(電源OFF)は 動作しません。
- ●番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非 通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガ イダンスが流れます(公共モード(電源OFF)のガ イダンスは流れません)。
- 1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [公共モード(電源OFF)設定]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ■サービス開始:公共モード(電源OFF)が設定 されます(画面上の変化はありません)。
  - サービス停止:公共モード(電源OFF)を解除 します。
  - ■設定確認:公共モード(電源OFF)の設定を確認します。

### ■ 公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

# 声の宅配便

声のメッセージを簡単な操作で録音・再生すること ができます。

- ●声の宅配便はお申し込み不要なサービスです。月 額使用料は無料です。なお、メッセージの録音・再 生には通話料金がかかります。
- ●海外では利用できません。
- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。

### 基本的な流れ

STEP 1 「声の宅配便」アプリケーションで相手を 指定し、発信する。

STEP 2 音声ガイダンスに従い、メッセージを録音する。

STEP 3 相手に録音通知が届く。

STEP 4 相手がメッセージを再生する。

STEP 5 メッセージが再生されたことを伝える再 生通知が届く。

- 1 ホーム画面で[⑨] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [声の宅配便]
- 7 サービスを選ぶ
  - サービス利用(アプリ起動):「声の宅配便」ア プリケーションを起動します。
  - ■設定確認・変更(サイト接続):サイトに接続 して設定を行います。
  - 設定確認・変更(音声発信):電話を発信して 設定を行います。
- メッセージは1件あたり最長15分間録音でき、 最大500件まで保存されます。メッセージの保 存期間は720時間です。
- メッセージは最大5件まで保護できます。保護 を解除すると720時間後に自動で削除されます。

# 各種設定

# 設定メニュー

ホーム画面で[●] ▶ [設定]で表示されるメニュー から、端末の各種設定を行うことができます。

設定	内 容
プロフィール	ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。
省工ネ設定	エコ技設定を起動します。利用する モードを設定したり、電池残量や時 刻でモードを切り替えるよう設定 したりすることができます。
ドコモサー ビス	ドコモサービスの設定を行います。
無線とネッ トワーク	Wi-Fi機能やBluetooth機能、Wi-Fiテザリングなど、通信について設定します。
通話設定	留守番電話や着信拒否など、通話に ついて設定します。
サウンド設 定	マナーモードや着信音などについ て設定します。
画面設定	画面表示などについて設定します。
USB接続	端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコンに接続して利用するときの設定を変更します。
位置情報と セキュリ ティ	セキュリティロックや位置情報の 取得方法について設定します。

設定	内容
アプリケー ション	アプリケーションを管理します。
アカウント と同期	端末とオンラインサービスとの間でデータを同期させることができます。データを同期させると、端末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個人情報にアクセスし、データを利用・更新することができます。
プライバ シー	オールリセットやデータの移行を 行います。
microSDと 端末容量	microSDカードの空き容量の確認 や、バックアップの管理などができ ます。
言語とキー ボード	画面に表示される言語や、文字入力 について設定します。
音声入出力	音声入力やテキスト読み上げにつ いて設定します。
ユーザー補 助	ユーザー補助オプションについて 設定します。
歩数計設定	ユーザー情報の登録など歩数計に ついて設定します。
日付と時刻	日時の設定や日時の表示形式について設定します。
端末情報	端末情報の確認ができます。
初期設定	初期設定を変更できます。

# プロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電 話番号を表示できます。名前やメールアドレスなど を登録することもできます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [プロ フィール
- ⑦ [ME] ▶ [編集] ▶ 各項目を設定 ▶ [ME] ▶[保存] ▶ [はい]

# 省エネ設定

エコ技設定を起動します。利用するモードを設定し たり、電池残量や時刻でモードを切り替えるよう設 定したりすることができます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [省エネ 設定]
- **り** 設定する



#### 1 設定中

- 設定されているモードに表示されます。
- 2 モード
  - 設定できるモードは次のとおりです。

- 通常モード: お好みの内容に設定を変 更できます。
- 技ありモード: 雷池の消費を抑えなが ら、快適に使用できます。
- お助けモード:電池の消費を極力抑え ます。
- 3 省エネレベル
  - 省エネの効果を表します。

### 4 残量で切替

● 指定した電池残量になったとき、指定し たモードに切り替わるよう設定できま đ,

#### 5 編集

● Wi-FiやBluetooth機能、GPS機能の利用な ど、省エネさせる機能を個別に設定しま す。

#### 6 確認

- モードの詳細を確認します。
- 7 タイマー設定
  - 指定した時刻になったとき、指定した モードに切り替わるよう設定できます。
- 8 現在の雷池使用量
- 残量で切替の設定によってモードが切り替 わっている場合、タイマー設定で設定した時刻 になってもモードは切り替わりません。
- 省エネ待受を有効にすると、スリープモード中 にバックグラウンドで動作するアプリケー ションを制御します。技ありモードでは、編集 画面で省エネ待受の[2]をタッチし、[詳細]を 選択すると、制御したいアプリケーションを個 別に設定することができます。
- 定期的に通信するアプリケーションは、省エネ 待受を無効にしていても通信を開始しない場 合があります。その場合は該当のアプリケー ションで再度設定を行ってください。

# ドコモサービス

ドコモサービスの設定を行います。

**1** ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [ドコモ サービス]

### 7 項目を選ぶ

- アプリケーション管理: アプリケーションの アップデートの確認について設定します。
- Wi-Fi: Wi-Fiを利用してドコモサービスを利用するための設定を行います。
- ■ドコモアプリパスワード:ドコモが提供する アプリケーションで利用するパスワードを 設定します。
- ■オートGPS:オートGPSについて設定します。
- オープンソースライセンス:オープンソース ライセンスを表示します。

# 無線とネットワーク

Wi-Fi機能やBluetooth機能、Wi-Fiテザリングなど、通信について設定します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク]

### 7 項目を選ぶ

- ■電波OFF(機内)モード:電話やメールなど、 通信を利用する機能をすべて使用できない ようにします。
- Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
- Wi-Fi設定については©FP.43
- ホームネットワーク設定:ホームネットワーク設定についてはでア114
- Bluetooth: Bluetooth機能を有効にします。

- Bluetooth設定:Bluetooth設定については © P.110
- テザリング: テザリングについては168 P.45
- VPN設定: VPN設定については@FP.115
- モバイルネットワーク: モバイルネットワークについては167P.147

### [電波OFF(機内)モード]について

● SIMカードロック設定が有効の場合は、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。SIMカードロック設定が無効の場合は、電波OFF(機内)モード中でも緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できます。緊急通報番号をダイヤルすると、電波OFF(機内)モードが無効になり、発信を行います。

# 通話設定

留守番電話や着信拒否など、通話について設定します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [通話設定]

### 🤈 項目を選ぶ

- ネットワークサービス:ネットワークサービ スについては**愛** P.73
- 着信時キー動作設定: 着信時に①を押したと きの動作を設定します。
- 電源キーで通話を終了: 回を押して通話を終 了するか設定します。
- スライドオープン通話: 着信中に端末を開く と通話を開始します。
- スライドクローズ終話:通話中に端末を閉じると通話を終了します。

- 音声・伝言メモ:音声・伝言メモの再生や設定 ができます。伝言メモを設定しておくと、電 話に出られないときに端末が応答して伝言 を預かることができます。
- 海外設定: 国際ローミング時の設定を行いま đ,
- 通話詳細設定:プレフィックス番号を登録し ます。
- 着信拒否: 着信拒否について設定します。
  - ・[指定番号] ▶ [ME] ▶ [編集] で指定番号を 登録/変更/削除できます。
- アカウント:インターネット通話のアカウン トについて設定します。
- ■インターネット通話を使用:インターネット 通話を使用するかを設定します。

### [着信時キー動作設定]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 応答: 着信時に口を押すと電話に出ることが できます。
  - クイックサイレント:着信時に1を押すと一 時的に着信音やバイブレータを停止できま đ,

# サウンド設定

マナーモードや着信音などについて設定します。

ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [サウン ド設定]

### 7 項目を選ぶ

- ■マナーモード:マナーモードについては **P**P.83
- バイブ: 着信時にバイブレータを動作させる か設定します。

- 音量:着信音やメディア再生音などの音量を 設定します。
  - 「「「「「「」」」」「「」」「」<li
- イヤホンの種類:接続するイヤホンマイクの 種類を設定します。
- 着信音: 着信音を設定します。
- バイブのパターン:バイブレータの動作を設 定します。
- 着信ランプ: 着信時のランプの動作を設定し ます、
- 通知音: お知らせ受信時の通知音を設定しま
- 鳴動時間:鳴動時間を設定します。
- 光を点滅させて通知: お知らせ受信時にラン プを点滅させるか設定します。
- 充電開始音: 充電開始時に音を鳴らすか設定 します。
- タッチ操作音:ダイヤル音の有無を設定しま す。
- 選択時の操作音:選択時の操作音の有無を設 定します。
- 画面□ックの音:タッチパネルの□ック/ ロック解除時の音の有無を設定します。
- 入力時バイブ:特定のキー操作時などにバイ ブレータを動作させるか設定します。

### [光を点滅させて通知]について

お知らせランプが点滅し始めてから約24時間 何も操作しなかったときは、お知らせランプが 消灯します。

### マナーモード

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないように設定します。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [サウンド設定] ▶ [マナーモード]

ホーム画面で回(1秒以上) [マナーモード]でも設定/解除ができます。マナーモードを設定するときは、前回設定していたマナーモードに設定されます。

# 🤈 マナーモードの種類を選ぶ

- ■通常マナー: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはパイプレータが動作します。伝言メ モ設定が[マナーモード連動] に設定されて いるときは、伝言メモが有効になり、伝言メ モの設定に従って動作します。
- ■ドライブマナー:着信音や操作音は鳴らず、 着信時などはバイブレータも動作しません。 伝言メモガ有効になり、応答メッセージ設定 が「ドライブ」で動作します。
- ■サイレントマナー:着信音や操作音は鳴らず、着信時などはパイプレータも動作しません。伝言メモ設定が[マナーモート!無動]に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- OFF: マナーモードを解除します。
- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
  - ■カメラのシャッター音
  - ■ビデオカメラの撮影開始音/停止音
- ●マナーモード設定中は、1/1を押しても着信 音量を変更できません。

# 画面設定

画面表示などについて設定します。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [画面設定]

### 7 項目を選ぶ

- オープン時自動回転:端末を開いている状態で、端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。
- クローズ時自動回転:端末を閉じている状態で、端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。
- アニメーション表示: 画面の切り替えをアニメーションで表現するか設定します。
- バックライト点灯時間: バックライトの点灯 時間を設定します。
- ■ベールビュー:周りの人からディスプレイを 見えにくくします。
- 文字フォント切替:文字のフォントを設定します。
- 壁紙:ホーム画面の画像を設定します。

### [オープン時自動回転]、[クローズ時自動回 転]について

利用中のアプリケーションによっては、設定に 従わない場合があります。

#### [バックライト点灯時間]について

点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

### [ベールビュー]について

問りの人から見えにくくする効果は、選択した パターンによってそれぞれ異なります。

- 濃度は[濃い]、[善誦]、[薄い]の順で周りの人 から見えにくくする効果があります。
- 電源を切るとベールビューが無効になります。

### [文字フォント切替]について

選択したフォントによっては、Androidマー ケットなどでダウンロードしたアプリケー ションを起動したときに、正しく表示されない 場合があります。

### 画面の明るさ

1 ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [画面設 定] ▶ [画面の明るさ]

# 7 項目を選ぶ

- 明るさを自動調整:バックライトの明るさを 自動で調整する分設定します。自動で調整を 行わない場合は、手動で明るさを設定してく ださい。
- 鮮やか表示モード: 鮮やかな表示にするか設 定します。

### [明るさを自動調整]について

● 画面の明るさを上げると、連続待受時間が短く なりますので、ご注意ください。

# USB接続

端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコ ンに接続して利用するときの設定を変更します。

ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [USB接 続]

### 9 項目を選ぶ

- PCソフトインストーラー: PC用microUSB ケーブルでパソコンと接続したときに、 MediaJetをインストールするか設定します。
- ■USB接続モード:端末をパソコンに接続した ときに設定されるモードを変更します。 ・あらかじめ端末をPC用microUSBケーブル でパソコンと接続してください。

### [USB接続モード] について

- 設定できるモードは次のとおりです。
  - カードリーダーモード: 端末に挿入した microSDカードを、パソコンの外部メモリと して使用するときのモードです。
  - 高速転送モード:端末とパソコン間の高速 データ通信をするときのモードです。
  - MTPモード: Windows Media® Player 11/ 12を利用してmicroSDカードに音楽デー タ/動画/静止画を転送するときのモード です。
- データ転送中は電波OFF(機内)モードが有効に なる場合があります。

# 位置情報とセキュリティ

セキュリティロックや位置情報の取得方法につい て設定します。

# ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [位置情 報とヤキュリティ]

### 7 項目を選ぶ

- ■無線ネットワークを使用:無線ネットワーク を使用して位置情報を測位します。
- GPS機能を使用:より精度の高い位置情報を 測位します。
- ロック設定:画面ロック、音声発信制限、電話 帳制限を設定/解除します。
- □ック解除方法:□ック解除方法を変更しま す。指リスト、ロックNo.、パスワードの3種 類の解除方法が利用できます。
- □ック解除パターン変更:設定している□ッ ク解除方法の指リストパターンやロック No、パスワードを変更します。
- ■指の動跡を線で表示:指リストパターン入力 時の軌跡を線で表示します。
- 入力時バイブ:ロックNo.、指リストパター ン、パスワードの入力時にバイブレータを動 作させます。
- SIMカードロック設定:SIMカードロック設 定については**20**P.87
- パスワードを表示:PINコードなどを入力す る際、「・」が表示される前に入力した文字を 表示させることができます。
- デバイス管理者を選択: デバイス管理者を選 択については**愛**P.88
- ■安全な認証情報の使用:安全な証明書とその 他の認証情報へのアクセスを許可します。
  - ・あらかじめ認証情報ストレージパスワード を設定しておいてください。

- microSDからインストール: 暗号化された証 明書をmicroSDカードからインストールしま
- パスワードの設定: 認証情報ストレージパス ワードを設定します。
- ストレージの消去: すべての認証情報を削除 して、認証情報ストレージパスワードをリ ヤットします。
- 現在地を測位するためには、位置情報サービス (「無線ネットワークを使用]もしくは「GPS機能 を使用])を有効にする必要があります。

### [GPS機能を使用]について

端末の消費電力が増加しますので、あらかじめ ご了承ください。

### [ロック設定]について

- 設定できるロックの詳細については次のとお りです。各ロックを一時解除するには、ロック 解除方法で設定した解除方法の入力が必要に なります。
  - 画面ロック:タッチパネルのロック時に画面 ロックが設定されます。
  - 音声発信制限:電話発信できないようにしま
  - 電話帳制限:電話帳の閲覧や、電話帳の登録 など、電話帳に関する操作ができないように します。
- Googleアカウントを設定している場合、画面 ロック一時解除時に指リストパターンの入力 に5回失敗すると、[忘れた場合]が表示されま す。Googleアカウントでログインしてロックを 一時解除し、新しい指リストパターンを入力し 直してください。
- 音声発信制限を設定中でも、緊急通報番号(110) 番、119番、118番)へは発信できます。

# ロック/セキュリティ

# 端末で利用する暗証番号

端末には、便利にお使いいただくための各種機能 に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操 作用のロックNo.のほかに、ネットワークサービス でお使いになるネットワーク暗証番号などがあり ます。用途ごとに上手に使い分けて、端末を活用し てください。

● □ックNo.(各種機能用の暗証番号)、PINコード入 力時は、「・」で表示されます。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の 一部 |、「所在地番号や部屋番号 |、「1111 |、 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注 意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ 悪用された場合、その指害については、当社は 一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や端末、ドコモminiUIMカードをドコモ ショップ窓口までご持参いただく必要があり ます。 詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま
- でご相談ください。 ● PINロック解除コードは、ドコモショップでご
  - 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転免許証など)とドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持 参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ 先」までご相談ください。

### ■ ロックNo.(各種機能用の暗証番号)

ロックNo.は、お買い上げ時は[0000]に設定されて いますが、お客様ご自身で番号を変更できます (PPP 85).

● □ックNo.の入力を、5 回連続して間違えると30 秒間入力ができません。

### ■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション センターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

●「My docomo」については、本書の裏表紙の裏面をご覧ください。

### ■ PINコード

ドコモminiUMカードには、PINコードという暗証番号があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000] に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(愛P.87)。

PINコードは、第三者による端末の無断使用を防ぐ ため、ドコモminiUMカードを取り付ける、または端 末の電源を入れるたびに使用者を認識するために 入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入 力することにより、発着信および端末操作が可能と なります。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が 設定されたPINコードをご利用ください。設定を 変更されていない場合は「0000]となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

### ■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間 違えるとドコモminiUIIIがカードが完全にロックさ れます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問 い合わせください。

# SIMカードロック設定

PINコードについて設定します。

- 1 ホーム画面で[③] ▶ [設定] ▶ [位置情報とセキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - SIMカードをロック:電源を入れたときにPIN コードを入力するか設定します。
  - SIM PINの変更:PINコードを変更します。
- ●日本国内では、PINコードの入力画面やPINロック解除コードの入力画面、またドコモminiUMカードが完全にロックされた状態では、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 設定はドコモminiUIMカードに保存されます。

# PINロックの解除

- 1 PINロック中画面でPINロック解除 コードを入力 ▶ [OK]
- **須 新しいPINコードを入力 ▶ [OK]**
- **3** もう一度、新しいPINコードを入力▶ [OK]

# デバイス管理

デバイス管理者が認証済みのときに、デバイス管理 者を設定します。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [位置情 報とセキュリティ】▶「デバイス管理 者を選択〕
- プデバイス管理者を選ぶ▶[有効にす る] / [無効にする]
- あまかせロックを利用する場合は、おまかせ ロックを有効にする必要があります。

# アプリケーション

アプリケーションを管理します。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アプリ ケーション]
- 7 項目を選ぶ
  - 提供元不明のアプリ: Androidマーケット以 外のサイトやメールなどから入手したアプ リケーションのインストールを許可します。
  - ■優先インストール先:アプリケーションの優 先インストール先を設定します。
  - ■ファイル送信メールソフト:他のアプリケー ションからメール添付操作を行った際に起 動するメールソフトを設定します。
  - ホーム切替:利用するホームアプリを切り替 えます。
  - アプリケーションの管理: アプリケーション の名前やバージョン、メモリの使用状況など の確認、microSDカードへの移動、アンインス トールなどができます。

- 実行中のサービス: 現在実行中のサービスを 表示して制御します。
- ストレージ使用状況: アプリケーションごと のストレージの使用状況を確認できます。
- 電池使用量:アプリケーションごとの電池の 使用量を確認できます。
- 開発:アプリケーションの開発機能を利用し ます。

### [提供元不明のアプリ]について

サイトからダウンロードするアプリケーショ ンは情報源が不明な場合もあります。端末と個 人データを保護するため、Androidマーケット など信頼できる情報源からのアプリケーショ ンのみダウンロードしてください。

#### [開発]について

開発機能の詳細については、次のサイトをご覧 ください。

http://developer.android.com/

# アカウントと同期

端末とオンラインサービスとの間でデータを同期 させることができます。データを同期させると、端 末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個 人情報にアクセスし、データを利用・更新すること ができます。

ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期1

### 🤈 項目を選ぶ

- バックグラウンドデータ:すべてのアプリケーションが自動的にデータ通信を行うことを許可します。
- 自動同期: すべてのアプリケーションが自動 的にデータの同期を行うことを許可します。
- 「アカウントを管理」の項目に同期するアカウントが表示されます。
- アカウントの追加についてはでP.46
- 端末の電話帳とオンラインサービス上の連絡 先を同期する場合、Googleアカウント以外と同 期する場合でも、最初にGoogleアカウントを登 録してください。

# プライバシー

オールリセットやデータの移行を行います。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [プライ バシー]
- 🤈 項目を選ぶ
  - オールリセット:端末内のすべてのデータを 消去します。
  - データ**移行モード**:ドコモショップで端末内 のデータを移行する際に設定します。

### [オールリセット]について

- 消去されるデータは次のとおりです。
  - ■作成、保存、登録したデータ
  - ■「設定」アプリケーションで設定した内容
  - ■ダウンロードしたアプリケーション

# microSDと端末容量

microSDカードの空き容量の確認や、バックアップ の管理などができます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶
  [microSDと端末容量]
- 🤈 項目を選ぶ
  - 合計容量:microSDカードの容量を確認します。
  - 空き容量: microSDカードの空き容量を確認 します。
  - microSDバックアップ:microSDバックアップについてはほのP.143
  - microSDをマウント/microSDのマウント解除:microSDカードをマウント/マウント解除します。
  - microSD内データを消去: microSDカードを 初期化します。
    - ・あらかじめ、microSDカードのマウントを 解除しておいてください。
  - 空き容量:端末のメモリの空き容量を確認します。

# [microSDをマウント]、[microSDのマウント解除]について

microSDカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。

#### [microSD内データを消去]について

初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

# 言語とキーボード

画面に表示される言語や、文字入力について設定し ます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [言語と キーボード]
- 7 項目を選ぶ
  - 言語(Language)を選択:日本語表示/英語 表示を選択します。
  - 単語リスト:任意の単語を辞書に登録しま
  - iWnn IME SH edition: iWnn IME SH editionについて設定します。設定できる各項 日の詳細については**愛**P.52

# 音声入出力

音声入力やテキスト読み上げについて設定します。

- ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [音声入 出力]
- 🤈 項目を選ぶ
  - 音声認識装置の設定: 音声検索利用時の音声 入力について設定します。
  - テキスト読み上げの設定:端末に表示される 文字を読み上げる音声について設定します。
- テキスト読み上げは、音声データやユーザー補 助オプションなどをダウンロードすることで 利用できるようになります。
- お買い上げ時にインストールされている音声 データに日本語のデータは含まれません。

# ユーザー補助

ユーザー補助オプションについて設定します。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [ユー ザー補助]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ユーザー補助: ユーザーの操作に音や振動で 反応するユーザー補助オプションを設定し ます。
  - ■アプリ終了機能を有効化: 同を押してアプ リケーションを終了するか設定します。

### [ユーザー補助] について

お買い上げ時はユーザー補助オプションが登 録されておりません。Androidマーケットから 「SoundBack」、「KickBack」、「TalkBack」などの ユーザー補助オプションをダウンロードする ことで、設定ができるようになります。

ユーザー情報の登録など歩数計について設定しま す。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [歩数計 設定]
- 7 項目を選ぶ
  - 歩数計ON: 歩数計を有効にします。
  - ユーザー情報:身長や体重、歩幅を登録しま đ.
  - 歩数計リセット時刻設定:歩数計をリセット する時刻を設定します。
  - 歩行感度:歩数計の感度を設定します。

- ユーザー情報を登録しないと、歩数計ONを有効 にすることができません。
- 歩数計ONを有効にすると、電源がONになって いる間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、1日に一度歩数計リセット時刻設定で設定した時刻にリセットされます。

### 歩数計について

歩数計ウィジェットを使って毎日のウォーキング やジョギングをサポートします。

歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グラフで確認することができます。

- あらかじめユーザー情報を登録し、歩数計設定の 歩数計ONを有効にしておいて<ださい (★〒P.90)。
- バイブレータの動作などによって、端末に振動や 揺れが加えられた場合、歩数が正確に測定されないことがあります。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかた によって正確に表示されない場合があります。
- ◆キャリングケース 02(別売)に入れるときは、 キャリングケース 02を腰のベルトなどに装着してください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや 仕切りの中など端末を固定できる場所に入れて ください。
- 歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。

### 歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。

- 端末が不規則に動く場合
  - ■端末を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
  - ■端末を腰やかばんなどからぶら下げているとき
- 不規則な歩行をした場合
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
  - 混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
- 上下運動や振動の多いところで使用した場合
  - ■立ったり座ったりしたとき■歩行以外のスポーツを行ったとき
  - ■階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
  - ■乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に 乗って、上下振動や横揺れしているとき
- 極端にゆっくり歩いた場合

# 日付と時刻

日時の設定や日時の表示形式について設定します。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [日付と 時刻]
- 7 項目を選ぶ
  - 自動: 日時を自動的に補正するか設定しま
  - ■日付設定:日付を手動で設定します。
  - タイムゾーンの選択:タイムゾーンを手動で 設定します。
  - 時刻設定: 時刻を手動で設定します。
  - 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替 えます。
  - ■日付形式:日付の表示形式を設定します。

### [自動]を有効にしたとき

- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない 場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないとき があります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

# 端末情報

端末情報の確認ができます。

- ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [端末情 報]
- 🤈 項目を選ぶ
  - 端末の状態: 雷池残量や利用中のネットワー クなどを確認できます。
  - 電池使用量:アプリケーションごとの電池の 使用量を確認できます。

- センサー感度補正:モーションセンサー、地 磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェア更新: ソフトウェア更新につい ては**愛**P.158
- メジャーアップデート: メジャーアップデー トについては**23**P.165
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認 できます。
- 技術基準適合証明: 技術基準適合証明書を確 認できます。
- モデル番号: モデル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確 認できます。
- ベースバンドバージョン:ベースバンドバー ジョンを確認できます。
- カーネルバージョン:カーネルバージョンを 確認できます。
- ■ビルド番号:ビルド番号を確認できます。

#### [センサー感度補正]について

- 補正画面が表示され、約10秒経過してから補正 を行ってください。
- 補正を行う環境や同時に起動しているアプリ ケーションによっては、補正に失敗することが あります。補正を行う場所を変えるか、起動中 のアプリケーションを終了させるなどしてく ださい。

# メール/インターネット

# spモードメール

ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイ ドブック(spモード編)』をご覧ください。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [spモードメー ル]
  - 以降は画面の指示に従って操作してください。

# SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は160文字)までのテキストメッセージが送受信できます。

- ●海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 2 [新規作成] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [送信]

- 宛先が海外通信事業者のときは、「十」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。受信した海外からのSMSに返信するときは、「010」を入力してください。
- SMSの本文に半角カタカナや特殊記号を使うと、 受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。

# メッセージの表示

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
  - 宛先ごとにメッセージをスレッドにまとめて表示します。



#### 1 画像

- 相手の画像(顔)を電話帳に登録している と表示されます。タッチすると電話帳の 登録内容に対応するアプリケーションを 選んで利用できます。電話帳に登録され ていない相手の場合は、タッチすると電 話帳に登録できます。
- 2 宛先/送信元
- 3 スレッド内のメッセージ件数
- 4 送受信日時

🧣 メッセージを確認する

# 1 2



### 3

### 1 送信元

- 送信元が電話帳に登録されていない場合、タッチするとダイヤル画面が表示されます。
- 2 メッセージ
- 3 送受信日時

# メッセージの返信

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 7 スレッドを選ぶ
- 3 本文を入力 ▶ [送信]

# メッセージの転送

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 7 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [転送]▶ 宛先、本文を入力 ▶ [送信]

### メッセージの削除

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 🤰 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [メッセージを削除] ▶ [削除]

### スレッドの削除

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
  - スレッドの全件削除: [ME] ▶ [スレッドを削除] ▶ [削除]
- 2 スレッドをロングタッチ ▶ [スレッド を削除] ▶ [削除]

# ■ メッセージの設定

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メッセージ]
- 9 [№] ▶ [設定]
- 🔒 項目を選ぶ
  - 古いメッセージを削除:保存件数が上限に達したとき、古いメッセージを自動的に削除します。
  - ■テキストメッセージの制限件数:スレッドご とに保存するメッセージの件数を設定しま す。
  - 受取確認通知: 送信するメッセージの受取確認を毎回通知します。
  - SIMカードのメッセージ:ドコモminiUIMカードに保存したメッセージを管理します。
  - ■通知:メッセージ受信時にステータスバーで 通知します。
  - **着信音を選択**: メッセージ受信時の着信音を 設定します。
  - バイブレーション: メッセージ受信時のバイ ブレータの動作を設定します。

### [受取確認通知]について

他社の携帯電話にメッセージを送信した場合、 受取確認通知が届かないことがあります。

# Eメール

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(CFP.46)。
- 【 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]
- 2 [№] ▶ [作成]
- 🧣 メールを作成・送信
  - ファイルの添付: [ME] ▶ [添付ファイルを追加] ▶ ファイルを選ぶ



### 1 宛先

電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。

- 2 件名
- 3 本文
- 4 送信
- 5 アカウント

### 6 破棄

● メールの編集内容を保存せずに終了します。

#### 7 下書き保存

- メールを送信せずに下書きフォルダに保存します。
- 受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。
- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。
- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未 送信メールとして保存されます。
- ■電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

### ファイルの添付について

- データは1つあたり最大5Mバイト添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。

### メールの表示

### 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]

- 登録されているアカウントが1つの場合、受信トレイ画面が表示されます。
  - メールメイン画面の表示: [ME] ▶ [アカウント]
  - ・メールボックス画面の表示: [**ME**] ▶ [フォ ルダ]
- ・受信トレイの更新:受信トレイ画面で[ME]▶「更新]
- 登録されているアカウントが複数の場合、 メールメイン画面が表示されます。

### 🤈 メールを選ぶ



受信トレイ画面



メールメイン画面

### 1 表示中のフォルダ名

2 未読メール

既読メールは背景色が黒色になります。

### **3** チェックボックス

チェックを付けたメールに一括で未読/ 既読/スター付き/削除の設定ができま đ,

#### 4 アカウント

アカウントが複数登録されている場合、 タッチするとメールメイン画面が表示さ れます。

#### 5 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

#### 6 統合受信トレイ

● すべてのアカウントの受信メールを表示 します。

### 7 スター付きフォルダ

すべてのアカウントのスター付きメール を表示します。

#### 8 下書きフォルダ

すべてのアカウントの下書きメールを表 示します。

#### 9 详信トレイ

送信中のメールがあるときに表示されま đ,

#### 10 アカウント

設定したアカウントを表示します。各ア カウントを選択すると、選択したアカウ ントの受信トレイ画面を表示します。

### 11 未読メール件数

#### 12 メール件数

● 送信トレイには送信中のメール件数が表 示されます。

#### 個 優先アカウントアイコン

メールメイン画面からメールを作成した 場合に使用されるアカウントに表示され ます。

### 14 フォルダアイコン

● 各アカウントのメールボックス画面が表 示されます。

### 🧣 メールを確認する



- 1 宛先
- 2 件名
- 3 本文
- 4 添付ファイル
- 5 受信日時
- 6 スターアイコン
  - 特別なメールやあとで対応する必要があるメールの月印として利用できます。
  - スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 7前のメールに移動
- 8 送信元
  - タッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。
- 9 次のメールに移動
- 10 返信
- 11 全員に返信
- 12 削除

### メールの返信

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]
- 7 メールを選ぶ
- 3 [返信] / [全員に返信] ▶メールを作成・送信

# メールの転送

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]
- 🤈 メールを選ぶ
- **3** [M틉] ▶ [転送] ▶ メールを作成・送信

# メールの削除

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メール]
  - メールの選択削除:チェックボックスをタッチ ▶ [削除]
- 7 メールを選ぶ
- 🖁 [削除]
- メールの設定

### ■ アカウントの設定

- **1** メールメイン画面でアカウントをロン グタッチ ▶ [アカウントの設定]
- 🤰 項目を選ぶ
  - アカウント名:アカウント名を変更します。
  - 名前:名前を変更します。
  - ■署名:署名を登録します。

- ■受信トレイの確認頻度:受信トレイの自動確認について設定します。
- ■優先アカウントにする:メール送信時に優先 して使用するアカウントを設定します。
- メール着信通知:メール受信時にステータス バーで通知するか設定します。
- <mark>着信音を選択</mark>: メール受信時の着信音を設定 します。
- バイブレーション:バイブレータの動作を設 定します。
- 受信設定: 受信サーバーについて設定します。
- 送信設定: 送信サーバーについて設定します。

### ■ アカウントを追加

- ¶ メールメイン画面で[Mine ] ▶ [アカウントを追加]
- 🤈 アカウントを設定する

### **Gmail**

Gmailは、Googleのメールサービスです。

● Gmailの詳細については、Gmailサイトをご覧くだ さい。

ホーム画面で[**⑤**] ▶ [Gmail] ▶ [**NE**] ▶ [その他] ▶ [ヘルプ]

- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
- 🤈 [ৣ\□] ▶ [新規作成]
- ₰ メールを作成・送信



### 1 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。
- 2 件名
- 3 本文
- 4 アカウント
  - 複数のアカウントを設定している場合、 アカウントを切り替えられます。

### 5 送信

- 6 下書き保存
  - メールを下書きとして保存します。

### メールの表示

### **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]

- 受信トレイの更新:[**M**5] ▶ [更新]
  - 新着メールがある場合は受信し、受信トレイ画面に表示されます。
- メールの検索: [ME] ▶ [検索] ▶ キーワード を入力 ▶ 検索結果を選ぶ

### 7 スレッドを選ぶ

Gmailでは、返信ごとにメールをスレッドにまとめて表示します。新着メールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。新規のメールや件名を変更したメールについては、新しいスレッドが作成されます。



- 1 ラベル
  - タッチすると表示種別を選択できます。

#### 2 チェックボックス

- チェックを付けたメールに一括でアーカイブ/削除/ラベルの設定ができます。
- 3 未読メールがないスレッド
  - 背景色がグレーで表示されます。

### 4 アカウント

複数のアカウントを設定している場合、 タッチするとアカウントを切り替えられます。

#### 5 スターアイコン

- ◆特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 6 スレッド内のメール件数

# 🧣 メールを確認する



### 1 件名

#### 2 详信元

● メールの送信者、送信日時、宛先などの情報が表示されます。[詳細を表示する]を タッチすると詳細を表示できます。

#### 3 本文

4 添付ファイル

#### 5 既読メール

■ スレッド内に複数のメールがある場合、 タッチすると既読メールの送信者、最初 の一行などが表示され、既読メールを確 認できます。

#### 6 開 <

● タッチすると返信/全員に返信/転送を することができます。

### 7 返信

#### 8 スターアイコン

- ◆ 特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 9 アーカイブ
- 10 削除
- 11次のスレッドを表示
- 12前のスレッドを表示

# メールの返信/転送

- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]
- 7 スレッドを選ぶ
- 3 [4] ▶ [返信] / [全員に返信] / [転送]
  - メールを作成・送信



1 宛先

2 本文

#### 3元のメッセージを入れる

- タッチすると、送信元のメールの表示/ 非表示を切り替えられます。
- 転送のときは操作できません。
- 4 送信元のメール
- 5 件名
- 6 引用返信
  - 送信元のメールを本文に入力します。

### 7 返信種別

タッチすると返信/全員に返信/転送を切り替えられます。

#### 8 送信

- 9 下書き保存
  - メールを下書きとして保存します。

# スレッドの削除

### **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail]

- スレッドの選択削除:チェックボックスを タッチ ▶ [削除]
- 🤰 スレッドを選ぶ
- 3 [削除]

# Gmailの設定

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [Gmail] ▶ [N□]▶ [その他] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - 全般設定:Gmail全般について設定します。
  - アカウントを追加: アカウントを追加します。
  - アカウントを選ぶと、優先トレイや署名な ど、各アカウントの詳細について設定できます。

# 緊急速報[エリアメール]

緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプリケーションです。

- ▼リアメールが送られてきたときは自動的に受 信し、スリープモード中や画面ロック設定中にか かわらず内容を表示します。
- 端末の状態によっては、受信できないことや自動 表示しないことがあります。
  - 次の場合は、受信できません。
    - 電源OFF時
- ■国際ローミング中
- 雷波OFF(機内)モード設定中
- 次の場合は、受信しないことがあります。
- パケット通信中(データ通信中)
- Wi-Fiテザリング中
- ソフトウェア更新中
- OSバージョンアップ中
- ・次の場合は、受信しても自動表示しないこと があります。
  - ■電話中
  - パケット通信中(ストリーミング再生中、 データ诵信中)
  - ■ソフトウェア更新中
- ■OSバージョンアップ中
- ▼リアメールはお申し込みが不要の無料サービ スです。
- エリアメールを自動的に受信
- 7 受信すると、専用着信音が鳴る

### ■ 受信したエリアメールをあとで確認する

- ステータスバーをタッチ▶受信した エリアメールを選ぶ
  - ホーム画面で[●] ▶ [エリアメール]でも確 認できます。
- mopera し、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモードを契約しなくても、 Tリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信す ることはできません。
- エリアメールは50件まで保存できます。
- 端末に保存したエリアメールが最大保存件数 を超えた場合は、受信日時が古いメールから順 に削除されます。

# 緊急速報「エリアメール」の設定

エリアメールを受信するかや、受信時の動作などを 設定します。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [エリアメール]
- ¶ [ME] ▶ [設定] ▶ 項目を選ぶ
  - 受信設定: Tリアメールを受信するか設定し ます。
  - 着信音:鳴動時間、マナーモード中の動作に ついて設定します。
  - 受信画面および着信音確認:受信画面および 着信音を確認できます。
  - ■その他の設定:利用するエリアメールを設定 します。
- 緊急地震速報のブザー音や災害・避難情報の専 用着信音、着信音量、バイブレータの設定は変 更できません。

# ブラウザ

# サイトの表示

本端末では、パケット通信やWi-Fiによる接続でサ イトを表示できます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [ブラウザ]
- サイトによっては、正しく表示されない場合が あります。

### ■ サイトの検索

ブラウザ画面で検索ボックスをタッチ



- 7 キーワードを入力
- 検索結果を選ぶ
- 新しいウィンドウを開く
- ブラウザ画面で[Mail ▶ [新しいウィン ドウ]
  - 複数のウィンドウを開いているとき: [ME] ▶「ウィンドウリスト】 「新しいウィンドウ を開<1

### ウィンドウの切替

- ブラウザ画面で[ME] ▶ [ウィンドウリ スト]
- 7 ウィンドウを選ぶ
- ページ内の文字の検索
- ブラウザ画面で[ME] ▶ [ページ内検 索]
- **り** 検索する



- 11 前を検索
- 2 次を検索
- 3 検索終了
- 4 検索ボックス
  - 検索するキーワードを入力します。

### ■ 文字のコピー

- ブラウザ画面で[ME] ▶ [その他] ▶ [テキスト選択コピー]
- 9 始点から終点までドラッグ
  - コピー範囲の変更: [4]/[b]をドラッグ
- 🧣 コピー範囲をタッチ

### ■ 便利な機能

リンクを新しいウィンドウで表示したり、画像など をダウンロードしたりできます。

- ブラウザ画面でリンク/画像をロング タッチ
- 🤈 利用する機能を選ぶ
- ブラウザの再読み込み
- **1** ブラウザ画面で[ME] ▶ [再読み込み]
- ブラウザの終了
- **1** ブラウザ画面で[NE] ▶ [ブラウザ終 了]

# ▋ ブラウザの設定

- **1** ブラウザ画面で[Mail ▶ [その他] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ▼文字サイズ:文字サイズを設定します。・サイトのレイアウトが崩れる場合があります。
  - デフォルトの解像度: ブラウザ利用時の画面の解像度を設定します。
  - テキストエンコード: テキストのエンコード を設定します。
  - ポップアップをブロック:ポップアップをブロックするか設定します。
  - ■画像の読み込み:サイトの画像を表示させる かどうか設定します。非表示の場合はサイト の読み込み速度が速くなります。

- ページの自動調整:画面に合わせてサイトの 横幅などを自動で見やすい大きさに調整す るか設定します。
- JavaScriptを有効にする: JavaScriptを有効にするか設定します。
- プラグインを有効にする:Flashなどのプラグ インを有効にするか設定します。
- ■ピンチ操作で速度を優先:ピンチ操作時の画像処理を粗くして画面切替速度を速くする か設定します。
- バックグラウンドで開<:新しいウィンドウ を現在のウィンドウの後ろに開<かどうか 設定します。
- ホームページ設定: ホームページを設定します。
  - ・表示しているサイトのURLを入力するとき は[現在のページを使用]をタッチします。
- ■キャッシュを削除:一時的に保存してあるサイトの複製データ(キャッシュ)を削除します。
- 履歴削除: ブラウザの閲覧履歴を削除します。
- Cookieを受け入れる: Cookieの保存と読み取りを許可するか設定します。
- Cookieをすべて削除:保存したCookieをすべ て削除します。
- フォームデータを保存: フォームに入力した データを保存するか設定します。
- ■フォームデータを削除:保存したフォーム データをすべて削除します。
- パスワードを保存: サイトログイン時に使用 したユーザー名とパスワードを保存するか 設定します。
- ■パスワードを削除:保存したパスワードをすべて削除します。

- セキュリティ警告を表示: サイトの安全性に 問題がある場合に、警告を表示するか設定し ます。
- ■ページを全体表示で開く:新しく開いたサイトを全体表示するか設定します。
- 常に横向きに表示: サイトを常に横向きで表示するか設定します。
- 位置情報を有効にする: サイトにお客様の現在地情報を提供するか設定します。
- ■位置情報アクセスを削除:サイトに対する現在地情報の提供を許可する設定をすべて削除します。
- ■ウェブサイト設定:個々のサイトの詳細設定を表示します。サイトごとに保存したデータを削除することができます。
- 検索エンジンの設定:検索エンジンを選択できます。
- ブックマークをリセット: ブックマークをお 買い上げ時の状態に戻します。
  - ・お客様が登録したブックマークはすべて削除されます。
- 初期設定にリセット:ブラウザの設定をすべてお買い上げ時の状態に戻します。

# ブックマークや履歴の利用

### ■ ブックマークの登録

- 1 ブラウザ画面で[N=] ▶ [ブックマーク]
- **7** [★追加] ▶ [OK]
  - リスト表示のとき: [現在のページをブックマーク] ▶ [OK]
- ブックマークからのサイト表示
- **1** ブラウザ画面で[M□] **>** [ブックマーク]
- 🤈 ブックマークを選ぶ
  - リスト表示に変更: [ME] ▶ [リスト表示]
- よく使うサイト/履歴からのサイト表示
- **1** ブラウザ画面で[Mail ▶ [ブックマーク] ▶ [よく使用] / [履歴]
- 🤈 よく使うサイト/履歴を選ぶ

# ファイル管理

# コンテンツマネージャー

microSDカードに保存されたデータを管理し、種類ごとに分類して表示します。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [コンテンツマネージャー]
- 7 データを選ぶ
  - 対応するアプリケーションがインストール されている場合、データを選択すると表示す ることができます。
  - 対応するアプリケーションが複数インストールされている場合、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。アプリケーションを選択すると表示します。



### 1 データ検索

検索条件を選んで、microSDカード内の データを検索できます。

### 2 カテゴリ

● 選択したカテゴリのデータが表示されます。

カテゴリ	表示されるデータ
Photo	端末で撮影した静止画やダウ ンロードした画像
Movie	端末で撮影した動画やダウン ロードした動画
Music	メロディやWMAファイル
TV/ SD-Video	端末で録画したビデオやレ コーダー連携のデータ
Doc.	Office系データ(.doc、.xls、 .ppt、.docx、.xlsx、.pptx、.csv)、 PDFデータ、Textファイル
Others	その他のデータ


# 赤外線通信

### 赤外線通信の利用

赤外線通信機能を搭載した他の端末などと、データ を送受信することができます。

- 電話帳、spモードメール、プロフィール、メモ、スケジュール、ブックマーク、トルカ、カメラで撮影したデータなどを送受信できます。
- 赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- 赤外線送受信機能はIrSimple™規格に対応しています。
- 電波OFF(機内)モード中は赤外線通信できません。
- 全件データの送受信には、ドコモアプリパスワードまたはロックNo.の入力と認証コードの入力が必要になります。認証コードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

### ■ 赤外線通信のご利用にあたって



- ●図のように受信側と送信側の端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、あ互いの赤外線 ポートを向き合わせたままにして、動かさないで ください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できないことがあります。
- 赤外線ボートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。

# 赤外線送受信

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送受信の場合は、microSD カードが挿入されていなくても利用できること があります。
- データを送信する場合は、それぞれの機能(メニュー)から操作することもできます。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [赤外線送受信]

# 🤰 項目を選ぶ

- 受信: 1件受信します。
- 全件受信: 全件受信します。
- ■送信:データを選んで送信します。
- 全件送信:アプリケーションを選んで全件送信します。
- 画像・動画送信設定: 画像、動画を送信する際の形式を設定します。
- 受信操作と送信操作は同時に行ってください。
- 受信操作が終わると、受信待ち状態になります。約30秒以内に送信側の端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。


- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。
- IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの 応答を確認せずに送信します。このため、受信 側が受け取れないときでも送信側は正常に終 了します。

# iC通信

# i C通信の利用

- i C通信機能を搭載した他の端末と、データを送受信することができます。
- 次の場合は i C 通信ができません。
  - ■電波OFF(機内)モード中
  - ■おサイフケータイ □ック設定中
- 次の場合はiC通信によるデータの送信ができないことがあります。
  - ■通話中 充電中
  - ■イヤホンマイク接続中 USB接続中
- spモードメール、メモ、スケジュール、トルカはi C通信で送信できません。これ以外の送受信できるデータについては赤外線通信(をFP.106)と同様です。

### ■ i C通信のご利用にあたって



- ●図のように受信側と送信側の端末の マークを 重ね合わせてご利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、端末を動かさないでください。
- 相手の端末によっては、データを送受信しにくい ことや端末を近づけた際にディスプレイの表示が 消えてしまうことがあります。そのときは、20 マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりする か、上下左右にずらしてください。

### i C通信送受信

全件データの送受信には、認証コードの入力が必要になります。認証コードは、i C通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。また、全件データの送信には、ロックNoの入力が必要になる場合があります。

 あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送信の場合は、microSDカー ドが挿入されていなくても利用できることがあ ります。

#### ■ データを送信

#### 例:静止画のとき

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [コンテンツマネージャー]
- **2** 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶[ I C 送信]
- 4 [OK]

#### ■ データを受信

- 1 相手の端末と√マークを重ね合わせる
- 9 [OK]
- 3 ステータスバーをタッチ ▶ 受信した データを選ぶ

# Bluetooth機能

端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- 電波OFF(機内)モード中はBluetooth機能を利用できません。

#### ■ 対応バージョンと対応プロファイル

- 対応バージョン
  - Bluetooth標準規格 Ver.3.0+EDR※ 1
- 対応プロファイル<sup>※2</sup> (対応サービス)
  HSP:Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)<sup>※3</sup>
  - HFP: Hands Free Profile (ハンズフリープロファイル) \*\* 4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)※5

AVRCP: Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) \*\*5

HID:Human Interface Device Profile(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)<sup>※6</sup> OPP:Object Push Profile(オブジェクトプッ

シュプロファイル)<sup>※ 7</sup> SPP: Serial Port Profile(シリアルポートプロ

ファイル)<sup>※8</sup> PBAP:Phone Book Access Profile(フォンブッ

PBAP: Phone Book Access Profile (フォンフックアクセスプロファイル)\*9

- ※1 端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。
- ※3 端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットを Bluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ※4 端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハン ズフリー機器をBluetooth接続すると、カーナ ビなどを利用してハンズフリー通話できます。
- ※5 端末にワイヤレスイヤホンセット 02(別売) や市販のBluetoott対応オーディオ機器を Bluetoott接続すると、ワイヤレスで音楽やワ ンセグの音声などを再生できます。また、 Bluetoott機器からリモコン操作できる場合 もあります。ただし、データの種類によっては 対応する機器が制限されます。
- ※6 端末に市販のBluetooth対応キーボードを Bluetooth接続すると、キーボードから文字入 力できます。
- ※7 端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続すると、Bluetooth機器との間でデータの送受信を行うことができます。
- ※8 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器 間を相互接続することができます。
- ※9 Bluetooth機器に端末の電話帳データを転送することができます。電話帳データの内容によっては、相手のBluetooth機器で正しく表示されない場合があります。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- ワイヤレスイヤホンセット 02を接続するときは、端末から接続してください。
- SCMS-T非対応のBluetooth機器では、データの 種別にかかわらず、音を聞くことができません。

#### Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご 注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
  - ■端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家具など、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
  - ■電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定チャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
  - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
  - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器と端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
  - ■電車内 航空機内 病院内
  - 自動ドアや火災報知機から近い場所
  - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

#### Wi-Fi対応機器との電波干渉について

● Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯(24GHz)を使用するため、無 線LANを搭載した機器の近くで使用すると、 電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接 続不能の原因になることがあります。この場 合、無線LANの電源を切るか、端末や接続相手 のBluetooth機器を無線LANから約10m以上 難してください。

# Bluetooth設定

- Bluetooth機能を有効にしてから設定して<ださい。</li>
- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパス キーの入力が必要な場合があります。登録を始め る前にお好きな 1~16桁の数字を決めておき、 端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力し てください。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Bluetooth設定]

### 🤈 項目を選ぶ

- Bluetooth: Bluetooth機能を有効にします。
- 端末名:端末の名称を変更します。
- 検出可能:他のBluetooth機器からの検索要求を受けるかどうか設定します。
- 検出可能時間のタイムアウト:検索要求を受けることができる時間を設定します。
  ・ あらかじか検出可能を有効にしておいてく
  - あらかじめ検出可能を有効にしておいてく ださい。
- Bluetooth詳細設定:Bluetooth機能について 設定します。
- ■デバイスのスキャン:端末周辺にある Bluetooth機器を検索し、接続相手として端 末に登録できます。Bluetooth機器によって は、登録完子後、続けて接続まで行う場合が あります。
  - ・あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。
- 接続種別は、ベア設定済みのBluetooth機器 をロングタッチ▶[オプション…]で変更できます。
- 複数のBluetooth機器と同時に接続できます。ただし、ハンズフリー(ヘッドセット)とオーディオが接続している場合、ハンズフリー通話中はオーディオの音声は流れません。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。

# [Bluetooth]について

Bluetooth機能を有効にすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索できるようにするには、あらかじめ検出可能を有効にしてください。

接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。

#### [検出可能]について

有効にしてから検出可能時間のタイムアウト で設定した時間が経過すると、自動的に無効に なります。

### [デバイスのスキャン]について

● 相手Bluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用 になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みく ださい(ご覧になる取扱説明書によっては、「ス キャン」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機 器登録」の代わりに「ベアリング」と表記されて います)。

### Bluetooth機器からの登録要求や未登録 のBluetooth機器からの接続要求を受け た場合

1 Bluetooth機器からの登録要求/接続 要求

# 🤈 [ペア設定する]

- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーの入力をする場合もあります。
- Bluetooth接続リクエスト確認画面が表示される場合があります。

#### ■ Bluetooth機器の登録解除

 Bluetooth設定画面で登録を解除する Bluetooth機器をロングタッチ ▶ [ペ アを解除] / 「切断してペアを解除]

#### ■ Bluetooth機器の接続解除

**1** Bluetooth設定画面で接続を解除する Bluetooth機器を選ぶ ▶ [OK]

### Bluetooth通信送受信

 あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送信の場合は、microSDカー ドが挿入されていなくても利用できることがあ ります。

### ■ データを送信

例: 静止画のとき

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [コンテンツマネージャー]
- **2** 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶ [Bluetooth]
  - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 🧣 接続するBluetooth機器を選ぶ

#### ■ データを受信


- 送信側のBluetooth機器からデータ送信
- 2 ステータスバーをタッチ ▶ 受信する データを選ぶ ▶ 「承諾」
- 3 ステータスバーをタッチ ▶ 受信した データを選ぶ
- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。

受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。

# 外部機器接続

### 端末とパソコンの接続方法

- 1 PC用microUSBケーブル(試供品)の 端末側コネクタを端末の外部接続端子 に水平に差し込む(■)
- 2 PC用microUSBケーブルのパソコン 側コネクタをパソコンのUSBコネク タに水平に差し込む(図)
  - USB接続モードの設定についてはでP.84



- USBケーブルは「PC用microUSBケーブル」をご 利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコ ネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合 があります。
- パソコンとデータのやりとりをしているときは、PC用microUSBケーブルを取り外さないでください。データが壊れることがあります。

接続可能なOSは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7(いずれも日本語版)です。

### microSDリーダーライター

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。
  - 端末をPC用microUSBケーブルでパ ソコンに接続する
- 2 ステータスバーをタッチ ▶ [USB接続]
- **③** [USBストレージをONにする] ▶
   [OK]
- MicroSDリーダーライターとして利用する
- 利用が終わったら、パソコンでハード ウェアの安全な取り外しを行う
- ⑥ [USBストレージをOFFにする]
- 端末からPC用microUSBケーブルを 取り外す
- microSDリーダーライターとして利用中は、電波OFF(機内)モードが有効になります。
- microSDリーダーライターとして利用中は、他のアブリケーションからmicroSDカードを利用できません。また、他のアブリケーションからmicroSDカードを利用中は、microSDリーダーライターとして利用できない場合があります。

### データ転送

音楽データ、動画、静止画をパソコンからmicroSD カードに転送します。

- 著作権のあるデータは、パソコンからの転送時に 使用した端末以外では再生できません。また、 データによっては著作権により再生できないも のがあります。
- 事作権のないデータでも、SH-02D以外で保存したデータは再生できません。
- パソコンのWindows Media Player
   11/12を起動する
- 2 端末をPC用microUSBケーブルでパ ソコンに接続する
- 3 USB接続モード(☞P.84)を[MTP モード]に設定し、MTPアプリケー ションを起動する
- Windows Media Player 11/12の同期リストに保存するデータを登録し、同期を行う
- 転送が終わったら、MTPアプリケーションを終了する
- 端末からPC用microUSBケーブルを 取り外す
- MTPアプリケーションを起動中は、電波OFF (機内)モードが有効になります。
- ●64文字目(拡張子を含む)まで同じ名前のデータを転送したときは、データが上書きされます。

● 著作権のあるデータのライセンス情報は、 microSDカードに保存されます。microSDカードの取り外し、ライセンス情報データの削除、 オールリセットなどを行うと、転送したデータ が再生できなくなります。

# MediaJetを利用する

パソコンにMediaJetをインストールして、端末とパソコンとの間で音楽データ/動画/静止画などを同期させることができます。

#### ■ MediaJetのインストール

- あらかじめPCソフトインストーラーを有効にしておいてください(☞P.84)。
- 1 端末をPC用microUSBケーブルでパ ソコンに接続する
- ⑦ [インストール]
  - パソコンでインストールが始まります。以降 は画面の指示に従って操作してください。
- MediaJetでデータ転送
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 2 端末をPC用microUSBケーブルでパ ソコンに接続する
- 3 ステータスバーをタッチ ▶ [USB接続]
- 【 [USBストレージをONにする] ▶ [OK]
- 5 MediaJetを利用する

- う利用が終わったら、MediaJetでデバイスの取り外しを行う
- **7** [USBストレージをOFFにする]

# ブルーレイディスクレコー ダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を microSDカードに転送して再生できます。

- ●ブルーレイディスクレコーダーと端末をPC用 microUSBケーブル(試供品)で接続し、動画を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに接続し、USB接続モード(でア.84)を[カードリーダーモード]に設定してください。接続方法は、端末とパソコンなどを接続する方法と同様です(でア.112)。動画を転送する操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお読みください。
- ◆対応機種については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できる ビデオの件数は少なくなります。
- ブルーレイディスクレコーダーと端末を、PC用 microUSBケーブルを使って接続するときは、 ホーム画面を表示させておいてください。

# ホームネットワーク設定

Wi-Fi通信を利用して、端末またはmicroSDカードの 静止画や動画、音楽データを、ホームネットワーク 対応のテレビなどで視聴することができます。

● コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式	
静止画※1	JPEG	
動画	MP4、3GP(映像コーデック: H.264、音声コーデック:aac)	
音楽データ※2	MP3, LPCM(44.1kHz/2ch), WAV(44.1kHz/2ch)	

- ※ 1 画像サイズが「4096×4096」より大きい静 止画は、表示できません。
- ※2 WAVファイルはデータ形式がLPCMの場合のみ再生できます。また、LPCMは端末には表示されません。
- ・それぞれ1000件を超えるデータは公開できない場合があります。
- ●公開するデータは、あらかじめmicroSDカードの 次のフォルダに格納してください。

データの種別	フォルダ階層
静止画	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥PICTURE
動画	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MOVIE
音楽データ	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC, ¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥SOUND

 ホームネットワークサーバーを利用するにはあ らかじめWi-Fi接続が設定されている必要があり ます。Wi-Fiについては母ア.43 本端末が接続可能なテレビの機種については、次のサイトをご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/dlna/sh-02d.html

- ホームネットワーク対応のテレビから端末に接続する操作方法は、ホームネットワーク対応のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANアクセスポイントやご使用の環境により、正常に接続できない場合や、使用中に接続が解除される場合があります。その場合は、一度ホームネットワークサーバーを無効にし、再度ホームネットワークサーバーを有効にしてください。
- ●正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
  - ■アクセスポイントの設定
  - Wi-Fi接続の状態
  - ■接続するホームネットワーク対応機器のネットワークの設定
  - ■ホームネットワーク対応機器のセキュリティ ソフト/ファイアウォールの設定
  - 端末のホームネットワーク設定
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [ホームネットワー ク設定]

### 🤈 項目を選ぶ

- ホームネットワークサーバー: ホームネットワークサーバーを有効にします。
- 公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアクセスポイントから利用するネットワークを設定します。
- ■サーバー名:ホームネットワーク対応のテレビで表示するホームネットワークサーバー名を登録します。

# VPN(仮想プライベート ネットワーク)

# VPNの追加

VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。

- 端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク 管理者からセキュリティに関する情報を入手し てください。
- ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [VPN設定] ▶ [VPNの追加]
- **VPNの種類を選ぶ**
- **乳** VPNを設定する ▶ [ME] ▶ [保存]

# VPNの接続

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [VPN設定]
- **9** 接続するVPNを選ぶ
- 3 VPNの接続情報を入力 ▶ [接続]

### ■ VPNの切断

- 1 ステータスバーをタッチ ▶ VPN接続 中の通知をタッチ
- 夕接続中のVPNを選ぶ

# アプリケーション

# カメラ

# カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引いたりすることなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ●電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがあります。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- ◆ カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- ●端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮 影または保存したときは、画質が劣化することが あります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。
- ◆ 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。

- 次の場合、端末が温かくなり、カメラを終了する ことがありますが、異常ではありません。
  - 静止画を連続撮影する
  - 動画を長時間撮影する
  - 長時間カメラを起動する
  - しばらくたってからカメラをご利用ください。
- ●フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレン ズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- 撮影時に端末が動くと、画像がぶれる原因となり ます。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影時は手ぶれ軽減 撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップ などがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面が ちらついたり、すじ状の濃淡が発生したりすると きがあります。室内の照明条件や明るさを変更し たり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整 したりすることにより、画面のちらつきや濃淡を 軽減できるときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF1.0準拠(ExifVer.2.3、 JPEG準拠)の形式で保存されます。
- ワンセグ動作中はカメラをご利用になれません。

#### 著作権・肖像権について

お客様が端末で撮影または録音したものは、個 人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名 を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害と なる場合がありますので、そのようなご利用も お控えください。撮影したものをインターネッ トホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演 や興行、展示物などのうちには、個人として楽し おなどの目的であっても、撮影を制限している 場合がありますので、ご注意ください。著作権に かかわる画像の伝送は、著作権法の規定による 範囲内で使用する以外はご利用になれませんの で、ご注意ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑を かける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷 惑防止条例など)に従い処罰されることがあり ます。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

#### ■ カメラを使用中の動作について

- 各カメラモード起動中は撮影ランプが点滅しま す。
- 各カメラモード起動中に約3分間何も操作しな いと、カメラモードが自動的に終了します。未保 存のデータは保存され、読み取り結果は削除され ます。
- シャッター音の音量は変更できません。

### ■ カメラの撮影サイズとズーム倍率

#### 縦表示

● 設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍 率)は次のとおりです。

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画 撮影	VGA: 480×640	約2.3倍(8段階)
3-30-3-3	QHD: 540×960	約1.6倍(5段階)
	2M: 1200×1600	約2.0倍(7段階)
	フルHD: 1080×1920	約1.6倍(5段階)
	8 M: 2448×3264*	約2.3倍(8段階)

※ ブームを利用すると、最適な撮影サイブに白 動で変更します。

#### 構表示

● 設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍 率)は次のとおりです。

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画 撮影	VGA: 640×480	約2.3倍(8段階)
	QHD: 960×540	約1.6倍(5段階)
	2 M: 1600 × 1200	約2.0倍(7段階)
	フルHD: 1920×1080	約1.6倍(5段階)
	8 M: 3264×2448*	約2.3倍(8段階)

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
動画	HD:	約1.2倍(3段階)
撮影	1280×720	
	VGA:	約2.2倍(8段階)
	640×480	
	QVGA:	約3.5倍(12段階)
	320×240	

※ ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自動で変更します。

#### ■ 撮影画面の見かた

#### 静止画撮影画面



5 4 3 2 1



#### 動画撮影画面



- 1 シーン設定● 撮影モードを設定します。
- 2 撮影サイズ
  - 撮影サイズを設定します。
- 3 フォーカス設定
  - フォーカスについて設定します。
- 4 セルフタイマー
  - セルフタイマーについて設定します。
- 5 各種設定
  - ●撮影時の各種設定を行います。
- 6 サムネイル
  - 撮影した静止画/動画が保存されると表示されます。タッチすると、撮影した静止画/動画を表示することができます。
- 7 シャッター
- 8 カメラ/ビデオカメラ切替
  - カメラモードをカメラ/ビデオカメラに切り替えます。
- 9 手ぶれ軽減
- 10 位置情報自動付加設定
- 11 ブログモード
- 12 撮影可能枚数/撮影残時間
  - 撮影をしても、撮影可能枚数/撮影残時間の表示が変わらない場合があります。

### カメラ

#### 静止画を撮影します。

### 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [カメラ]

- 位置情報についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[同意する]/[同意しない]を選択してください。
- 明るさの調整:上下にスライド
- ズーム:左右にスライド
- フォーカスロック:被写体をタッチ
  - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。

# **9** [💿]

- シャッター音が鳴ります。
- 自動保存設定(でP.119)が[ON]のときは、 操作完了となります。

# 3 [保存]

### ビデオカメラ

#### 動画を撮影します。

- 1 ホーム画面で[②] ▶ [カメラ] ▶ [ペ]▶ [カメラ切り替え] ▶ [ビデオカメラ]
  - 明るさの調整:上下にスライド
  - ズーム:左右にスライド

### **9** [二]

- 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。
- 撮影を止めるときは[□]
  - 撮影停止音が鳴り、撮影が停止されます。
  - 自動保存設定(でP.119)が[ON]のときは、 操作完了となります。
- 4 [保存]

- 撮影残時間の表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影残時間の表示は、microSDカードの空き容量や電池残量によって変わります。

# 自動保存設定

撮影した静止画や動画を自動的に保存するか設定 します。

- 1 静止画撮影画面で[ペ] ▶ [保存設定]▶ [自動保存設定]
  - ビデオカメラのとき:動画撮影画面で[△] ▶ [自動保存設定]

# 🤈 設定を選ぶ

# 読取カメラ

# バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、読み取った文字の内容に応じて、さまざまな操作を行うことができます。

#### JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。
- JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

#### QRコードとは

縦・横方向でデータを表現している二次元コード の1つです。

# **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶ [切替] ▶ [バーコード]

明るさの調整: ト下にスライド

### 🤈 バーコードを読み取る

- バーコードリーダー画面が表示されると、読み取りを開始します。ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示させてください。
- バーコードの真正面からカメラまでを約 10cm離して、バーコードや端末をできるだけ固定すると認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み 取り結果画面が表示されます。

#### 分割されたデータについて

ORコードには、分割されたデータ(最大16個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。操作を繰り返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

### 🔒 読み取り結果を利用する

- 読み取り結果をGoogle検索: [検索]
- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取ったときは読み取り結果をタッチすると利用できます。
- 読み取り結果の登録: [ME] ▶ [読取データ登録]
  - 登録した読み取り結果は、バーコードリーダー画面で[ME] ▶ [読取データ確認] ▶
    データを選ぶと確認できます。
- 読み取り結果のコピー: [ME] ▶ [全コピー]
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- ●傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては読み取れないときが あります。

# 名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)から名前や電話 番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できま す。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶[切替] ▶ [名刺]

• 明るさの調整:上下にスライド

# 2 ディスプレイの中央に名刺を表示▶ 「蒜取」

- シャッター音が鳴ります。
- 名刺全体がディスプレイに表示されている 枠に納まるように端末を固定してください。 名刺以外のもの、特に文字を含むものがディ スプレイ内に入らないようにしてください。
- スプレイ内に入らないようにしてください。 • 名刺からカメラまでの距離は約10cm離して ください。
- 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横 向きどちらでも読み取ることができますが、 斜めにはしないでください。

### 3 [認識]

# ▲ [電話帳登録]

• 読み取り結果のコピー: [ME] ▶ [全コピー]

### **5** 登録するアカウントを選ぶ

• 撮影した名刺画像が自動的に保存されます。

### **6** [いいえ]

- 登録した電話帳の編集: [はい] ▶ 電話帳を編集
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。

# ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

カメラを使って漢字や英単語を読み取り、読みかた や意味をディスプレイに表示します。読み取った文 字を辞書で検索することもできます。

- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで表示される読みか たや意味は「明鏡国語辞典MX」「ジーニアス英和 辞典MXJをもとに表示しています。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶ 「切替]▶「瞬漢/瞬英]
- ディスプレイのルーペ枠内に読み取る 文字を表示
  - 読み取り結果と読みかたや意味が吹き出し で表示されます。
    - 読みかたや意味は2個まで表示されます。 3個以上ある場合は[闡]が表示されます。
  - 読み取った文字を辞書で検索:読み取り結果 表示中に[選択] ▶ [辞書] ▶ 辞書で検索する
  - 読み取った文字をGoogle検索:読み取り結果 表示中に「選択】▶「検索]
- 読み取り結果は保存されません。
- 傷、汚れ、光の反射、文字サイズなどによっては 読み取れないときがあります。

- お買い上げ時は、端末に次の電子辞書が登録さ れています(電子化の都合上、書籍とは一部異 なる場合があります)。
  - ■明鏡国語辞典MX 使用頻度の高い現代語を中心に約5万8000 語句を収録。
  - ジーニアス英和辞典MX 英会話や新聞・小説を読むときに便利な英和 辞典。約8万9000語句を収録。
  - ジーニアス和英辞典MX 現代語を中心に約6万9000語句を収録した、 本格語数の和英辞典。

(「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009、「ジーニアス英和辞典MX I 「ジーニアス和英辞典MXI @KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009)

お買い上げ時は、ネット辞書「百科事典」を利用 できます。

# テキストリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取 り、さまざまな操作を行うことができます。

- ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶ 「切替] ▶ 「テキスト]
  - 明るさの調整: ト下にスライド
- 🥊 ディスプレイに読み取る文字を表示 ▶「撮影〕
  - シャッター音が鳴ります。
- **3** [▲]/[▼]で読み取る行にカーソル を合わせる ▶ 「読取〕
  - 縦書きの文字を認識した場合: [◀] / [▶]

カーソルを合わせている行に水色の枠が表示されます。

# ₫ [決定]

読み取りモードの変更: [ME] ▶ モードを選ぶ

# **5** 読み取り結果を利用する

- 読み取り結果のコピー: [全コピー]
- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取ったときは読み取り結果をタッチすると利用できます。
- 続けて文字を読み取る: [ME] ▶ [続き読取]文字を読み取る
- 追加として文字を読み取る: [ME] ▶ [追加読取] ▶ 文字を読み取る
- 辞書で検索: [ME] ▶ [辞書検索] ▶ アプリケーションを選ぶ ▶ 辞書で検索する
- 読み取り結果の編集: [ME] ▶ [編集] ▶ 文字 を編集する
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正しく読み取れないときがあります。

# お店情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [読取カメラ] ▶[切替] ▶ [お店情報]
  - 明るさの調整:上下にスライド
- **2** ディスプレイの中央に情報を表示▶[読取]
  - シャッター音が鳴ります。

- 読み取りたい情報がディスプレイに納まるように端末を固定してください。ただし、ディスプレイに表示される文字がかさくなる場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてください。
- 読み取りたい情報からカメラまでの距離は 約10cm離してください。

# 3 [認識]

### ▲ [電話帳登録]

• 読み取り結果のコピー: [**ME**] ▶ [全コピー]

### **5** 登録するアカウントを選ぶ

• 撮影した画像が自動的に保存されます。

# **6** [いいえ]

- 登録した電話帳の編集: [はい] ▶ 電話帳を編集
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れない ものや、正しく認識されないものがあります。

# ピクチャー

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに 振り分けて整理し、利用することができます。

### 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ピクチャー]

### 🤰 カテゴリを選ぶ

フォルダ別表示/一覧表示の切替:[すべて]「\*\*や]/[評]

### 🖁 データを選ぶ

### ◢ データを確認する


スライドショー開始: [pc]

- ファイルが表示されない場合は、ピクチャーの データベースファイルを削除することで正常 に動作する可能性があります。microSDカード を插入した端末とパソコンをPC用microUSB ケーブル(試供品)で接続して、microSDカード **∅¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASE** 7 ★ ルダを削除してから使用してください。データ ベースファイルを削除した場合、作成された人 物などの情報も削除されます。十分にご確認の F、操作してください。
- 以前に作成したピクチャーのデータベース ファイルがある場合、データベースファイルを 変換する旨の確認画面が表示されます。データ ベースファイルを変換すると、SH-02Dで作成 したデータベースファイルは削除されます。

# データの振り分け

画像や動画を作成したカテゴリごとに整理できま す。

- 人物ごとに振り分け
- ピクチャー画面で[人物]
- [新規作成]



- 11 設定済みのカテゴリ
- 2 未設定
  - カテゴリが未設定のデータを表示しま す。新規のカテゴリを作成したり、作成済 みのカテゴリに振り分けたりできます。
- 3 新規作成
  - 新規のカテゴリを作成します。
- 分類するデータを選ぶ
- ↓ 切り取り部分を選ぶ ▶ 「決定」
  - オレンジ色の枠線をドラッグすると、枠を拡 大/縮小できます。
- 5 [人物名を入力する] ▶ 人物名を入力 • [OK]
  - [電話帳から名前を設定する]を選択すると、 電話帳から選択して人物名を入力できます。
- ┗ 分類するデータをロングタッチ▶カ テゴリまでドラッグ
- イベントごとに振り分け
- ピクチャー画面で[イベント]
  - [Mail ► [イベント新規作成]
- 🧣 分類するデータを選ぶ
- 【【【イベント名を入力する】 トイベント 名を入力 [OK]
  - [日付を入力する]を選択すると、日付をイベ ント名に入力できます。
- 5 分類するデータをロングタッチ▶カ テゴリまでドラッグ

#### ■ 場所ごとに振り分け

- ・位置情報の付加されているデータは、自動的に地 図上に振り分けられます。
- ピクチャー画面で[地図]
- [ME] ▶ [場所設定]
- 🧣 分類するデータをロングタッチ ▶ 登 録する位置までドラッグ ▶ [OK]

# ミュージックプレーヤー

microSDカードに保存された音楽データやプレイ リストを再生します。また、メールやブラウザなど を利用しながらバックグラウンドで音楽を再生す ることができます。

- 再生できる音楽データのファイル形式は次のと おりです。 AAC LC/LTP(.3gp, .mp4, .m4a, .isma), HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB(.3gp), AMR-WB(.3gp), MP3 (.mp3), MIDI (.mid, .imy, .rtttl, .rtx, .ota), Ogg Vorbis(.ogg), PCM/WAVE(.wav), WMA (.wma,.pva)
- あらかじめミュージックプレーヤーのウィ ジェットを追加しておいてください(grp.56)。
- ホーム画面でウィジェットのジャケッ ト画像をタッチ
- 7 データを選ぶ
  - 再牛音量調節: []/「]
  - 着信音に設定:音楽データをロングタッチ▶ [着信音に設定する]



1 2 3 4 5

- 1 全曲一覧を表示
- 2 アルバム別に曲を表示
- 3 アーティスト別に曲を表示
- 4 ジャンル別に曲を表示
- **5**プレイリストを表示

# 音楽を聴く



- アルバム名/曲名/アーティスト名/ジャ ンル
- 2 ジャケット画像
  - 表示切替:上下にフリック

#### 3 再生時間/総再生時間

#### 4 操作パネル

- 表示されるキーで次の操作ができます。
  - 前/次のデータを再生: [K]※1/[C]]
    - 再生/一時停止:[>]/[M]
    - ・ミュージック一覧画面の表示: [98]
    - リピート:[偽]※2
    - シャッフル: [23]
    - ※ 1 再生経過時間が約 1 秒以上のとき は頭出しになります。
    - ※2 [①]が重なって表示されている場 合は、1曲のみをリピート再生しま

### 5 シークバー

シークバーをドラッグすると再生位置を 変更できます。

6 音量バー

# プレイリストの管理

#### ■ プレイリストの作成

- 1 データー覧画面で[<sup>20</sup>] ▶ [新規プレイ リスト]
- プレイリスト名を入力▶[はい]
- 🧣 作成したプレイリストを選ぶ
- [追加] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ [適用]

#### ■ 音楽データの並べ替え

- 1 データー覧画面で[<sup>20]</sup> ▶ プレイリス トを選ぶ
- **⑦** 音楽データをロングタッチ ▶ [上に移 動]/[下に移動]

#### ■ プレイリスト名の変更

- 1 データー覧画面で[<sup>®</sup>] ▶ プレイリス トをロングタッチ ▶ 「名前の変更]
- プレイリスト名を入力▶[はい]

### **■ プレイリスト内の音楽データの削除**

- 1 データー覧画面で[<sup>®</sup>] ▶ プレイリス トを選ぶ
- 9 [削除] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ [適用]

### ■ プレイリストの削除

1 データー覧画面で[彎]▶プレイリス トをロングタッチ ▶ [削除] ▶ [削除]

# マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリ ケーションや楽しいゲームに直接アクセスして端 末にダウンロード、インストールすることができま す。

- あらかじめGoogleアカウントを設定してくださ い(**愛**P.46)。
- あらかじめバックグラウンドデータ(@P.88)を 有効にしてください。

### ホーム画面で[⑤] ▶ [マーケット]

- はじめてご利用される際には、「Androidマー ケット利用規約 に同意いただく必要があり ます。
- ヘルプの表示: [ME] ▶ [ヘルプ]

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# アプリケーションの購入

- 有料のアプリケーションをダウンロードする場合は、Google Checkoutアカウントを作成してアプリケーションを購入する必要があります。
- Androidマーケット画面で購入するア プリケーションを選ぶ
- **⑦ 価格をタッチ** ▶ [同意して購入]
  - 無料のアプリケーションのとき:[インストール]/[ダウンロード] ▶ [同意してダウンロード]
  - アプリケーションの初回購入時は、Google Checkout支払い請求サービスにログインす ふ必要があります。

- ・アプリケーションの購入後規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリケーションは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリケーションに対して展請入したアプリケーションに対して返金要求をし、同じアプリケーションを再度購入した場合には、返金要求はできません。アプリケーション購入時の支払い方法や返金要求の規定などについて詳しくは、Androidマーケット画面で「ME」▶「ヘルプ」▶「アプリケーションの購入」の各項目をご覧ください。
- アプリケーションのインストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。
- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリケーションの再ダウンロードには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。
- Androidマーケットからのアプリケーションの 購入および返金などについては、当社では一切 対応できかねますのであらかじめご了承くだ さい。

### ■ アプリケーションのアンインストール

- Androidマーケット画面で[Mail] ▶ [マ イアプリ1
- アンインストールするアプリケーショ ンを選ぶ▶[アンインストール]▶ [ΟΚ]

# GPS/ナビ

# GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の 位置情報を取得する機能です。現在地を測位する ためには、位置情報サービス(「無線ネットワーク を使用]もしくは[GPS機能を使用])を有効にす る必要があります(grp.85)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、端末の故 障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含 む)によって測位結果の確認や通信などの機会を 逸したりしたために生じた損害などの純粋経済 損害につきましては、当社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、 米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態が コントロール(精度の劣化や電波の停止など)さ れる場合があります。また、同じ場所・環境で測位 した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状 況が異なるため、同じ結果が得られないことがあ ります。

- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、 次の環境下では、電波を受信できない、または受 信しにくいため位置情報の誤差が300m以上にな る場合がありますのでご注意ください。
  - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
  - ■建物の中や直下
  - 地下やトンネル、地中、水中
  - ■高圧線の近く
  - ■白動車や雷車などの室内
  - 大雨や雪などの悪天候
  - かばんや箱の中
  - ■端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
  - 端末のカメラ・ワンセグアンテナ・受話口や诉 接センサー周辺を手で覆い隠すように持って いる場合
- 海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の 法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度 情報) に基づく地図上の表示が正確ではない場合 があります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報 などのアシストデータを取得し、パケット通信料 がかかる場合があります。
- ・ 位置情報から地図を表示した場合などは、パケッ ト通信料がかかります。

# マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。

- ●現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (ぽア.85)。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [マップ]
- 🤈 マップを利用する
  - 画面を回転:2本の指で回転
  - 立体的に表示: 2本の指でスライド
  - 縮小/拡大:[Q]/[Q]
  - プレイスの起動: [♥]
  - レイヤの利用:[♥]▶項目を選ぶ
  - 現在地の測位:[◆]

#### ■ ストリートビュー

- 1 マップ画面で任意の場所をロングタッチ
- ⑦ 吹き出しをタッチ ▶ [ ]
  - 表示する方角の変更:画面を上下左右にスライド
  - 表示する場所の移動: [息]を移動先までドラッグ
  - コンパスモード: [ME] ▶ [コンパスモード]
- ストリートビューは対応していない地域もあります。非対応の場合、[①(グレー)]が表示されます。
- コンパスモードを利用すると、端末の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が連動します。

#### ■ 場所の検索

- **1** マップ画面で[ME] ▶ [検索]
- 🤈 検索する場所を入力
  - 住所、地名、施設名などを入力して検索できます。
- 3 [実行]/[Q]
  - 検索結果が地図上にマーカーで表示されます。
  - 検索結果が複数ある場合は、[圓]をタッチすると検索結果が一覧表示されます。
- 【 マーカーをタッチ▶吹き出しをタッチ

#### ■ 経路の検索

- 1 マップ画面で[ME] ▶ [経路]
- 2 上の検索ボックスをタッチ ▶ 出発地 を入力
- ▲ 移動手段を選ぶ ▶ [経路を検索]
- 5 検索結果を利用する
  - 複数の経路が表示された場合は利用する経路を選択してください。
  - 地図の表示: [🐧]
  - ナビの起動: [▲]

# ナビ

現在地から目的地までのルートを検索することが できます。

・現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (EFP.85).

# ホーム画面で[⑤] ▶ [ナビ]

ナビについての確認画面が表示された場合 は内容を確認し、[同意する]を選択してくだ さい。

# 7 項目を選ぶ

- 目的地を音声入力:目的地を音声入力して検 索します。
- 目的地を入力:目的地を文字入力して検索し ます。
- 連絡先:電話帳に登録されている住所を検索 します。
- スター付きの場所:マップでスターを付けた 場所を検索します。

### プレイス

現在地周辺の施設をジャンル別に検索することが できます。

- ・現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (EFP.85).
- ホーム画面で[⑤] ▶ [プレイス]
- 検索したい施設のジャンルを選ぶ
- 目的の施設を選ぶ

#### Latitude

地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータス メッセージを共有したりできます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([無線ネットワークを使用]もしくは[GPS機能 を使用])を有効にする必要があります (EFP.85).
- 位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに 参加して自分の位置情報を提供する友人を招待 するか、友人からの招待を受ける必要がありま d,
- Latitudeの詳細についてはヘルプをご確認くだ さい。 ホーム画面で[**⑤**] ▶ [Latitude] ▶ [ME] ▶ [地図 を表示] ▶ [**M**E] ▶ [その他] ▶ [ヘルプ] ▶ [Latitude]

### ホーム画面で[⑤] ▶ [Latitude]

# 地図アプリ

地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの 機能でおでかけをサポートします。

- ・現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用]、Wi-Fi利用時には[無線ネッ トワークを使用])を有効にする必要があります (EFP.85).
- ホーム画面で[⑤] ▶ [地図アプリ]

### トーク

GoogleトークはGoogleのオンラインインスタント メッセージサービスです。Googleアカウントを所 有する相手とチャット(文字によるあしゃべり)が できます。

- **1** ホーム画面で[⑤]▶[トーク]
- 🤈 相手を選ぶ



#### 1 チャットへの招待

- 招待状を受け取っている場合に表示されます。
- タッチすると招待を承諾、キャンセル、ブロックできます。

#### 2 画像

- 相手が登録している画像が表示されます。タッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。
- 3 ステータスアイコン
  - オンライン状況を表示します。
- 4 ステータスメッセージ
  - 自分の状態の詳細を表示することができます。
- 5 チャット中の相手
- 6 モバイルインジケーター
  - 端末からログインしているときに表示されます。

- 🧣 メッセージを入力 ▶ [送信]
- チャット相手の追加
  - **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [トーク]
  - 🤈 [巛::] ▶ [友だちを追加]
- ステータスアイコンとステータスメッ セージの変更
  - 【 ホーム画面で[⑤] ▶ [トーク]
- 🤈 自分のアカウントを選ぶ
- **3** ステータスアイコン/ステータスメッセージを変更



#### 1 画像

- 自分の画像を設定できます。
- 2 ステータスメッセージ
- 3 カスタムステータス
- 4 ステータス
- \_ ● ステータスアイコンを設定できます。
- ▲ [完了]

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレ ビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、より詳細な番組情 報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピ ングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.ip/

### ■ ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通 信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、 テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト に接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケッ ト通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必 要なものがあります。

#### ■ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMA サービスとは異なる電波(放送波)を受信していま す。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかか わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの 時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内 であっても、次のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場合がありま

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ■川間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを 十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変 えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良 くなることがあります。

#### ■ ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナをご使用の際は、以下の点にご 注意ください。
  - ■ワンセグアンテナを最後まで引き出してくだ さい。
  - ■ワンセグアンテナを最後まで引き出していな い状態や、方向を変える際に無理に力を加え ないでください。
  - ■収納するときは先端を持って無理に収納しよ うとせず、止まるところまでまっすぐ押し込 み、ワンセグアンテナを倒して収納してくだ さい。

無理な力を加えると、破損の原因となります。

ワンセグアンテナの先端に指先をかけて引き出します。



# チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネル設定されたエリアを1つ選択しておく必要があります。

- エリアは10件まで登録できます。また、1 つのエ リアには放送局を12件まで登録できます。
- チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内でワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。

### 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ]

- チャンネルが設定されていない場合のみ、 チャンネル設定画面が表示されます。
- エリアを追加するとき:ワンセグ視聴画面で [ME] → [その他] → [チャンネル設定] → [エ リア切替] → 登録先を選ぶ → [OK]

### 🤈 エリアを選ぶ

### 🔒 都道府県を選ぶ

# ₫ 地域を選ぶ

放送局の検索が開始されます。

# 5 [OK]

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるためワンセグを利用できません(端末でビデオ録画したワンセグの番組は視聴できます)。

# **ロンセグテレビ**

ワンセグを視聴します。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセグテレビ]
- 🤈 ワンセグを視聴する

● 音量調節: 「





#### 1 映像

 タッチすると番組情報などの表示/非表示を切り替えられます。縦表示中に2回 タッチすると画面サイズを変更できます。 ◆ 左右にフリックするとUP/DOWN選局 できます。

#### 2 字墓

● 番組によって字幕の有無は異なります。

#### 3 データ放送

番組に関連したサイトに接続したり、投 悪などで番組に参加するなど、静止画や 動画を含むさまざまな情報を利用できま d,

#### 4 操作パネル

- ワンセグ操作中に表示されるキーで次の 操作ができます。
  - · UP/DOWN選局:[■]/[■]※1※2
  - 録画開始/停止:[■]/[■]
  - チャンネル切替画面を表示:[■]
  - ・番組表を起動: [■]※3
  - データ放送操作に切替:「\*\*]※4
  - サーチ選局の中止: [ ]
  - ※ 1 縦表示中は映像部分に表示されま d,
  - ※2 ロングタッチするとサーチ選局に なります。
  - ※3 横表示中のみ操作できます。 ※4 縦表示中のみ操作できます。
- ・ データ放送操作中に表示されるキーで次 の操作ができます。
  - カーソルを上下に移動: [△]/[▽]
  - カーソルを合わせているデータ放送サ イトに接続: [7]
  - ・データ放送サイトの前ページへ戻る: [+]
  - ワンヤグ操作に切替:[■]
  - 対応する項目を選択:[1]~[9]、 [0],[#],[\*]\*
  - ※ 表示/非表示はデータ放送によって異 なります。
- ワンセグ視聴時には、通常時に比べて画面の色。 が変わることがあります。

- ワンセグ起動中にホーム画面を表示してもワ ンセグは起動状態となるため、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかかることがありますので、ご注意くださ 1,1,
- 視聴中に着信があった場合は、通話終了後に視 聴を再開します。録画中の場合は、録画はバッ クグラウンドで継続されます。

### ワンセグ録画

#### ビデオの保存件数と録画時間の日安

	保存件数	録画時間
microSDカード (32Gバイト)	最大99件	最長約9600分

- 1回あたりの録画サイズは2Gバイト、録画時間 は約600分までです。2Gバイトを超える microSDカードを使用し、空き容量があっても、 それまで録画したビデオを保存して録画を終了 します。
- microSDカードの空き容量がなくなったときは、 白動的に録画が終了し、それまで録画したビデオ が保存されます。

### ワンセグ視聴画面で[■]

### 🥊 録画を止めるときは[🗖]

- 録画を終了し、自動的に保存されます。
- 番組によっては、録画が禁止されていることが あります。
- ビデオ録画中に録画/視聴予約を設定した時 刻になると、録画/視聴予約が優先されます。 それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存さ れます。

● 本端末はダビング10に対応しておりません。

# ワンセグ録画再生

#### microSDカードに保存されたビデオを再生します。

- ビデオ再生画面の操作は、ワンセグ視聴画面の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を説明します。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセグ録画再生]
- 🤈 ビデオを選ぶ
- 3 ビデオを視聴する



#### 1 操作パネル

- 表示されるキーで次の操作ができます。
  - 一時停止/再生:[□]/[▶]
  - ・停止:[■]
  - ・早戻し/早送り:[44]/[14]※1
  - ・コマ戻し/コマ送り:[■]/[■]※2
  - 約15秒前の位置にバック/約30秒先の 位置にスキップ: [10]/[10]
  - ※1 タッチするたびに、段階的に速度が 上がります。
  - ※2 一時停止中に表示されます。

- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が途切れることがあります。
- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。

# テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク画面からメモ情報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリンク]
  - 登録したテレビリンクを表示します。
- 7 テレビリンクを選ぶ
- テレビリンクの削除
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリンク]
- **2** テレビリンクをロングタッチ ▶ [削除] ▶ 「はい]

### 録画/視聴予約

ワンセグの視聴や録画を予約できます。また、予約 の状態や結果などを確認できます。

- ・ 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録できます。
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画/視聴予約]
  - 予約の一覧画面が表示されます。
- 2 [Mail → [新規予約] → [手動で設定] → [視聴予約] / [録画予約]
  - 番組表から予約:[番組表から]♪予約する
- 🔒 各項目を設定



- 1 予約種別
  - ・ 視聴予約/録画予約を切り替えます。
- 2 チャンネル
  - チャンネルを設定します。

#### 3 開始日時

● 開始日時を設定します。

- 4 終了日時
  - 終了日時を設定します。
- 5番組名
  - 番組名を入力します。
- 6 リピート
  - 予約の繰り返しについて設定します。

# ▲ [保存]

端末の使用状況やmicroSDカードの空き容量、 番組の種類などにより、視聴・録画ができな かったり、途中で録画を終了したりする場合が あります。

# ■ ワンセグの設定

データ放送やワンセグの自動終了時間について設 定できます。

- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [ワンセグ] ▶ [設 定]
- 2 項目を選ぶ
  - 予約お知らせ設定:予約時間を通知する方法を設定します。
  - ■データ放送設定:データ放送について設定します。
  - 縦画面サイズ設定: 縦表示の画面のサイズを 設定します。
  - オートオフ時間設定: ワンセグを自動的に終 了するまでの時間を設定します。
  - ■なめらかフレーム補間:なめらかフレーム補間を利用するか設定します。

#### [データ放送設定]について

通信接続時確認設定を解除すると、データ放送の確認画面が表示されなくなり、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、バケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

#### [オートオフ時間設定]について

ビデオ録画中にオートオフを設定した時刻になると、ワンセグ起動前の画面に戻り、録画はバックグラウンドで継続されます。

# 字幕と音声の設定

ワンセグ視聴中に字幕を表示させたり、音声言語を 変更したりすることができます。

- **1** ワンセグ視聴画面で[M□] ▶ [字幕/音 声設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ■字幕表示:字幕を表示するか設定します。
  - 字幕位置: 横表示中の字幕の位置を設定します。横表示中のみ設定できます。
  - 音声言語:音声言語を設定します。

#### [字幕表示]について

- 番組によって字幕の有無は異なります。
- [マナーモード連動]のときは、マナーモード設定中にワンセグを起動すると字幕が表示されます。

# YouTube

YouTubeは無料オンライン動画ストリーミング サービスで、動画の再生、検索、アップロードを行う ことができます。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [YouTube]

 はじめてご利用される際には、「利用規約」に 同意いただく必要があります。

# 🤰 動画を選ぶ

- 検索ボックスの表示: [Q]
- 動画を撮影してアップロード:[□]
  - アップロードするにはYouTubeアカウントでログインする必要があります。

# おサイフケータイ

あサイフケータイは、ICカードが搭載されてあり、お店などの読み取り機に端末をかざすだけで、 あ支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機に端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、おサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。

おサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。

- 端末の故障により、I Cカード内データ(電子マ ネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう 場合があります(修理時など、端末をお預かりす る場合は、データが残った状態でお預かりするこ とができませんので、原則データをお客様自身で 消去していただきます)。データの再発行や復元、 一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、 おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認 ください。重要なデータについては必ずバック アップサービスのあるおサイフケータイ対応 サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 LCカード内データが消失·変化、その他おサイ フケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ ケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問 い合わせください。

# i Cお引っこしサービス

i Cお引っこしサービスは、機種変更や故障修理時 など、おサイフケータイをお取り替えになる際、お サイフケータイのICカード内データを一括でお 取り替え先のおサイフケータイに移し替えること ができるサービスです。

i Cお引っこしサービスは、お近くのドコモショッ プなどでご利用いただけます。

i Cお引っこしサービスの詳細については、『ご利 用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

# おサイフケータイの利用

あサイフケータイ対応サービスをご利用いただ くには、おサイフケータイ対応サイトより、おサ イフケータイ対応アプリケーションをダウン ロードし、設定を行ってください。なお、サービス によってはおサイフケータイ対応アプリケー ションのダウンロードが不要なものもあります。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ 「おサイフケータ 11

• 初期設定が完了していない場合は、初期設定 画面が表示されます。

# 🤈 サービスを選ぶ


- 次の場合は、おサイフケータイを利用できませ ん。ただし、読み取り機に端末をかざしてのお 支払いは利用できます。
  - 雷波OFF(機内)モード中
  - 充電中、またはPC用microUSBケーブル(試供 品)接続中、またはイヤホンマイク接続中で、 ドコモminiUIMカードが插入されていない場 合/一度も電波を受信していない場合

### 読み取り機にかざす

端末の ②マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したり、トルカを取得したりすることなどができます。

- ・読み取り機にかざすときは、次のことに注意して ください。
  - ■端末を読み取り機にぶつけない
  - 2マークと読み取り機を平行にかざす
  - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位置にゆっくりかざす

  - 2マーク面に金属物などを付けない
- 1 読み取り機に端末の√マークをかざす



? 読み取ったことを確認する

### おサイフケータイ ロック設定

おサイフケータイの機能をロックします。

- ロックを解除する場合も同様の操作を行います。
- **1** サービス一覧画面で[ME] ▶ [おサイフ ケータイ ロック設定] ▶ [次へ]
- プロックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [OK]

# トルカ

トルカとは、端末に取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーボン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリケーションを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

# 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [トルカ]

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット 通信料がかかる場合があります。
- iモード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- IP (情報サービス提供者)の設定によっては、以下の機能がご利用になれない場合があります。■ 読み取り機からの取得
  - ■更新
  - ■トルカの共有
  - microSDカードへの移動、コピー
  - 地図表示
- Pの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図表示ができない場合があります。

- おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機 からトルカを取得できません。
- 重複チェックを「ON IC設定した場合、同じトル 力を重複して取得することができません。同じ トルカを重複して取得したいときは、「OFF」に 設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トル カ(詳細)取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受 信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得で きない場合があります。
- ●トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際 は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピー されます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない 状態では、読み取り機からトルカを取得できな い場合があります。

# 時計

### 世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

- 世界時計は10件まで表示できます。
- ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [世界時 計]

### 🤈 [追加する] ▶ 都市を選ぶ

- サマータイムの切替:都市をロングタッチ [サマータイム切り替え]
- 都市の削除: [ME] ▶ [削除] ▶ 都市を選ぶ▶ [実行] ▶ [はい]
- サマータイムに切り替えた都市には、「※」が表 示されます。

# アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やバイブレータ でお知らせします。

- アラームは10件まで登録できます。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [アラー ٦1
  - アラーム音量の設定: [ME] ▶ [設定] ▶ [ア ラーム音量] ▶ 音量を調節 ▶ [OK]
  - アラームの優先設定: [ME] ▶ [設定] ▶ [優先 設定]▶設定を選ぶ
- 7 登録先を選ぶ

# 🙎 各項目を設定



- 1 名称
  - 名称を入力します。
- 2 アラーム設定
  - アラームの有効/無効を設定します。
- 3 時刻
  - アラームが鳴動する時刻を設定します。
- 4 鳴動時間
  - アラームが鳴動する秒数を設定します。
- 5 繰り返し
  - 繰り返しを設定します。
- 6 アラーム音
  - ▼フラーム音を設定します。
- 7 スヌーズ設定
  - スヌーズの有効/無効を設定します。
- 8 スマーズ間隔
  - スマーブの間隔を設定します。
- 9 スヌーズ回数
  - スヌーズの回数を設定します。
- 10 バイブレータ設定
  - バイブレータの有効/無効を設定しま す。

- アラームの優先設定が[マナー優先]になって いる場合、アラームの鳴動はマナーモードに従 います。
- アラーム設定時刻に電源が入っていない場合 は、アラームは動作しません。
- 通話中は、アラーム設定時刻になってもアラー ムが動作しません。通話を終了し、通話前の画 面やホーム画面に戻ると、アラームが動作しま d,
- アラーム鳴動中に別のアラーム設定時刻と なったときは、アラーム鳴動を遅延します。1 つ目のアラーム鳴動が停止、または鳴動時間を 過ぎると、遅延されていたアラーム鳴動が再開 されます。

#### ■ アラーム鳴動画面の見かた



- 11 アラーム終了
  - 布にドラッグするとアラームを終了できま す。
- 2 アラーム停止
  - す。スヌーズは動作します。
  - スヌーズ設定を有効にしているときのみ操作 できます。

### ストップウォッチ

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [ストップウォッチ]
- **?** [スタート]
  - ラップタイム、スプリットタイムの記録: [ラップ]
- 3 [ストップ]
  - 計測した時間、履歴のリセット: [リセット]
- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件まで記憶できます。99件を超えたときは、古い 履歴から順に削除されます。
- 時計を終了した場合は、計測した時間、履歴は リヤットされます。

### タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [時計] ▶ [タイマー]
- 2 設定時間をタッチ▶時間を入力▶「OK"
  - [10秒] / [1分] / [5分] / [10分] をタッチ すると、設定時間に10秒 / 1分 / 5分 / 10分 が足されます。
  - 設定時間を00分00秒に戻す: [リセット]
- 3 [スタート]
  - カウントダウンの取消: [リヤット]
  - カウントダウンの停止: [ストップ]

# **スケジュール**

スケジュールを作成・管理できるアプリケーションです。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [スケジュール]
- 🤈 スケジュールを確認する



- 1 選択している日付、祝日名
- 2 登録されているスケジュール
- 3 選択している日のスケジュール
- 4 新規作成
  - スケジュールの登録方法は、メモの作成 方法と同様です(IFP.142)。
- 5 表示切替
  - カレンダーの表示方法を切り替えます。
- 6 検索
- 7 今日を表示

#### ■ スケジュールの設定

- **1** カレンダー画面で[M□] ▶ [その他] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ■「今日の予定」お知らせ設定:指定した時間に 当日のスケジュールを知らせるよう設定し ます。
  - アラーム: アラームについて設定します。
  - <mark>起動画面</mark>:スケジュールを起動したときの表示方法を設定します。
  - 開始曜日:カレンダーの開始曜日を設定します。
  - ■誕生日データ更新:電話帳に登録されている 誕生日を反映します。
  - アカウント変更: スケジュールを作成すると きに利用するアカウントを設定します。

### ■ スケジュールの削除

カレンダー画面でスケジュールをロン グタッチ




9 [1件削除] ▶ [削除する]

# メモ

メモを作成・管理できるアプリケーションです。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [メモ] ▶ [新規作成]
- 7 各項目を設定



- 19イトル
- 2 本文
- 3 シールを貼る
  - メモを楽しくデコレートするようなシール(絵文字/デコメ絵文字®)を貼り付けたり、はがしたりできます。
- 4 ToDo
- **5**いつ?
- 6 アラーム
- 7 どこで?
- 8 だれと?
- 9 添付
- 静止画を添付できます。
- 10 アイコン変更
- 11 ラベル色変更
- 12 タイトル文字色変更
- 3 [保存]

## 雷卓

- ホーム画面で[⑤] ▶ [電卓]
- 計算する
- 電卓を終了すると、メモリは削除されます。
- バックグラウンドで動作している場合、計算結 果や履歴情報が削除されることがあります。

## microSDバックアップ

SH電話帳、SMSなどのデータやおすすめ・コミュニ ケーションデータが、一括してバックアップ/復元 されます。

- microSDバックアップ中は電波OFF (機内)モー ドガ有効になります。
- 端末のメモリの空き容量が11Mバイト未満のと きは、microSDバックアップを利用できません。
- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。

## おすすめ・コミュニケーションデータについて

おすすめ・コミュニケーションデータとは、ア プリケーションの表示順や履歴データ、「SH電 話帳」アプリケーションに表示されるTwitterや mixiなどのコミュニケーションデータです。

## バックアップファイルの保存

- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- [保存] ▶ ロックNo.を入力 ▶ [OK]
- 保存するデータカテゴリを選ぶ

- 「開始] ▶ 「はい]
- 5 [完了]
  - 電池残量が少ないときは保存できません。

## バックアップファイルの読み込

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ 「microSDと端末容量] ImicroSD バックアップ]
- ⑦ [読み込み] ▶ ロックNo.を入力 ▶ [OK]
- 読み込むバックアップファイルを選ぶ
- ♬ [追加登録開始]/[上書登録開始]
  - 確認画面が表示されます。以降は画面の指示 に従って操作してください。
- 電池残量が少ないときは読み込みできません。

## バックアップファイルの設定・管 理

- ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]▶ [設定・管理]
- 9 項目を選ぶ
  - バックアップファイルの整理:保存されてい るバックアップデータを削除できます。
  - SH電話帳画像バックアップ:SH電話帳デー タをバックアップするとき、画像を含めるか 設定できます。

- 結果画面閲覧: 最新のバックアップファイル の保存/読み込みの結果を表示します。
- おすすめのバックアップ:端末のメモリの空き容量がなくなったとき、おすすめ・コミュニケーションデータを自動的にバックアップするか設定します。
- SH電話帳との関連付け: コミュニケーション データとSH電話帳データを関連付けします。

## iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応 したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD設 定アプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- ●海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信 料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイトをご覧く ださい。

http://id-credit.com/

## **Smart Familink**

端末とホームネットワーク機能対応テレビ 「AQUOS」をWiFiネットワークにつなぐことで、端末内の動画・静止画・音楽などを「AQUOS」で視聴したり、端末の着信や新着メールの情報を「AQUOS」に表示したりすることができます。

また、ホームネットワーク機能対応の「AQUOSブルーレイ」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、「AQUOSブルーレイ」で録画したテレビ番組を端末で視聴することができます。

## **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [Smart Familink]

- 吹き出しをタッチするとSmart Familinkの活用例を見ることができます。
  - ・前の画面に戻る:[❸]

## ? [設定してみましょう]

- 設定ガイダンスに従って操作してください。 手順をタッチすると、設定するメニュー項目 の画面や接続方法が表示されます。
  - Wi-Fi設定については@P.43
  - ・ホームネットワークサーバー設定につい ては**愛**P.114

## 3 [メニュー画面へ]

 以降の操作方法は、テレビやブルーレイディ スクレコーダーの取扱説明書をお読みくだ さい。

## 海外利用

# 国際ローミング (WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

#### 対応エリアについて

本端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

### 海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご 覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ■ドコモの「国際サービスホームページ」
- ■番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

## 海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール※1	0	0	×

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
ブラウザ <sup>※ 1</sup>	0	0	×
GPSの現在地確認※2	0	0	×

- ※1 ローミング時にデータ通信を利用するには、 データローミングを有効にしてください (27P.147)。
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信料がかかります。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

# 海外でご利用になる前の確認事項

#### ■ ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認を してください。

## ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## 充電について

- 海外旅行で充電する際のACアダプタは、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01(別売)またはFOMA AC アダプタ02(別売)をご利用ください。
- 付属のワイヤレスチャージャー SH01は、海外で はご利用になれません。

#### 料金について

●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。  ご利用のアプリケーションによっては自動的に 通信を行うものがありますので、パケット通信料 が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

### ■ 事前設定

#### ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます。
- ●設定/解除などの操作が可能なネットワーク サービスの場合でも、利用する海外通信事業者に よっては利用できない?とがあります。

### ■ 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用 可能な通信事業者に接続されます。

#### 接続について

通信事業者(**愛**P.148)を[自動選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

通信事業者を手動で定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

### ディスプレイの表示について

ステータスバーには利用中のネットワークの種類が表示されます。

恩/夏:GSM通信中/使用可能

- 国際ローミング中は電波マークの左上に[R] が表示されます。
- 接続している通信事業者名は、ステータスパネルで確認できます。

#### 日付と時刻について

日付と時刻の[自動]を有効にしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- ●補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 目付と時刻についてはでP.92

#### お問い合わせについて

- ●本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧ください。なお、級失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

### ■ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに 接続されます。接続できなかった場合は、以下の設 定を行ってください。

- ◆ネットワークモードを[3G/GSM(自動)]に設定 してください(GPP.147)。
- 通信事業者を[自動選択]に設定してください (☎P.148)。

## 海外で利用するための設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワーク を検出して切り替えるように設定されています。手 動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で 設定してください。

1 ホーム画面で[⊕] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク]

## 🤈 項目を選ぶ

- データ通信を有効にする: データ通信を有効にします。
- ■データローミング:データローミングについては67P.147
- ネットワークモード: ネットワークモードに ついては67P.147
- アクセスポイント名: アクセスポイントを設定します。
- 通信事業者: 通信事業者については@FP.148

## データローミング

ローミング時にデータ通信を利用するか設定します。

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データローミング]

## ■ ネットワークモード

使用するネットワークを設定します。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] ▶ [ネットワークモード]
- 🤈 項目を選ぶ
  - 3G/GSM(自動):利用できるネットワーク に自動的に切り替えます。
  - ■3G:3Gネットワークを利用します。
  - GSM: GSM/GPRSネットワークを利用します。

## 通信事業者

ネットワークを検索して利用する通信事業者を設 定します。

- 1 ホーム画面で[③] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] ▶ [通信事業者]
  - ネットワークの検索が行われ、通信事業者の 一覧が表示されます。
- 9 通信事業者を選ぶ
  - 通信事業者の再検索: [ネットワークを検索]
  - 通信事業者を自動的に選択: [自動選択]
- ネットワークの検索が行われない場合は、 [データ通信を有効にする]を無効にしてください(愛ア.147)。
- 海外で通信事業者を手動で設定した場合は、日本に帰国後に[自動選択]に設定してください。

## 滞在先で電話をかける/受 ける

- 滞在国外(日本を含む)に電話を かける
- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番号 を入力 ▶ [、]
  - 電話番号を入力 ▶ [ME] ▶ [国際電話発信] ▶ 国番号を選んでも国番号を入力できます。

- ・地域番号(市外局番)の最初の「0」は削除 されます。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いてダイヤルしてください(イタリ アなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

## 国際ダイヤルアシストを利用し て電話をかける

滞在国から他の国へ電話をかける場合、国際ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- あらかじめ国際ダイヤルアシストを設定しておいてください。
- ●電話番号の先頭の「0」が国番号で設定している 国番号に自動的に変換されます。
- **1** ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 7 電話番号を入力 ▶ [
- 3 [変換後の番号で発信]

### ■ 国際ダイヤルアシストの設定

1 ホーム画面で[⊙] ▶ [設定] ▶ [通話設定] ▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト]

## 7 項目を選ぶ

- 自動変換機能:国際ダイヤルアシストを利用 して電話をかけるか設定します。
- 国番号:国際ダイヤルアシストを利用すると きに使用する国番号を設定します。
- ■国際プレフィックス:国際ダイヤルアシスト を利用するときに使用する国際プレフィッ クスを設定します。

## 滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

●同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。

## 海外にいるWORLD WING利用者 に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- 1 ホーム画面で[⑤] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 日本の 国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手 先携帯電話番号を入力 ▶ [八]

## 電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話 を受けることができます。

■際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

### ■ 相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本 国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力 してもらいます。

日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80) -XXXX-XXXX

## 付録/索引

## オプション品·関連機器の ご紹介

端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01\*1\*2/02\*1\*2
- 電池パック SH32
- リアカバー SH57
- 車内ホルダ 0.1
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01<sup>※3</sup>
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01※3
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1※2
- FOMA DCアダプタ01※2/02※2
- FOMA乾電池アダプタ 01※2
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02<sup>※2</sup>
- ポケットチャージャー 01
- ワイヤレスチャージャー SH01
- ワイヤレスチャージャー 01
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.33を ご覧ください。
- ※2 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01を 接続してご利用ください。

※3 FOMA ACアダプタ01/02やFOMA DCアダプタ01/02を接続してご利用ください。

## トラブルシューティング (FAQ)

## 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(愛ア.158)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障わ問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

#### ■ 電源

端末の電源が入らない		
<ul><li>●電池パックが正しく取り付けられていますか。</li></ul>	P.32	
<ul><li>■電池切れになっていませんか。</li></ul>	P.33	

#### ■ 充雷

充電ができない 充電ランプが点灯しない、または点滅する	
<ul><li>●電池パックが正しく取り付けられていますか。</li></ul>	P.32
<ul><li>▼アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。</li></ul>	P.36
<ul><li>● アダプタと端末が正しくセットされていますか。</li></ul>	P.36

● ACアダプタ (別売)をご使用の場合、AC アダプタや付属のFOMA 充電	P.36	<ul><li>●端末や電池パックを充電エリアの中央 付近に置いてください。</li></ul>	P.35
microUSB変換アダプタ SH01、端末が しっかりと接続されていますか。	1.50	ワイヤレスチャージャーで充電できない(5 ジインフォメーションがゆっくり点滅(約2	
<ul> <li>◆ 充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、端末の温度が 上昇して充電が停止することがあります。その場合は、端末の温度が下がって から再度充電を行ってください。</li> </ul>	P.33	滅)をする)  ●端末や電池パックの温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5℃~35℃の場所で端末や電池パックをしばらく置いてから充電してください。	_
付属のワイヤレスチャージャーで充電でき		ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長	い
<ul><li>●専用ACアダプタを使用していますか。</li></ul>	P.35	<ul><li>充電する場所の温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5℃~35℃の場</li></ul>	_
<ul><li>専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタが奥まで確実に差し込まれていますか。</li></ul>	P.35	所で充電してください。 <b>■ 端末操作</b>	
<ul><li>● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。</li></ul>	P.35	操作中・充電中に熱くなる  • 操作中や充雷中、また、充雷しながらフ	
●ワイヤレスチャージャーと端末や電池	P.35 P.35	<ul><li>操作中や充電中、また、充電しながらフンセク視聴などを長時間行った場合などには、端末や電池パック、アタブタが</li></ul>	D33
<ul><li>ワイヤレスチャージャーと端末や電池 バックの間に異物がありませんか。</li><li>充電完了またはほぼ充電完了していま</li></ul>		●操作中や充電中、また、充電しながらフ ンセク視聴などを長時間行った場合な どには、端末や電池バック、アダプタが 温かくなることがありますが、安全上 問題ありませんので、そのままご使用	P.33
● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。 ● 充電完了またはほぼ充電完了しています。 ● 端末や電池パックを充電エリアの中央 付近に置いていますか。 ● 端末や電池パックを正しい向きに置い	P.35	●操作中や充電中、また、充電しながらフンセク視聴などを長時間行った場合などには、端末や電池バック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	P.33
● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。 ● 充電完了またはほぼ充電完了しています。 ● 端末や電池パックを充電エリアの中央 付近に置いていますか。 ● 端末や電池パックを正しい向きに置いてください。	P.35 P.35 P.35	●操作中や充電中、また、充電しながらフ ンセク視聴などを長時間行った場合な どには、端末や電池バック、アダプタが 温かくなることがありますが、安全上 問題ありませんので、そのままご使用	P.33
● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。 ● 充電完了またはほぼ充電完了しています。 ● 端末や電池パックを充電エリアの中央 付近に置いていますか。 ● 端末や電池パックを正しい向きに置い	P.35 P.35 P.35	●操作中や充電中、また、充電しながらフンセク視聴などを長時間行った場合などには、端末や電池バック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 電池の使用時間が短い	P.33
● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。 ● 充電完了またはほぼ充電完了しています。 ● 端末や電池パックを充電エリアの中央 付近に置いていますか。 ● 端末や電池パックを正しい向きに置いてください。 ワイヤレスチャージャーで充電できない(・・	P.35 P.35 P.35	●操作中や充電中、また、充電しながらフンセク視聴などを長時間行った場合などには、端末や電池バック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 電池の使用時間が短い ● 圏外の状態で長時間放置されるような	P.33

P.35

ワイヤレスチャージャーと端末や電池

パックの間に異物がありませんか。

い。

●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定

の電池パックをお買い求めください。

P.34

### 電源断・再起動が起きる

●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

## タッチしたり、キーを押したりしても動作しない

動味の電源が切れていませんか。

P.38

### タッチしたり、キーを押したりしたときの画面の 反応が遅い ●端末に大量のデータが保存されている

● 姉木に人里のデータガ体がされている ときや、端末とMicroSDカードの間で容 量の大きいデータをやりとりしている ときなどに起きる場合があります。

### ドコモminiUIMカードが認識しない

● ドコモminiUIMカードを正しい向きで 挿入していますか。

#### 時計がずれる

● 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 自動で時刻を補正するように設定されている力を確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

#### 端末動作が不安定

- ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
  - ・セーフモードとはご購入時の状態に 近い状態で起動させる機能です。
- セーフモードの起動方法 電源がOFFの状態から電源を入れ直し、 起動中の画面でホーム画面が表示され るまで®を押し続けてください。
  - ・セーフモードが起動すると画面左下 に[セーフモード]/[Safe mode]と表 示されます。
  - ・セーフモードを終了するには、電源を 一度OFFにし起動し直してください。
- ●必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。
- ◆ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ◆セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、 セーフモードを終了しご利用ください。

### ■ 通話

タッチしたり、キーを押したりしても発信できない

● ロック設定の音声発信制限を設定していませんか。

P.85

<ul><li>■電波OFF(機内)セートを設定していませんか。</li></ul>	P.81
着信音が鳴らない	
<ul><li>● 着信音量を「0」にしていませんか。</li></ul>	P.82
● 公共モード、電波OFF(機内)モード、マナーモードを起動していませんか。	P.77 P.81 P.83
● 着信拒否を設定していませんか。	P.81
<ul><li>● 留守番電話サービスまたは転送でんわ サービスの呼出時間を「0秒」にしてい ませんか。</li></ul>	P.73 P.75

通話ができない(場所を移動しても[\*\*\*\*\*]の表示が 消えない、電波の状態は悪くないのに発信または 着信ができない)

- ●電源を入れ直すか、電池パックまたは P.29 ドコモminiUIMカードを入れ直してく P.32 ださい。 P.38
- ●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[mf]」を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 着信拒否など着信制限を設定していませんか。
- ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

#### 画面

ディスプレイが暗い	
<ul><li> ● バックライト点灯時間を短く設定していませんか。</li></ul>	P.83
<ul><li>● 画面の明るさを変更していませんか。</li></ul>	P.84
画面の明るさの自動調整を有効にしていませんか。有効にしている場合は、周囲の明るさによって変わります。	P.84
<ul><li>◆ベールビューを設定していませんか。</li></ul>	P.83

#### ■ 音声

## 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大き すぎる

通話音量を変更していませんか。

## ■ メール

メールを自動で受信しない	
● メールのアカウント設定で受信トレイ の確認頻度を[自動確認しない]に設定 していませんか。	P.97

### ■ カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける		
<ul><li>● 近くの被写体を撮影するときは、 フォーカス設定を[接写AF]に切り替えてください。</li></ul>	P.118	
<ul><li>カメラのレンズにくもりや汚れが付着 していないかを確認してください。</li></ul>	P.116	

P.68

#### ■ ワンセグ

#### ワンセグの視聴ができない

- 地上デジタルテレビ放送サービスのエ リア外力放送電波の弱い場所にいませ んか。 P.131
- チャンネル設定をしていますか。 P.132

### ■ おサイフケータイ

#### おサイフケータイが使えない

- ●電池バックを取り外したりすると、おサイフケータイロック設定にかかわらずあサインケータイの機能が利用できなくなります。

   おサイフケータイロック設定を行っていませんか。

   ア.138
- ●端末の2マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。

### ■ 海外利用

## 海外で端末が使えない(電波マークが表示されている場合)

●「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込みをされていますか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込み状況をご確認ください。

## 海外で端末が使えない([🏜]が表示されている場合)

- ●国際ローミングサービスのサービスエリア外が、電波の弱いところにいませんが。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
- ネットワークの設定や海外通信事業者 の設定を変更してみてください。 ネットワークモードを[3G/GSM(自 動)]に設定してください。 通信事業者を[自動選択]に設定してく ださい。
- 端末の電源をOFFにしたあと、再びON にすることで回復することがあります。

### 海外でデータ通信ができない

データローミングを有効にしてください。P.147

### 海外で利用中に、突然端末が使えなくなった

● 「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。ご P.145 利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号 とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

● 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

## ■ データ管理

### データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

## microSDカードに保存したデータが表示されない

● microSDカードを取り付け直してくだ さい。

#### ■ Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品) 側を機器登録待ち受け状態にしてから、端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で端末から発信できない

●相手が電話に出ない、圏外などの状態 で複数回発信すると、その番号へ発信 できなくなる場合があります。その場 合は、端末の電源を一度切ってから、再 度電源を入れ直してください。

P.38

## エラーメッセージ

端末に表示される主なエラーメッセージを「英数字」、「50音」の順に記載しております。

#### [SIMカードを挿入/再確認してください。]

トコモminiUIMカードが正しく差し込まれている かご確認ください。愛P.29

## [xx通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした]

何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました]
[サーバーエラー 送信できませんでした]
[接続エラー 送信できませんでした]
[送信先サーバーが対応しておりません]
[送信エラー しばらくたってから送り直してください]

 メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい。

#### [このコンテンツを再生する権限がありません]

●有効なライセンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

#### [製造番号を通知しますか?]

 ● ワンセグ視聴中に表示されることがあります。 [はい]を選択すると、端末とドコモminiUIMカードの製造番号が送信されます。

#### [接続できません]

● 何らかの原因でデータ放送に接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。

#### [送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。
- ●メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

#### [モバイルネットワークが利用できません。]

● 有効なネットワークモードに設定されているか ご確認ください。● P.147

## [ライセンスの取得に失敗しました。再生できませh。]

● 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライヤンス更新に失敗したときに表示されます。

#### 「ロックNo.を入力してください]

- 端末の□ック中に、制限されている機能の操作を しようとした場合に表示されます。□ックNo.を 入力すると、端末の□ックが一時解除され、操作 できます。
- ●ロックNo.の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

## 保証とアフターサービス

## 保証について

- ●端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ○この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

## アフターサービスについて

### ■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、本書裏面の「故障 お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### 保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

#### 以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- ◆ お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

#### 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

#### 部品の保有期間は

端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご3承ください。また、保有期間が経過したかとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障わ問い合わせください。

#### ■お願い

- 端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
- 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- 接着剤などにより端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換 するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
  - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合の判 断ができないため、故障修理をお受けできな い場合がありますので、ご注意願います。

#### 技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、端末の故障・修理 やその他お取り扱いによってクリア(リセット) される場合があります。お手数をおかけします が、この場合は再度設定を行ってくださるようお 願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  - ■使用箇所:スピーカー、受話口部
- ◆本端末は防水性能を有しておりますが、端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池バックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、端末の状態によって修理できないことがあります。

## メモリダイヤル(電話帳機能)およびダ ウンロード情報などについて

●端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれた データあるいはダウンロードされたデータなど が変化・消失などする場合があります。これらに ついて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換す ることにより修理に代えさせていただく場合が ありますが、その際にはこれらのデータなどは一 部を除き交換後の製品に移し替えることはでき ません。

## |ソフトウェア更新

## ▋ソフトウェア更新について

SH02Dのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。
- ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時 更新」、「予約更新」の3つの方法があります。 自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウン

ロードし、あらかじめ設定した時間に

書換えを行います。

即時更新: 更新したいとき、すぐに更新を行います。

予約更新: アップデートパッケージをインストールする時刻を予約すると、予約し

た一ルする時刻を予約すると、予約した時刻に自動的にソフトウェアが更

新されます。

・ソフトウェア更新は、端末に登録された電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のSH-02Dの状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

## ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話中・圏外にいるとき
  - ■国際ローミング中
  - ■電波OFF(機内)モード中
  - Wi-Fiネットワークとの接続中
  - Wi-Fiテザリング中
  - ■USB接続時のマウント中
  - OSバージョンアップ中
  - ■MTP接続中
  - ■日付・時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと き
  - ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分で ないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。

- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社の サイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマー りが4本表示されている状態で、移動せずに実行 することをおすすめします。
  - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新の必要はありません。このままお使いください。]と表示されます。
- ■際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、「ローミング中もしくは圏外時は更新ができません。」と表示されます。
- ●ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、「書換え処理が開始できません。フル充電後に再度更新を実行して下さい。」と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
  - ※ ソフトウェアダウンロード中はSMSの受信は可能ですが、メールアプリを起動するとダウンロードは中断されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のSH-02D固有の 情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー (当社が管理するソフトウェア更新用サーバー) に送信されます。当社は送信された情報を、ソフ トウェア更新以外の目的には利用いたしません。

- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗 しました]と表示され、一切の操作ができなくな る可能性があります。その場合には、大変お手数 ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しい ただきますようお願いいたします。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画 予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も 開始されません。
  - ※ ソフトウェアダウンロード中は視聴予約アラームが動作すると、視聴が開始され、ダウンロードは中断されます。
- PINコードが設定されているときは、書換え処理 後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画 面が表示され、PINコードを入力する必要があり ます。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

## 自動更新

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新を行う。]に設定されています。

書換え可能な状態になるとお知らせアイコン[**②**] (ソフトウェア更新有)が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できます。

お知らせアイコン[◎](ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、お知らせアイコン[◎](ソフトウェア更新有)は消去されます。

書換え時刻になったとき、電池残量が不足していた 場合や、音声通話中の場合はソフトウェア更新を開 始せず、翌日の同時刻に再度ソフトウェア更新を行 います。

自動更新設定が[自動で更新を行わない。]になっている場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

### ■ 自動更新の設定

1 ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [ソフトウェア更新設定の変更]





- 2 ソフトウェア更新通知があったときの 動作を選ぶ
  - 自動でソフトウェア更新をするとき: [自動 で更新を行う。]
  - 自動でソフトウェア更新をしないとき:[自動で更新を行わない。]

### ■ 更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ホーム画面にお知らせアイコン[**②**](ソフトウェア更新有)が表示されます。





1 ホーム画面でお知らせアイコン[②] (ソフトウェア更新有)

## 🤈 書換え方法を選ぶ

- OK:設定時刻になると書換えを開始します。
- ■開始時刻変更:開始時刻変更については ★ P.165「予約更新」の操作1へ ・アップデートパッケージのインストールを
  - 実行する時刻を設定します。
- 今すぐ開始: 今すぐ開始については**愛**P.163 「すぐにソフトウェアを更新 」の操作 1へ
  - 書換えを開始します。
  - ・書換えが完了するとお知らせアイコン[▼] (ソフトウェア更新が完了しました。)が表 示されます。
- お知らせアイコンは、一度確認すると消えま す。
- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動でき なかったときは、ホーム画面にお知らせアイコ ン[6](ソフトウェア更新有)が表示されます。

## 即時更新

- 1 ホーム画面で[②] ▶ [設定] ▶ [端末情 報] ▶ 「ソフトウェア更新] ▶ 「更新を 開始する] ▶ [はい]
  - ダウンロードを開始すると、自動的にソフト ウェア更新が実行されます。
  - ダウンロードの途中で中止すると、それまで ダウンロードしたデータは削除されます。





ソフトウェア更新の必要がないときには、 「更新の必要はありません。このままお使い ください。]と表示されます。

## **9** [OK]

- 再起動後更新を開始します。
- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- 更新中に2回自動的に再起動します。





## 🧣 ホーム画面が表示

ステータスバーに[図]が表示されます。[図] は、一度確認すると消去されます。

## ▋ すぐにソフトウェアを更新

## 1 [今すぐ開始]



## **⑦** [書換え処理を開始します] ▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示が約3秒 経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのキー操作が無効となり ます。書換えを中止することもできません。
- 自動的に再起動します。



## **3** 再起動後、自動的にソフトウェア更新 が開始

- 更新中は、すべてのキー操作が無効になります。更新を中止することもできません。
- 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起動します。

## 4 お知らせアイコン[図](ソフトウェア 更新が完了しました。)

- ソフトウェア更新を終了し、ホーム画面が表示されます。
- ホーム画面に更新が完了したことを表すお知らせアイコン[図](ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。お知らせアイコン[図](ソフトウェア更新が完了しました。)は、一度確認すると消去されます。

## ■ ソフトウェア更新終了後の表示について

ステータスバーに[**M**]が表示されます。[**M**]を タッチすると、ソフトウェア更新が完了したことを 示すメッセージが表示されます。





## 予約更新

アップデートパッケージのインストールを別の時 間に予約をしたい場合には、ソフトウェア更新を行 う時刻をあらかじめ設定しておくことができます。

### [開始時刻変更]

- 書換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、SH-02Dの時刻に合わせて表示され ます。



## **分** 希望の時刻を入力 ▶ [OK]

時刻を設定します。

#### ■ 予約した時刻になると



## [書換え処理を開始します] ▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示後約3秒 経過すると、自動的にソフトウェア更新を開 始します。
- ソフトウェア更新の予約した時刻には、電波 の十分届くところでホーム画面を表示させ ておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な 電池残量がないときには、翌日の同時刻にソ フトウェア更新を行います。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが 設定されていたときは、ソフトウェア更新が 優先されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったとき SH-02Dの電源を切った状態の場合は、電源 を入れたあと、予約時刻と同時刻になったと きにソフトウェア更新を行います。

## OSバージョンアップ

端末のOSバージョンアップを行うことができま す。

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- Wi-FI経由でバージョンアップを行う場合は、あ らかじめWi-Fi機能を有効にしておいてください (PPP81).

## ホーム画面で[⑤] ▶ [設定] ▶ [端末情 報] ▶ [メジャーアップデート] ▶ [アップデート実行]

以降は画面の指示に従って操作してくださ 11

## 主な仕様

## ■ 本体

品名	SH-02D
サイズ	高さ約121mm×幅約57mm×厚さ 約14.5mm(最厚部:約15.0mm)
質量	約155g(電池パック装着時)
連続通話時 間※1※2※3	FOMA/3G 約310分 GSM 約380分
連続待受時 間※2※3※4	FOMA/3G 静止時:約560時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※5 GSM 静止時:約460時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※5
ワンセグ視聴 時間※3※6	約390分
充電時間	ACアダプタ:約240分 DCアダプタ:約240分 ワイヤレスチャージャー SH01:約 240分
ディスプレ イ	方式 NewモバイルASV液晶 262,144色 サイズ 約3.7inch 画素数 518,400画素(横540×縦960 ドット)
撮像素子	種類 CMOS <sup>※ 7</sup> サイズ 1/3.2inch

カメラ部	有効画素数 約800万画素 記録画素数(最大時) 約800万画素 ズーム(デジタル) 最大約2.3倍(静止画)/最大約 3.5倍(動画)
記録部	静止画記録枚数 約25000枚(microSDカード(2G バイト)保存時)※8 静止画連続撮影 VGA:50枚/QHD:22枚/HD: 18枚 静止画ファイル形式 JPEG 動画録画時間 1件あたり最大約90分(microSD カード(2Gバイト)保存時)※9 動画ファイル形式 MP4
音楽再生	連続再生時間 WMA(バックグラウンド再生対 応):約2430分 MP3(バックグラウンド再生対 応):約2340分
動画再生	連続再生時間 WMV:約560分
保存容量	約307Mバイト※ <sup>10</sup>
無線LAN	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)準拠

- ※ 1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信でき る状態で通話に使用できる時間の日安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、ワ ンセグ機能、Bluetooth機能などの各種機能の ご利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間 は短くなります。実際のご利用時間は、通話 (通信)と待受の組み合わせとなり通話時間が 長くなると待受時間が短くなります。
- ※3 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温な どの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届 かない、または弱い)などにより、通話(通信)・ 待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視 聴時間が短くなったりする場合があります。
- ※4 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 状態で移動したときの目安です。
- ※5 電波を正常に受信できる静止状態での平均的 な利用時間です。
- ※6 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信で きる状態で視聴できる時間の日安です。
- ¾ 7 CMOS (complementary metal-oxide) semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)と は、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構 成する撮像素子です。
- ※8 撮影サイブ: VGA(640×480ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ:65Kバイト
- ※9 撮影サイブ:VGA(640×480ドット)/ファ イルサイズ制限: 2Gバイト/画質: ノーマ ル/種別:画像+音声
- ※10 メモリを共有するアプリケーションの使用状 況によって、各種データの保存容量は少なく なります。

#### ■ 雷池パック

品名	電池パック SH32
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	1370 mAh

### ■ ワイヤレスチャージャー

	ワイヤレスチャー ジャー SH01	専用ACアダプタ
入力	DC12V 600mA	AC100-240V 50-60Hz 18-24VA
出力	最大 5 W	DC12V 600mA
寸法	138×90×19mm	70.5×30.5×45.0mm (突起部、コード含ま ず)
質量	約140g	約120g
使用 温度	5 ℃~35℃	5 ℃~35℃
規格	WPC準拠	_

## 撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、2GバイトのmicroSDカー ドに保存したときの日安です。2Gバイトの microSDカードに他の画像などが保存されている とき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。ま た、撮影環境や被写体などの条件により、撮影でき る枚数や時間が少なくなることがあります。

### ■ 静止画の撮影枚数

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
VGA: 640×480	約25000枚	約20000枚	約17000枚
QHD: 960×540	約20000枚	約12000枚	約10000枚
2 M: 1600×1200	約7300枚	約4100枚	約2800枚
フルHD: 1920×1080	約6500枚	約3900枚	約2600枚
8 M: 3264×2448	約1356枚	約1000枚	約710枚

## ■ 動画の撮影時間

2GバイトのmicroSDカードの1回あたりの連 続撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
HD: 1280×720	約45分	約45分	約44分
VGA: 640×480	約90分	約90分	約90分
QVGA: 320×240	約90分	約90分	約90分

#### 2GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
HD: 1280×720	約86分	約66分	約44分
VGA: 640×480	約270分	約173分	約129分
QVGA: 320×240	約1731分	約1204分	約648分

## 携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-02Dの携帯電話機は、国が定めた電波 の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国 際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関 する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガ イドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守す るよう設計されています。この国際ガイドラインは 世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離 放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、そ の許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十 分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネ ルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対す るSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の 側頭部におけるSARの最大値は0.477W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足していま d,

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月 に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

#### **European RF Exposure Information**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.403 W/kg<sup>36</sup>.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

\*The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

#### **Declaration of Conformity**

This declaration relates to the handset only.

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-02D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

#### **FCC Notice**

 This device complies with part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the ECC Rules. These limits. are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation: if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **FCC RF Exposure Information**

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.348 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.460 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00160.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

## Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-02D mobile phone complies with

Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves. This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (\*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.477 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (\*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.ip/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html (in Japanese only)

- \*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).
- \*2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

## CAUTION

Use only the battery packs and adapters (including charger micro USB adapter) specified by NTT DOCOMO for use with the handset.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

#### Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

## Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

## Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the handset within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, such as in a room with a bath, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

#### Bluetooth function

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Inquiries

## General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean.
- W Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

#### (No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

#### 0120-800-000 (toll free)

- \* Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

## Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

#### (No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

#### 0120-800-000 (toll free)

※ Unavailable from part of IP phones.

Please confirm the phone number before you dial.

 For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

## Loss or theft of handset or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6832-6600\* code for the country you stay

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-02D, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

<Universal number>

Universal number -80 international prefix

-8000120-0151\*

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.

## Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6718-1414\* code for the country you (toll free)

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-02D, you should dial the number +81-3-6718-1414

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones
<Universal number>

Universal number -8005931-8600\* international prefix

- You might be charged a domestic call fee
   according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website
- If you lose your handset or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the handset.
- If the handset you purchased is damaged, bring your handset to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

## 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替 及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受け る場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本 製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客 様の責任及び費用負担において必要となる手続き をお取りください。詳しい手続きについては経済産 業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 知的財産権について

## 著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインター ネットトのホームページからのダウンロードや テレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音 楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコ ンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作 権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で 複製、改変、公衆送信などすることはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的で あっても撮影または録音を制限している場合が ありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネット トのホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開す ることは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

## 商標について

- 「FOMA I、「おサイフケータイ」、「トルカ」、 「mopera」、「mopera U」、「デコメール®」、「デコメ 絵文字® l、「i アプリ l、「i モード l、「i チャネ ル l、「iD l、「WORLD WING l、「公共モード l、 「WORLD CALL I、「おまかせロック I、「i Cお 引っこしサービスし「ケータイキ探しサービスし 「Tリアメール」、「イマドコサーチ」、「イマドコか んたんサーチ I、「マチキャラ I、「spモード I、「声の 字配便 |、「あんしんスキャン |、「eトリヤツ |、「iD | 口づはNTTドコモの商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商 標です。
- ●マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社 の登録商標です。
- Microsoft®, Windows®, Windows Media®, Windows Vista®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商 標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴ は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商 標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。

この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォン トが搭載されています。LCフォント/LCFONT およびも ®は、シャープ株式会社の登録商標 です。

● ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイ ル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴ は、米国Rovi Corporationおよび/またはその関 連会社の日本国内における商標または登録商標 です。

- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™ は、Infrared Data Association®の商標です。
- のはフェリカネットワークス株式会社の登録商 標です。
- FrameSolid®、PhotoScouter®、TrackSolid®は株 式会社モルフォの登録商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Alliance®の商標です。 The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- 「mixi lは株式会社ミクシィの登録商標です。
- 「Twitter lは Twitter, Inc.の登録商標です。
- DLNA®、DLNA□ゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
  - 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得 しました。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用の ために OpenSSL プロジェクトによって開発さ れたソフトウェアが含まれています。

- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eav@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗 号化ソフトウェアが含まれています。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。
- ◆ 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn @ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved. iWnn IMF @ OMRON SOFTWARF Co. Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.
- ●「らくらく瞬漢ルーペ®」、「ラクラク瞬英ルー ペ® は株式会社アイエスピーの登録商標です。
- ◆本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを 搭載しています。 \*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- MvScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェ クツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。
- 「Qi lおよび♥マークは、ワイヤレスパワーコン ソーシアム(WPC)の商標です。
- FAQUOS I, FAQUOS PHONE I, 「ベールドュー」 「VeilView L「ファミリンク L「FAMILINK L 「MediaJet I、「T コ技 I、「AQUOS PHONE Iロゴ、 「Tコ技 マークはシャープ株式会社の商標また は登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商 標または登録商標です。

## その他

● FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会 社の登録商標です。

- ◆本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライセンス許諾されておりません。
  - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する こと。
  - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
  - ライセンス許諾を受けているプロバイダから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細について は、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせくだ さい。
- ◆本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の 符号化についてライセンス許諾されています。た だし、下記に該当する場合は追加のライセンスの 取得およびロイヤリティの支払いが必要となり ます。
  - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
  - ■永久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合 わせください。

- 本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、あよび/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオブロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LL.C.から入手できる可能性があります。
  - http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンス許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerあよび Adobe Reader® for Android OS テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader for Android OS Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、Adobe ReaderあよびFlash ロゴは Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社) の米国ならびにその他の国における登録 商標または商標です。

再生するコンテンツによってはFlash Player の 最新版が必要になる場合があります。



- ◆ Flash Playerを使用する際には、以下の事項をお 守りください。
  - (i) ソフトウェアを複製、頒布しないこと。
  - (ii)ソフトウェアを改変したり、派生物を作成しないこと。
  - (iii)ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエン ジニアリング、逆アセンブル、その他ソースコー ドの解析をしないこと。
  - (iv)ソフトウェアの権利に関する表明をしないこと。
  - (v)ソフトウェアの使用によって被った間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、結果的損害等を含む一切の損害の賠償を請求しないこと。

- コンテンツ所有者は、Microsoft PlavReadv™コ ンテンツアクセス技術によって著作権を含む知 的財産を保護しています。本製品は、PlavReadv 技術を使用してPlavReadv保護コンテンツおよ びWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本 製品がコンテンツの使用を適切に規制できない 場合、PlavReadv保護コンテンツを使用するため に必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテ ンツ所有者はMicrosoftに要求することができま す。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツや他のコンテンツアクセス技術によって 保護されているコンテンツが影響を受けること はありません。コンテンツ所有者はコンテンツへ のアクセスに際し、PlavReadvのアップグレード を要求することがあります。アップグレードを拒 否した場合、アップグレードを必要とするコンテ ンツへのアクセスはできません。
- 「CP8 PATENT」
- ◆本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、 Ultimate)の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

- Google、Google □ゴ、Android、Android マーケット、Gmail、Google マップ、Google トーク、Google マップ ナビ、Google Latitude、Google プレイス、Google 音声検索、YouTube あよび YouTube □ゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。
   The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)

hts\_engine API developed by HTS Working Group

http://hts-engine.sourceforge.net/Copyright©

2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science 2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SLICH DAMAGE.

# 索引

## 本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ		アプリ終了機能を有効化	90
		アラーム	
アイコンの見かた	47	スケジュール	142
アカウント	82	時計	139
アカウントと同期	88	暗証番号	86
アカウント変更	. 142	安全上のご注意	6
アカウント名	97	安全な認証情報の使用	85
アカウントを追加	.100	位置情報アクセスを削除	104
明るさを自動調整	84	位置情報とセキュリティ	85
空き容量		位置情報を有効にする	104
本体	89	イヤホンの種類	82
microSD	89	インターネット通話を使用	82
アクセスポイント初期化	43	ウィジェット	56
アクセスポイント設定	42	ウェブサイト設定	104
アクセスポイント名	. 147	受取確認通知	94
鮮やか表示モード	84	英語ユーザー辞書	53
アニメーション表示	83	絵記号リスト列数	53
アプリケーション	88	オートオフ時間設定	135
アプリケーション一覧	58	オートGPS	
アプリケーション画面の見かた	58	オープン時自動回転	83
アプリケーション管理	81	オープンソースライセンス	81
アプリケーション検索	64	オールリセット	89
アプリケーション購入	. 126	あサイフケータイ	136
アプリケーション情報	64	おサイフケータイの利用	137
アプリケーションの管理		おサイフケータイ ロック設定	138
アプリケーション画面	63	おすすめのバックアップ	144
設定	88	オプション・関連機器	150

あ店情報リーダー	122	画面の明るさ	84
主な仕様	166	画面ロックの音	82
音声言語	136	キー操作音	52
音声・伝言メモ	82	キー操作バイブ	52
音声入出力	90	キー入力ガイド表示	52
音声入力	53	キーボードイメージ	53
音声認識装置の設定	90	キーボード切替	52
音量	82	キーボードの見かた	51
		技術基準適合証明	92
か		きせかえ	57
		起動画面	142
カーネルバージョン	92	機能利用中の操作	40
海外設定		キャッシュを削除	103
海外で電話を受ける		キャッチホン	74
海外利用サービス	145	「今日の予定」お知らせ設定	142
海外利用前の確認事項		緊急速報「エリアメール」	101
開始曜日	142	緊急通報	66
ガイダンス設定	76	国番号	149
開発		グループ	56
外部変換エンジン	53	グループ管理	63
顔文字リセット	53	クローズ時自動回転	83
学習辞書	53	携帯電話機の比吸収率(SAR)	168
各種設定	53	ゲートウェイ	45
各部の名称と機能	27	結果画面閲覧	144
画像•動画送信設定	106	言語とキーボード	90
画像の読み込み	103	言語(Language)を選択	90
壁紙		検索エンジンの設定	104
画面設定	83	検索対象	42
ホーム画面	57	検出可能	110
壁紙のループ	64	検出可能時間のタイムアウト	110
カメラ		件数增加鳴動設定	74
カメラ利用前に	116	公開ネットワーク	115
画面設定	83	公共モード(電源OFF)	

合計容量89	メッセージのスレッド	94
公衆無線LAN自動ログイン44	Eメール	9
候補表示行数53	Gmailのスレッド	100
声の宅配便78	時刻設定	92
国際ダイヤルアシスト148	辞書に「xxx」を追加	5
国際プレフィックス149	視聴予約	135
国際ローミング64	実行中のサービス	8
国際ローミング(WORLD WING)145	自動	92
語句を選択(コピーなど)55	自動大文字変換	53
コンテンツマネージャー105	自動カーソル移動	53
	自動スペース入力	53
さ	自動通信	64
	自動同期	89
サーバー名115	自動変換機能	149
サービス開始	自動保存設定	119
キャッチホン74	字幕位置	136
公共モード(電源OFF)77	字幕/音声設定	136
転送でんわサービス76	字幕表示	136
留守番電話サービス74	充電	
サービス停止	充電開始音	82
キャッチホン74	受信	106
公共モード(電源OFF)77	受信画面および着信音確認	10
転送でんわサービス76	受信設定	
留守番電話サービス74	緊急速報「エリアメール」の設定	10
サービス利用(アプリ起動)78	メールのアカウントの設定	98
最終登録番号削除76	受信トレイの確認頻度	98
サイレントマナー83	省エネ設定	80
サウンド設定82	詳細設定	76
削除	情報検索	4
着信履歴69	ショートカット	56
電話帳71	ショートカットを消去	42
発信履歴69	初期設定	42
メッセージ94	初期設定にリセット	104

署名97	設定•管理	143
スケジュール141	設定メニュー	.79
スター付きの場所129	設定リセット	.53
ステータスパネル利用49	全件受信	106
ストップウォッチ141	全件送信	106
ストレージ使用状況88	センサー感度補正	.92
ストレージの消去85	選択時の操作音	.82
すべて選択55	全般設定	100
スライドオープン通話81	送信	106
スライドクローズ終話81	送信設定	.98
静的IPを使用する45	その他の設定	101
世界時計139	ソフトウェア更新	158
赤外線送受信106		
赤外線通信利用106	た	
セキュリティ警告を表示104		
設定	滞在国外(日本を含む)に電話をかける	
緊急速報「エリアメール」101	滞在国内に電話をかける	149
発信者番号通知77	タイマー	141
ブラウザ103	タイムゾーンの選択	
メール97	ダウンロード辞書	
メッセージ94	タッチ操作音	
文字入力52	タッチパネルの操作	.39
留守番電話サービス74	縦画面サイズ設定	135
ワンセグ135	単語リスト	.90
Gmail	誕生日データ更新	142
設定確認	端末情報	
キャッチホン74	端末とパソコンの接続	
公共モード(電源OFF)77	端末のキー操作	.52
転送でんわサービス76	端末の状態	.92
発信者番号通知77	端末の開きかた	. — -
留守番電話サービス74	端末名	
設定確認•変更(音声発信)78	地図アプリ	129
設定確認・変更(サイト接続)78	知的財産権	175

着信音		デバイス管理	88
緊急速報「エリアメール」	101	デバイスのスキャン	110
サウンド設定	.82	デフォルトの解像度	103
着信音を選択		テレビリンク	134
メールのアカウントの設定	. 98	電源キーで通話を終了	81
メッセージの設定	.94	電源OFF	38
着信拒否	. 82	電源ON	38
着信時キー動作設定	.81	転送	
着信番号拒否登録	.76	メッセージ	94
着信ランプ	. 82	Eメール	97
着信履歴	. 68	Gmail	100
チャンネル設定	132	転送先通話中時設定	76
注意事項	4	転送先変更	76
通常マナー	. 83	転送でんわサービス	75
通信事業者	148	電卓	143
通知	.94	電池使用量	
通知音	.82	アプリケーション	88
通話詳細設定	. 82	端末情報	92
通話設定	.81	電池パック	
通話中の操作	. 68	電波OFF(機内)モード	81
つながり予測	. 53	電話帳確認/利用	70
常に横向きに表示	104	電話帳コピーツール	71
提供元不明のアプリ	. 88	電話帳登録	69
データ移行モード	. 89	電話帳名前データと連携	53
データ通信を有効にする	147	電話帳について	72
データ転送	113	電話帳編集	71
データ振り分け	123	電話を受ける	67
データ放送設定	135	電話をかける	65
データローミング	147	登録件数確認	76
テキストエンコード		登録番号全件削除	76
テキストメッセージの制限件数	. 94	トーク	130
テキスト読み上げの設定	. 90	トグル入力	53
テキストリーダー	121	ドコモアプリパスワード	81

ドコモサービス81	パスワードを削除103
ドコモminiUIMカード29	パスワードを表示85
ドライブマナー83	パスワードを保存103
トラブルシューティング(FAQ)150	バックアップファイルの整理143
取り扱い上のご注意16	バックグラウンドデータ89
トルカ138	バックグラウンドで開く103
	バックライト点灯時間83
な	発信者番号通知77
	発信履歴68
ナビ129	貼り付け55
名前97	番号指定拒否登録76
なめらかフレーム補間135	光を点滅させて通知82
日本語ユーザー辞書53	ピクチャー 122
入力時バイブ	日付形式92
位置情報とセキュリティ85	日付設定92
サウンド設定82	日付と時刻92
入力方法55	ビデオカメラ119
入力ミス補正53	表示
ネットマスク45	メッセージ93
ネットワークサービス73	Eメール95
ネットワークの通知44	Gmail
ネットワークモード147	表示切替64
	ビルド番号92
<u>は</u>	ピンチ操作で速度を優先 103
	ファイル送信メールソフト88
パーコードリーダー119	フォームデータを削除103
パーソナルエリア64	フォームデータを保存103
バイブ82	フォルダ56
バイブのパターン82	フォルツ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ブックマーク利用 104
バイブレーション	
バイブレーション メールのアカウントの設定98	ブックマーク利用
バイブレーション メールのアカウントの設定98 メッセージの設定94	ブックマーク利用 104 ブックマークをリセット 104
バイブレーション メールのアカウントの設定98	ブックマーク利用

プラグインを有効にする	103	保存	143
フリック感度	53	ポップアップをブロック	103
フリック入力	53	本体付属品	
古いメッセージを削除	94		
ブルーレイディスクレコーダー連携	114	ま	
プレイス	129		
プレイリスト管理	125	マーケット	125
プロフィール	80	マイプロフィール	7 '
ページ管理	57	マップ	
ページの自動調整	103	マナーモード	
ページを全体表示で開く	104	マルチアシスタント	50
ベースバンドバージョン	92	ミュージックプレーヤー	124
ベールビュー	83	無線とネットワーク	
ヘルプ	45	無線ネットワークを使用	8
返信		名刺リーダー	
メッセージ	94	鳴動時間	
Eメール	97	迷惑電話ストップサービス	
Gmail	100	メール着信通知	
防水/防塵性能	21	メールのアカウント設定	46
法的情報	92	メッセージ再生	
ホーム画面管理	56	メッセージ問合せ	
ホーム画面の見かた	56	メモ	
ホーム切替	88	目次	
ホーム設定	64	目的地を音声入力	129
ホームネットワークサーバー	115	目的地を入力	
ホームネットワーク設定	114	文字サイズ	103
ホームページ設定	103	文字入力のしかた	
歩行感度	90	文字フォント切替	
保証とアフターサービス	156	モデル番号	
歩数計設定	90	モバイルネットワーク	147
歩数計について	91		
歩数計リセット時刻設定	90		
歩数計ON	90		

や	ワンセグ	131
	ワンセグテレビ	132
ユーザー情報90	ワンセグ録画	133
ユーザー補助	ワンセグ録画再生	134
設定90		
ユーザー補助90	英数字	
優先アカウントにする98		
優先インストール先88	24時間表示	
輸出管理規制175	3G	
指の軌跡を線で表示85	3G/GSM(自動)	
予測変換	ACアダプタ	
呼出時間設定74	Androidバージョン	
読み込み143	Bluetooth	
読み取り機にかざす138	無線とネットワーク	
予約お知らせ設定135	Bluetooth設定	
	Bluetooth機能	108
5	Bluetooth詳細設定	110
	Bluetooth設定	110
ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ121	Bluetooth通信送受信	111
履歴削除103	Cookieを受け入れる	103
履歴利用104	Cookieをすべて削除	103
留守番電話サービス73	DCアダプタ	
連絡先	DNS 1	45
ローマ字キーボード補助53	DNS 2	45
録画予約135	Eメール	
ロック解除パターン変更85	Gmail	
ロック解除方法85	Google検索の設定	42
ロック設定85	Googleなどのアカウント設定	46
	GPS機能利用	127
わ	GPS機能を使用	
	GSM	147
ワイヤレスチャージャー35	i Cお引っこしサービス	137
ワイルドカード予測53	i C通信送受信	107

i C通信利用107	USB接続モード84
iD設定アプリ144	VPNの接続115
IPアドレス45	VPNの切断115
iWnn IME - SH edition	VPNの追加115
JavaScriptを有効にする103	Wi-Fi
Latitude129	ドコモサービス81
MediaJet113	無線とネットワーク81
microSDカード30	Wi-Fi設定44
microSDからインストール85	Wi-Fi簡単登録44
microSDと端末容量89	Wi-Fi設定43
microSD内データを消去89	Wi-Fiテザリング
microSDのマウント解除89	無線とネットワーク45
microSDバックアップ143	Wi-Fiテザリング45
microSDリーダーライター112	Wi-Fiテザリングの設定45
microSDをマウント89	Wi-Fiネットワークを追加44
mopera U	Wi-Fiのスリープ設定44
OFF83	WORLD CALL
OS/バージョンアップ165	WORLD WING
PCソフトインストーラー84	WORLD WING利用者に電話をかける149
PC用microUSBケーブル38	YouTube
PIN□ック解除87	
SH電話帳画像バックアップ143	
SH電話帳との関連付け144	
SIMカードからインポート71	
SIMカードのメッセージ94	
SIMカードロック設定87	
SIMカードをロック87	
SIM PINの変更87	
Smart Familink	
SMS93	
spモード	
spモードメール93	

USB接続 ......84

#### ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってく ださい。
  - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟 内だけではありません。ロビーや待合室などで も、必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合
  - 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与えるおそれがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
  - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用 しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像 送信を行う際は、プライバシーなどにご配 慮ください。

#### **しこんな機能が公共のマナーを守ります**

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から 鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード(@FP.83)本端末から鳴る音を消します。
  - ※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF)(1分下277) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了します。
- バイブ(図 P.82)

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

- ◆ 伝言メモ(1287P.81)
   電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※その他にも、留守番電話サービス(**137**P.73)、転送 でんわサービス(**137**P.75)などのオプションサー ビスが利用できます。

#### 総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- (局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

**ත්** 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ モショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電話 アクセス番号

国際識別番号

-81-3-6832-6600\* (無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-02Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

-8000120-0151\*

- \*滞在国内涌話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

・般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

**ත** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

#### 海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414\* (無料) アクセス番号

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-02Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)
- -般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8005931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。

製造元 シャープ株式会社